

# 日産・車両コネクタ



●車両コネクタはハーネス側(コード側)から見た図です。

**NI-01**

●本体側コネクタ20P

A	バックアップ電源	+	F	リアSP左	-	K	アース		P	リアSP右	-
B	空		G	ステアリングリモコン用信号2		L	空		Q	ステアリングリモコン用GND	-
C	フロントSP左	+	H	ACC電源	+	M	フロントSP右	+	R	ステアリングリモコン用信号1	+
D	フロントSP左	-	I	空		N	フロントSP右	-	S	空	
E	リアSP左	+	J	イルミネーション電源	+	O	リアSP右	+	T	空	

※車種やグレードにより配線されていない端子があります。

**NI-02**

●本体側コネクタ10P

A	フロントSP左	+	F	フロントSP右	-
B	フロントSP右	+	G	アンテナ用電源	+
C	イルミネーション電源	+	H	バックアップ電源	+
D	ACC電源	+	I	空	
E	フロントSP左	-	J	空	

※車種やグレードにより配線されていない端子があります。  
※車種やグレードによりリアスピーカ用6Pコネクタが装備されていない場合もあります。

●本体側コネクタ6P

ア	空		エ	リアSP左	-
イ	リアSP右	+	オ	リアSP左	+
ウ	空		カ	リアSP右	-

**NI-03**

●本体側コネクタ10P

A	フロントSP左	+	F	フロントSP右	-
B	フロントSP右	+	G	アンテナ用電源	+
C	イルミネーション電源	+	H	バックアップ電源	+
D	ACC電源	+	I	空	
E	フロントSP左	-	J	空	

※車種やグレードにより配線されていない端子があります。  
※車種やグレードによりリアスピーカ用6Pコネクタが装備されていない場合もあります。

●本体側コネクタ6P

ア	空		エ	リアSP左	-
イ	リアSP右	+	オ	リアSP左	+
ウ	空		カ	リアSP右	-

**NI-04**

●本体側コネクタ14P

A	リアSP右	+	F	フロントSP右	+	K	バックアップ電源	+
B	リアSP左	+	G	リアSP右	-	L	アース	
C	アンテナ用電源	+	H	リアSP左	-	M	フロントSP左	-
D	イルミネーション電源	+	I	車速パルス		N	フロントSP右	-
E	フロントSP左	+	J	ACC電源	+			

※車種やグレードにより配線されていない端子があります。

**NI-05**

●本体側コネクタ20P

A	アンテナ用電源	+	F	リアSP左	+	K	ステアリングリモコン用GND	-	P	リアSP左	-
B	ACC電源	+	G	フロントSP右	+	L	ステアリングリモコン用信号	+	Q	フロントSP右	-
C	空		H	フロントSP左	+	M	空		R	フロントSP左	-
D	空		I	イルミネーション電源	+	N	空		S	空	
E	リアSP右	+	J	バックアップ電源	+	O	リアSP右	-	T	アース	

※車種やグレードにより配線されていない端子があります。

**NI-06**

●本体側コネクタ24P

A	リアSP右	-	G	空		M	フロントSP左	+	S	リバース信号	
B	リアSP右	+	H	空		N	アース		T	パーキングブレーキ信号	
C	リアSP左	-	I	アンテナ用電源	+	O	空		U	車速パルス	
D	リアSP左	+	J	フロントSP右	-	P	ACC電源	+	V	不明	
E	ステアリングリモコン用GND	-	K	フロントSP右	+	Q	不明		W	イルミネーション電源	+
F	ステアリングリモコン用信号	+	L	フロントSP左	-	R	不明		X	バックアップ電源	+

※車種やグレードにより配線されていない端子があります。