

マツダ/フォード・車両コネクタ



●車両コネクタはハーネス側(コード側)から見た図です。

MA-01

●本体側コネクタ24P

A	リアSP右	-	G	空	M	フロントSP左	+	S	リバース信号	
B	リアSP右	+	H	空	N	アース		T	パーキングブレーキ信号	
C	リアSP左	-	I	アンテナ用電源	+	O	空	U	車速パルス	
D	リアSP左	+	J	フロントSP右	-	P	ACC電源	+	V	不明
E	ステアリングリモコン用GND	-	K	フロントSP右	+	Q	不明	+	W	イルミネーション電源
F	ステアリングリモコン用信号	+	L	フロントSP左	-	R	不明	-	X	バックアップ電源

※車種やグレードにより配線されていない端子があります。

MA-02

●本体側コネクタ12P

A	フロントSP右	+	G	フロントSP左	-
B	フロントSP左	+	H	空	
C	イルミネーション電源	+	I	空	
D	バックアップ電源	+	J	空	
E	ACC電源	+	K	アンテナ用電源	+
F	フロントSP右	-	L	空	

●本体側コネクタ8P

ア	空		オ	リアSP右	-
イ	空		カ	リアSP右	+
ウ	リアSP左	+	キ	空	
エ	空		ク	リアSP左	-

●本体側コネクタ1P

1	アース
---	-----

※車種やグレードにより配線されていない端子があります。
※車種やグレードによりリアスピーカー用8Pコネクタ、アース用1Pコネクタが装備されていない場合もあります。

MA-03

●BOSEサウンドシステム装備タイプ

●本体側コネクタ12P

A	フロントSP右	+	G	フロントSP左	-
B	フロントSP左	+	H	アンプ用電源	+
C	イルミネーション電源	+	I	空	
D	バックアップ電源	+	J	不明	
E	ACC電源	+	K	アンテナ用電源	+
F	フロントSP右	-	L	空	

●外部アンプ側コネクタ12P

ア	フロントSP右入力	+	キ	フロントSP左入力	-
イ	フロントSP左入力	+	ク	アース	
ウ	アース		ケ	フロントSP右出力	-
エ	フロントSP左出力	+	コ	フロントSP右出力	+
オ	バックアップ電源	+	サ	フロントSP左出力	-
カ	フロントSP右入力	-	シ	空	

●本体側コネクタ1P

1	アース
---	-----

※外部アンプはセンターコンソール奥に装備されています。
オーディオを取付ける際は、外部アンプに取付けられているコネクタのスピーカー出力と入力をギボシ端子に付け替えて接続して取付けるか、スピーカーコードを配線してください。

MA-04

●本体側コネクタ20P

A	アンテナ用電源	+	F	リアSP左	+	K	ステアリングリモコン用GND	-	P	リアSP左	-
B	ACC電源	+	G	フロントSP右	+	L	ステアリングリモコン用信号	+	Q	フロントSP右	-
C	空		H	フロントSP左	+	M	空		R	フロントSP左	-
D	空		I	イルミネーション電源	+	N	空		S	空	
E	リアSP右	+	J	バックアップ電源	+	O	リアSP右	-	T	アース	

※車種やグレードにより配線されていない端子があります。

MA-05

●本体側コネクタ12P

A	フロントSP右	+	G	フロントSP左	-
B	フロントSP左	+	H	バックアップ電源	+
C	空		I	ACC電源	+
D	リアSP右	+	J	イルミネーション電源	+
E	リアSP左	+	K	リアSP右	-
F	フロントSP右	-	L	リアSP左	-

※車種やグレードにより配線されていない端子があります。
※車種やグレードによりアース用1Pコネクタが装備されていない場合もあります。

●本体側コネクタ1P

1	アース
---	-----

MA-06

●本体側コネクタ10P

A	バックアップ電源	+	F	空	
B	ACC電源	+	G	アンテナ用電源	+
C	フロントSP左	+	H	アース	
D	フロントSP右	+	I	フロントSP左	-
E	イルミネーション電源	+	J	フロントSP右	-

●本体側コネクタ6P

ア	リアSP左	+	エ	空	
イ	リアSP右	+	オ	空	
ウ	リアSP左	-	カ	リアSP右	-

※車種やグレードにより配線されていない端子があります。
※車種やグレードによりリアスピーカー用6Pコネクタが装備されていない場合もあります。