

ホンダ・車両コネクタ




●車両コネクタはハーネス側(コード側)から見た図です。

HO-01

ABCDEFGHIJ

●本体側コネクタ20P



KLMNOPQRST

A	アンテナ用電源	+	F	リアSP左	+	K	不明	P	リアSP左	-
B	ACC電源	+	G	フロントSP右	+	L	空	Q	フロントSP右	-
C	空		H	フロントSP左	+	M	空	R	フロントSP左	-
D	空		I	イルミネーション電源	+	N	空	S	空	
E	リアSP右	+	J	バックアップ電源	+	O	リアSP右	-	T	アース

※車種やグレードにより配線されていない端子があります。

HO-02

ABC DEF

※ラジオレスタイプのコネクタ14P



GH IJKL MN

A	空		F	ACC電源	+	K	リアSP左	-
B	フロントSP右	+	G	空		L	リアSP右	-
C	フロントSP左	+	H	フロントSP右	-	M	リアSP左	+
D	イルミネーション電源	+	I	フロントSP左	-	N	リアSP右	+
E	バックアップ電源	+	J	アース				

HO-03

ABCD EFGH

●本体側コネクタ16P



IJKL MNOP


A	フロントSP右	+	E	ACC電源	+	I	フロントSP右	-	M	空
B	フロントSP左	+	F	アンテナ用電源	+	J	フロントSP左	-	N	アース
C	イルミネーション電源	+	G	リアSP左	+	K	空		O	リアSP左
D	バックアップ電源	+	H	リアSP右	+	L	空		P	リアSP右

※車種やグレードにより配線されていない端子があります。

HO-04

ABCDEF GHI

●本体側コネクタ17P



JKLMN OPQ


A	不明		G	フロントSP右	-	M	車速パルス	
B	リアSP左	-	H	リアSP右	-	N	ACC電源	+
C	フロントSP左	-	I	アース		O	フロントSP右	+
D	空		J	イルミネーション電源	+	P	リアSP右	+
E	空		K	リアSP左	+	Q	バックアップ電源	+
F	不明		L	フロントSP左	+			

※車種やグレードにより配線されていない端子があります。

HO-05

ABCDEFGHIJKL

●本体側コネクタ24P



MNOPQRSTU VWX


A	アース		G	リアSP右	+	M	イルミネーション電源	+	S	フロントSP右	+
B	空		H	空		N	ACC電源	+	T	空	
C	不明		I	空		O	車速パルス		U	空	
D	空		J	リアSP左	-	P	ステアリングリモコン用信号	+	V	フロントSP左	-
E	ステアリングリモコン用GND	-	K	リアSP左	+	Q	空		W	フロントSP左	+
F	リアSP右	-	L	アース		R	フロントSP右	-	X	バックアップ電源	+

※車種やグレードにより配線されていない端子があります。

HO-06

ABCDEFGHIJ

●本体側コネクタ20P



KLMNOPQRST

A	空		F	リアSP左	+	K	空	P	リアSP右	+	
B	空		G	空		L	空	Q	リアSP右	-	
C	フロントSP左	-	H	リアSP左	-	M	フロントSP右	-	R	イルミネーション電源	+
D	空		I	空		N	フロントSP右	+	S	空	
E	フロントSP左	+	J	アース		O	ACC電源	+	T	バックアップ電源	+

※車種やグレードにより配線されていない端子があります。