

ジムニー(H30. 7~R4. 7)

- ◆取付適合情報
◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	フローティング						車両コネクタ
				AVN－HS02F AVN－HS01F DAV－DS01F						
				取付可否	取付キット	変換コード	スライドベース位置		ディスプレイ位置	
H30. 7 ↓ R4. 7 注1, 2, 3, 10	JB64W	ラジオレス	上段	◎4, 5, 6	スズキ純正部品	2207 + 2065	前後	左右	上下	SU－02
			下段				奥	真ん中	中間	
					注7	注8, 9	注11, 12	注11, 12	注11, 12	

注記

1. 平成30年7月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。

2. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。

3. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。

4. 本体にスズキ純正アタッチメントおよびブラケットを取付ける際は、下記「2DIN機種ブラケット取付位置」を参照してください。

5. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。

6. ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。

7. クラスタ開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・アタッチメント(純正品番:99000-99034-DS4)が必要です。

8. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。

9. 株式会社エーモン製 アンテナ変換コード 製品コード 2065が使用可能です。


10. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時に本体が再起動する場合があります。

11. 記載しているスライドベースおよびディスプレイ位置は目安のため、ハザードスイッチ等の操作および運転操作に支障が無く、車両側と干渉しない範囲で必要に応じ調整してください。
なお、ディスプレイの上下位置によってはディスプレイを倒した際に、ディスプレイの下側が車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。
また、ディスプレイの左右角度調整度合いによってはディスプレイが車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。

12. 運転席からディスプレイを見た時、ディスプレイの上下位置が上端または上寄せにあるとフロントガラス下側の視界がディスプレイで隠れる場合があります。
フロントガラス下端部分の視界がディスプレイで隠れないようにディスプレイの上下位置を調整してください。


●2DIN機種ブラケット取付位置

- 印:スズキ純正アタッチメントおよびブラケット取付けネジ穴位置
図はR側です。L側も同様に取付けてください。




◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置:純正デッキ取付位置奥



オプションコネクタ5P(白)



配線側から見た図

車速信号(紫) リバース信号(茶) パーキングブレーキ信号(薄茶)

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

ジムニー(H30. 7～R4. 7)


◆ステアリングリモコン信号の接続

● 型 式 : JB64W


● タ イ プ : ラジオレス

ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。


位置:純正デッキ取付位置奥



■ステアリングリモコン信号取り出し位置



車両ハーネス20Pコネクタ(青)



■接続情報

車両信号情報			← 接続 →	ナビ側
信号	端子番号	線色		
SW1	12	緑	← 接続 →	接続コード線色
GND	11	桃		白／青
				黒

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。

・ナビ側の接続コードの茶色コードは使用しません。