

誤記のお詫びと訂正

同梱の取扱説明書において記載内容の一部に誤りが記載されていることが判明いたしました。
ご迷惑おかけいたしますことを深くお詫びいたしますとともに、訂正のご案内を申し上げます。

取扱説明書

誤	正
■37ページ「本機を初めてご使用いただくとき」	
3 ●地図SDカードのロック解除は絶対に行わないでください。ロック解除状態で使用し、データが破損した場合、弊社は保証することができません。	3 ●地図SDカードはロックせずに挿入してください。
■553ページ「知っておいていただきたいこと」	
症状 いつまでたっても地図データが更新される気配がない 考えられること ダウンロード中、コピー中、または更新準備中である。 処置 設定・編集画面(ナビ)(77ページ参照)で地図更新にタッチし、表示された画面で状態を確認してください。	地図更新状態の確認は本機では対応しておりません

クイックガイド

誤	正
■13ページ「本機を初めてご使用いただくとき」	
3 ●地図SDカードのロック解除は絶対に行わないでください。ロック解除状態で使用し、データが破損した場合、弊社は保証することができません。	3 ●地図SDカードはロックせずに挿入してください。