

誤記訂正のお知らせ

同梱の取扱説明書に記載されている内容に訂正があります。
以下の内容をご確認の上、ご利用ください。

16ページ ■ビデオメモリーの場合

ワンポイント

誤

●ビデオモードの動作は、ビデオメモリー設定画面(P.23)で設定できます。初期状態は「手動モード(上書きあり)」です。



正

●ビデオモードの動作は、ビデオメモリー設定画面(P.23)で設定できます。初期状態は「自動モード」です。

動作の終了

誤

・メモリーカードの記録容量上限に達したとき、または記録時間が40分に達したとき(自動モード、手動モード)



正

・メモリーカードの記録容量上限に達したとき、または記録時間が40分に達したとき(手動モード)