

■ AVN-LS04/AVN-LS04W : モデルの見分け方

同梱されている地図データの違いにより、モデルが異なります。

■ 地図データバージョンの確認方法

以下の1～4の手順で地図データバージョンを確認いただけます。

1. **現在地** を押し、現在地画面を表示。

2. **メニュー** にタッチ。



3. **ナビ設定** にタッチ。



4. **バージョン情報** にタッチ。



<バージョン情報画面>

<p>地図データバージョン</p>		
<p>見分け方</p>	<p>2024年秋版と記載</p>	<p>2023年秋版と記載</p>
<p>「取付・取扱説明書ダウンロードページ」の製品名表記</p>	<p>AVN-LS04(24) AVN-LS04W(24)</p>	<p>AVN-LS04 AVN-LS04W</p>