

オーディオ編





AVN7706HD



HDDナビゲーション内蔵 HDD/DVD/MD/MS
7.0WVGA-AVシステム

お買い上げいただき、ありがとうございます。
正しくご使用いただくために、この「取扱説明書」をよくお読みください。
また、お読みになった後も必要なときに
すぐご覧になれるよう大切に保管してください。

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様やほかの人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下の表示をしています。その表示と内容をよく理解してから本文をお読みください。

 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

本機のために必ず守っていただきたいことや、知っておくと便利なことを下記の表示で記載しています。

 アドバイス	本機の故障や破損を防ぐために守っていただきたいこと 本機が故障したときにしていただきたいこと
 ワンポイント	知っておくと便利なこと 知っておいていただきたいこと

- 製品に添付されている各種説明書や保証書などは必ずお読みください。
これらの指示を守らなかったことによる不具合に対しては、当社は責任を負いかねます。
- 取扱説明書で使用されている画面と実際の画面は、データベースの作成時期・種類等によって異なることがあります。

本書はやさしく取り扱ってください。

無理に広げたり引っ張ったりするとページがバラバラになってしまう場合があります。
やさしい取り扱いをお願いします。

セクションタイトル

セクションタイトルを表示しています。

項目タイトル

項目ごとにタイトルがつけられています。

操作画面

操作する画面を表示しています。

操作タイトル


操作目的ごとにタイトルがつけられています。

操作手順

操作の内容です。
番号の順に操作してください。

ワンポイント

操作に関連することなどを記述しています。



セクション見出し

セクションの見出しを表示しています。

タイトル目次

タイトル目次

はじめに	背景画の設定	57
特長	壁紙の設定	57
ご使用になる前に	壁紙を切り替える	57
ディスクについて	画像データを書き換える	58
"メモリスティック"について	使用できる画像データについて	60
液晶/パネルについて	画像データを保持する	63
TVについて	画像データを消去する	65
基本操作	オープニング画面の設定	66
モードの切り替え方	オープニング画面を切り替える	66
モードを切り替える	画像データを書き換える	67
操作画面の表示	使用できる画像データについて	69
マルチチュンジャーを切り替える	画面の調整・設定	72
オーディオの操作画面	画面調整画面の表示	72
	ライトポイントに	
	壁紙表示にするには	73
	画面を消すときは	73

本のタイトル項目を順番に並べたものです。

知りたい操作目次

知りたい操作目次

画面・音の調整について

<画面の調整に関して>

■オーディオ操作画面やTV・DVD・VTR・DTVの画面を見やすくしたい



オーディオ画面などのコントラストや色合いなどを調整する方法について説明しています。

「画面調整画面の表示」 P72

■操作画面、または設定画面の表示を、自動で切り替えたい



オーディオ操作画面などを継続して表示する、または自動でもとの画面にもどる設定について説明しています。

「優先画面の設定」 P75

各機能ごとにタイトル項目を抜粋したものです。
操作でお困りのときは、知りたい操作目次から該当の操作を検索してお使いください。

次のページに続く

次のページに操作説明が続くことを表示しています。

スイッチ表示について

パネルスイッチを押すときは、**○○○**（**AUDIO**・**REC/F-CAMERA**など）でスイッチ名称を表示しています。

画面のタッチスイッチにタッチするときは、**○○○**でスイッチ名称を表示しています。

1つ前の画面にもどるときは、**戻る**にタッチするとタッチした画面で行った操作がキャンセルされます。（一部の機能では、キャンセルされないものがあります。）

タイトル目次

はじめに

特長	38
ご使用になる前に	40
ディスクについて	41
MDについて	44
“メモリースティック”について	45
液晶パネルについて	46
TVについて	46
DTVについて	46

基本操作

ソースの切り替え方	47
ソースを切り替える	47
操作画面の表示	47
各モードの操作画面	49
音の調整	51
主音量の調整	51
操作音の設定	51
ナビゲーション音声の 出力位置切り替え	53
音質の調整	54
音質調整画面の表示	54
SOUND調整画面を表示する	54
SETTING画面の表示	54
DSP（音場）の設定	57
DSP（音場）の調整、記憶	57
DSP（音場）レベルを リセットする	57
EQ（イコライザ）の調整	58
イコライザカーブを選択する	58
イコライザカーブの調整、記憶	59

イコライザの調整値の呼び出し	60
EQカーブをリセットする	60

POS（ポジショニングセレクター）の 調整	61
音量バランスの調整	62
音質補正の設定 （ハーモナイザー）	63
LOUDNESSの設定	63
サブウーファの設定	64
位相を切り替える （Phase Control）	64
サブウーファの出力を調整する	64
サラウンドシステムの設定	65
Dolby Pro Logic IIを設定する	65
CENTER WIDTHを設定する	66
COMPRESSIONを調整する	66
CENTER LEVELを調整する	67
REAR LEVELを調整する	67
スピーカーの調整	68
スピーカーサイズを設定する	68
タイムアライメントの調整	70
手動で調整する	70
自動で調整する	71
出力レベルの調整	72
背景画の設定	73
Pic-CLIPの設定	73
壁紙を切り替える	73
画像データを書き換える	74
使用できる画像データについて	76
画像データを保存する	79
画像データを消去する	81
オープニング画面の設定	82
オープニング画面を切り替える	82
画像データを書き換える	83
使用できる画像データについて	85

画面の調整・設定 88

画質調整画面の表示 88

昼画表示と夜画表示を手動で
切り替えるには 89

画面を消すときは 89

画質の調整 90

優先画面の設定 91

タッチスイッチの設定 92

画面スイッチの
表示切り替えについて 92

機能スイッチの表示について 92

画面モード切り替え 93

ラジオの操作

ラジオアンテナの設定 94

ラジオの使い方 95

ラジオを聞く 95

聞きたい放送局を選ぶ 95

手動で選ぶ 95

自動で選ぶ 95

プリセットスイッチから選ぶ 95

放送局を記憶する 96

マニュアル（手動）で記憶する 96

AUTO.P（自動）で記憶する 96

AUTO.Pで記憶した
放送局を変更する 97

エリアスイッチについて 97

局名スイッチについて 97

ラジオを止める 97

CDプレーヤーの操作

CDプレーヤーの使い方 98

CDを聞く 98

聞きたい曲を選ぶ 99

早送り・早戻しする 99

聞きたい曲を探す 99

同じ曲を繰り返し聞く 99

曲の順番をランダムに聞く 99

CDを止める 99

MDプレーヤーの操作

MDプレーヤーの使い方 100

MDを聞く 100

聞きたい曲を選ぶ 100

早送り・早戻しする 100

聞きたいグループを選ぶ 101

聞きたい曲を探す 101

同じ曲を繰り返して聞く 101

曲の順番をランダムに聞く 101

MDを止める 101

MP3/WMAプレーヤーの操作

MP3/WMAプレーヤー の使い方 102

MP3/WMAを聞く 103

聞きたいフォルダを選ぶ 103

聞きたい音楽ファイルを選ぶ 103

フォルダ・ファイル
選択スイッチから選ぶ ... 103

選曲・頭出しスイッチから選ぶ ... 103

早送り・早戻しする 104

1つ上の階層を表示する 104

現在の階層を表示する 104

聞きたい音楽ファイルを探す 104

同じ音楽ファイルを 繰り返して聞く	104
順番をランダムに聞く	105
音楽ファイル情報などを 表示する	105
MP3/WMAを止める	105
MP3/WMAについて	106
再生可能なMP3 ファイルの 規格について	106
再生可能なWMA ファイルの 規格について	106
ID3タグ/WMAタグについて	107
使用できるメディアについて	107
使用できるディスクの フォーマットについて	108
ファイル名について	110
CD-R、CD-RWについて	110
MP3/WMAの再生について	110
MP3/WMAの演奏時間表示 について	111
MP3/WMAファイル、フォルダの リスト表示順番	111
MP3/WMA ファイルの作り方、 楽しみ方	112
インターネット上のMP3/WMA 音楽配信サイトから 入手する場合	112
音楽CDからMP3/WMAファイルに 変換する場合	112
CD-R/RWに書き込む場合	112

“メモリースティック” プレーヤーの操作

“メモリースティック” プレーヤー の使い方	113
“メモリースティック” を聞く	113
聞きたい曲を選ぶ	113
早送り・早戻しする	114
聞きたい曲を探す	114

同じ曲を繰り返して聞く	114
曲の順番をランダムに聞く	114
“メモリースティック” を フォーマットする	115
“メモリースティック” を 止める	116

CDチェンジャーの操作

CDチェンジャーの使い方	117
CDを聞く	117
聞きたい曲を選ぶ	117
早送り・早戻しする	117
聞きたいCDを選ぶ	117
チェンジャー内の全CD から聞きたい 曲やCD を探す	118
聞きたい曲を探す	118
聞きたいCDを探す	118
聞きたい曲や同じCDを 繰り返して聞く	118
いま聞いている曲を繰り返し 再生する	118
いま聞いているCDを繰り返し 再生する	118
曲の順番をランダムに聞く	118
いま聞いているCDの中から ランダムに聞く	118
チェンジャー内全CDの中から ランダムに聞く	118
CDを止める	118

MDチェンジャーの操作

MDチェンジャーの使い方	119
MDを聞く	119
聞きたい曲を選ぶ	119
早送り・早戻しする	119

聞きたいMDを選ぶ	119
チェンジャー内の全MDから聞きたい 曲やMDを探す	120
聞きたい曲を探す	120
聞きたいMDを探す	120
聞きたい曲や同じMDを 繰り返し聞く	120
いま聞いている曲を 繰り返し再生する	120
いま聞いているMDを 繰り返し再生する	120
曲の順番をランダムに聞く	120
いま聞いているMDの中から ランダムに聞く	120
チェンジャー内全MDの中から ランダムに聞く	120
MDのタイトルや曲名などを 表示する	120
MDを止める	120

MUSIC JUKEの操作

MUSIC JUKEをお使いに なる前に	121
MUSIC JUKEの概要	121
MUSIC JUKEの 構成について	121
プレイモード・ プレイリストについて	122
データベースについて	123
Gracenote CDDDBについて	123
メディアクリックデータベース (MCDB) について	124
オートタイトリング機能 について	125
デジタル録音	125
アナログ録音	125
データベース情報の 表示について	126

データベースの更新について	127
Gracenote CDDDBを更新する	127
メディアクリックのデータベースを 更新する	128
タイトル情報の受信について	129
タイトル情報の受信について	129
タイトル情報の保存について	129
タイトル情報の受信	130
タイトル情報の表示	130
CDタイトルを表示する	130
CD情報インジケータの 表示を設定する	131
新譜情報を表示する	132
新譜情報受信メッセージの 表示を設定する	133
タイトル情報の更新	134
CDタイトルを更新する	134
新譜情報を更新する	134
ハードディスクの容量確認	135
操作の流れについて	136
MUSIC JUKEへの録音	137
MUSIC JUKEへの 録音について	137
録音できるソースと 録音方式について	137
録音についての注意	137
デジタル録音 (4倍速録音) について	138
アナログ録音 (等倍速録音) について	138
録音方式の設定	139
デジタル録音モードを設定する	139
オートトラックマークを 設定する	140
録音ビットレートを設定する	140
MUSIC JUKEへの録音	141

CDを再生しながら自動で
録音する 142

CDの中からお好みのトラック（曲）
を録音する 143

CD以外のソースから録音する 144

MUSIC JUKEの使い方 145

MUSIC JUKEを聞く 145

表示・再生について 146

**再生中のプレイリストの中で
聞きたいトラック
（曲）を選ぶ 146**

選曲・頭出しスイッチから選ぶ 146

トラック切り替えスイッチ
から選ぶ 146

**プレイモード・プレイリストから
聞きたいトラック
（曲）を選ぶ 147**

“AGENT” から選ぶ 149

早送り・早戻しする 150

**聞きたいトラック（曲）
を探す 150**

プレイリストの中から
聞きたい曲を探す 150

プレイモードの中から聞きたい
プレイリストを探す 150

**聞きたいトラック（曲）を
繰り返し聞く 150**

いま聞いている曲を
繰り返し再生する 150

いま聞いているプレイリストを
繰り返し再生する 150

**トラック（曲）の順番を
ランダムに聞く 151**

いま聞いているプレイリストの中から
ランダムに再生する 151

いま聞いているプレイモードの中から
ランダムに再生する 151

- トラック (曲) 情報などを表示する 151
- MUSIC JUKEを止める 151
- プレイリストの編集 152
 - プレイリストの作成 152
 - プレイリスト名を入力する 152
 - 作成したプレイリストにトラックを追加する 154
 - プレイリストの名称入力 155
 - カナ、英字、数・記号の入力 156
 - リスト名称の編集 157
 - ジャケット写真の表示を設定する 158
 - タイトル情報の再取得 158
 - プレイリストの並び替え 160
 - お好みに合わせて並び替える 160
 - 作成した順番に並び替える 160
 - プレイリストの消去 162
- トラックの編集 163
 - トラック情報の編集 163
 - トラック編集画面の呼び出し 163
 - トラックタイトルを変更する 164
 - アーティストを変更する 165
 - ジャンルを変更する 165
 - トラックの消去 166

TV/DTVの操作

TVの使い方	168
TVを見る	168
見たいチャンネルを選ぶ	168
手動で選ぶ	168
自動で選ぶ	169
プリセットスイッチから選ぶ	169

チャンネルを記憶する	169
マニュアル（手動）で記憶する	169
AUTO.P（自動）で記憶する	169
AUTO.Pで記憶したチャンネルを 変更する	169
マルチチャンネルビューを 表示する	170
TV設定画面の切り替え	171
エリアスイッチについて	171
局名スイッチについて	172
音声多重放送を切り替える	172
TVモードを終わる	172
DTVの使い方	173
DTVを見る	173
見たいチャンネルを選ぶ	173
チャンネルを記憶する	173
EPG（電子番組ガイド） を見る	173
見たい番組を選ぶ	173
DTV設定画面の切り替え	174
エリアスイッチについて	174
局名スイッチについて	174
音声多重放送を切り替える	174
DTVモードを終わる	174

DVD/VTRの操作

DVDプレーヤーをお使い になる前に	176
DVDビデオの特長	176
マルチ音声機能について	176
マルチアングル機能について	176
字幕表示機能について	177

ディスクについて	177
再生できるディスクの 種類について	177
再生可能なディスクの地域番号 （リージョンコード） について	177
ディスクに表示されている マークについて	178
ディスクの構成について	178
操作の流れについて	179
DVDプレーヤーの使い方	180
DVDを見る	180
映像を操作する	181
映像を再生する	181
早送り・早戻しする	181
パネルスイッチから早送り・ 早戻しする	181
タッチスイッチから早送り・ 早戻しする	181
いま見ているチャプターを 繰り返し再生する	181
映像を一時止める	182
映像を止める	183
ディスクメニューを操作する	183
ダイレクトタッチ操作画面から 操作する	183
タッチスイッチから操作する	183
DVDを止める	184
見たい映像を探す	185
チャプターから探す	185
タイトル番号から探す	185
チャプター番号から探す	186
スイッチの表示を切り替える	187
タッチスイッチを消す	187
タッチスイッチの表示場所を 切り替える	187
画面表示・音声の切り替え	187

アングルを切り替える	187
字幕言語を切り替える	188
音声言語を切り替える	188
DVDプレーヤーの設定	189
音声言語を設定する	190
コードを入力する	190
字幕言語を設定する	190
コードを入力する	190
メニュー言語を設定する	191
コードを入力する	191
マルチアングル(アングル選択マーク)の表示を設定する	191
視聴制限を設定する	192
映像出力を切り替える	193
言語コード一覧	194
VTRの使い方	195
VTRを見る	195
VTR設定画面の切り替え	195
VTRモードを終わる	195

ポータブルオーディオ機器接続時の操作

AUXの操作	196
ポータブルオーディオを お使いになる前に	196
ポータブルオーディオを接続する (取りはずす)	197
ポータブルオーディオを聞く	197
ポータブルオーディオを 終わる	197

マルチウィンドウの操作

マルチウィンドウ機能	198
マルチウィンドウについて	198
マルチウィンドウ画面の表示	198

マルチウィンドウ画面の操作	200
画面サイズの調整	200
TV・DVD画面の操作	201
ルート情報画面の操作	202
オーディオ画面の操作	202
ソースを切り替える	202
電卓画面の操作	203

で参考に

知っておいていただき たいこと	204
こんなメッセージが 表示されたときは	204
故障とお考えになる前に	209
用語説明	211
Gracenote CDDBの ご利用について	214
FM de TITLEサービス 放送局について	215
索引	216

MEMO

画面・音の調整について

<画面の調整に関して>

■オーディオ操作画面やTV・DVD・VTR・DTVの画面を見やすくしたい



●オーディオ操作画面時

オーディオ画面などのコントラストや色合いなどを調整する方法について説明しています。

「画質調整画面の表示」..... P88

■操作画面、または設定画面の表示を、自動で切り替えたい



オーディオ操作画面などを継続して表示する、または自動でもとの画面にもどる設定について説明しています。

「優先画面の設定」..... P91

■画面を消したい




●オーディオ操作画面時

ディスプレイに何も表示させなくする方法について説明しています。

「画面を消すときは」..... P89

■操作画面などのタッチスイッチを消したい



タッチスイッチを表示させなくする操作や、機能スイッチの表示切り替えについて説明しています。

「タッチスイッチの設定」..... P92

■壁紙に使用できるデータについて知りたい



●プレビュー画面

本機の壁紙に使用できるデータ（仕様）について説明しています。

「使用できる画像データについて」..... P76

■壁紙を切り替えたい



壁紙の切り替え方法について説明しています。

「壁紙を切り替える」..... P73

■パソコンで取り込んだ画像やデジタルカメラで撮った画像を壁紙にしたい



壁紙の書き換え（画像の書き換え）方法について説明しています。

「画像データを書き換える」..... P74

■パソコンで取り込んだ画像やデジタルカメラで撮った画像をHDDに保存したい



画像データの保存方法について説明しています。

「画像データを保存する」..... P79

■HDDから画像データを削除したい



画像データの消去方法について説明しています。

「画像データを消去する」..... P81

■画面をワイドモードにしたい



●ワイドモード切り替え画面

TVやDVD、VTRの画面表示サイズを切り替える方法について説明しています。

「画面モード切り替え」..... P93

<音の調整に関して>

■音量をかえたい



音量を調整する方法について説明しています。

「主音量の調整」..... P51


■スイッチを操作したときの操作音を消したい（鳴らしたい）



スイッチを押したときなどの操作音を設定する方法について説明しています。

「操作音の設定」..... P51

■音質をかえたい



●演奏会場を擬似的に創り出したい

「DSP（音場）の設定」..... P57




●イコライザを調整したい

「EQ（イコライザ）の調整」..... P58



- 乗車位置に合わせて、音像定位を切り替えたい
「POS（ポジショニングセレクター）の調整」..... P61



- 前後左右の音量のバランスを調整したい
「音量バランスの調整」..... P62



- MUSIC JUKEやMP3/WMAの音質を調整したい
「音質補正の設定（ハーモナイザー）」..... P63




- 小・高音量時にメリハリのある音にしたい
「LOUDNESSの設定」..... P63



- サブウーファの設定を変更したい
「サブウーファの設定」..... P64



- DVDビデオをもっと迫力のあるサウンドで聞きたい
「サラウンドシステムの設定」..... P65



●音の到達時間差やスピーカーの出力レベルを調整したい

「スピーカーの調整」..... P68

オーディオ関係

<ラジオの使い方について>

■ラジオを聞きたい



ラジオを受信する方法について説明しています。

「ラジオを聞く」..... P95

■放送局を探したい



放送局の手動選局や、自動受信について説明しています。

「聞きたい放送局を選ぶ」..... P95

■放送局を記憶させたい



選局した放送局をプリセットスイッチに記憶させる方法などについて説明しています。

「放送局を記憶する」..... P96

プリセットスイッチ

■今、いるエリアの放送局を知りたい




今いる場所の放送局や周波数を表示する方法について説明しています。

「エリアスイッチについて」..... P97

<CDプレーヤーの使い方について>


■CDを聞きたい



CDを再生する方法について説明しています。

「CDを聞く」..... P98


■聞きたい曲を選びたい



次の曲に切り替える方法について説明しています。

「聞きたい曲を選ぶ」..... P99

■聞きたい曲が何番目に入っているかわからない



全曲の始めの10秒間だけ再生する方法について説明しています。

「聞きたい曲を探す」..... P99


■いま聞いている曲を繰り返し再生したい



今聞いている曲を繰り返し再生する方法について説明しています。

「同じ曲を繰り返し聞く」..... P99

■いつもと違う順番で聞きたい




CDの中から任意に選曲し、再生する方法について説明しています。

「曲の順番をランダムに聞く」..... P99

<MDプレーヤーの使い方について>


■MDを聞きたい



MDを再生する方法について説明しています。

「MDを聞く」..... P100


■聞きたい曲を選びたい



次の曲に切り替える方法について説明しています。

「聞きたい曲を選ぶ」..... P100

■聞きたい曲が何番目に入っているかわからない



全曲の始めの10秒間だけを再生する方法について説明しています。

「聞きたい曲を探す」..... P101


■いま聞いている曲を繰り返し再生したい



今聞いている曲を繰り返し再生する方法について説明しています。

「同じ曲を繰り返して聞く」..... P101

■いつもと違う順番で聞きたい




MDの中から任意に選曲し、再生する方法について説明しています。

「曲の順番をランダムに聞く」..... P101

<MP3/WMA プレーヤーの使い方について>


■MP3/WMA を聞きたい



MP3/WMA を再生する方法について説明しています。

「MP3/WMA を聞く」..... P103

■聞きたいフォルダや音楽ファイルを選びたい




聞きたいフォルダや音楽ファイルを選択する方法について説明しています。

「聞きたいフォルダを選ぶ」..... P103

「聞きたい音楽ファイルを選ぶ」..... P103

■階層を戻りたい／今の階層がわからない



1つ上の階層を表示する方法や、再生中の階層を表示する方法について説明しています。

「1つ上の階層を表示する」..... P104

「現在の階層を表示する」..... P104

■聞きたい音楽ファイルを探したい



再生中のフォルダと同じ階層内の全ファイルの始めの10秒間だけ再生する方法について説明しています。

「聞きたい音楽ファイルを探す」..... P104

■同じ音楽ファイルを繰り返し再生したい



今聞いているフォルダを繰り返し再生する方法について説明しています。

「同じ音楽ファイルを繰り返して聞く」..... P104


■普段と違う順番で聞きたい



再生中のフォルダと同じ階層内の全ファイルの中から任意に選曲し、再生する方法について説明しています。

「順番をランダムに聞く」..... P105

■ディスクに記録したファイル情報を表示したい



音楽ファイル情報を表示する方法について説明しています。

「音楽ファイル情報などを表示する」..... P105

■MP3/WMAについて知りたい

本機で再生できるMP3/WMAのデータ（規格）について説明しています。

「MP3/WMAについて」..... P106

■MP3/WMA ファイルの作り方を知りたい

MP3/WMA ファイルの一般的な作り方について説明しています。

「MP3/WMA ファイルの作り方、楽しみ方」..... P112

<DVDプレーヤーの使い方について>

■DVDビデオを見たい



DVDを再生する方法について説明しています。

「DVDを見る」..... P180

■ディスクについて知りたい



ディスクのマークや再生できるディスクの種類などについて説明しています。



●ディスクやパッケージに表示しているマークの意味が知りたい




「ディスクに表示されているマークについて」..... P178



●再生できるディスクを知りたい

「再生できるディスクの種類について」..... P177



●ディスクの構成を知りたい

「ディスクの構成について」..... P178

■ディスクに記録されているメニューを操作したい



DVDに記録されているディスクメニューを切り替える方法について説明しています。

「ディスクメニューを操作する」..... P183

■いま見ているチャプターを繰り返し再生したい



今見ているチャプターを繰り返し再生する方法について説明しています。

「いま見ているチャプターを繰り返し再生する」..... P181

■再生している映像を操作したい



映像を操作する方法について説明しています。

「映像を操作する」..... P181

■映像を選びたい・探したい



チャプターやタイトル番号、メニュー番号などを簡単に切り替える方法について説明しています。

「チャプターから探す」..... P185



「タイトル番号から探す」..... P185



「チャプター番号から探す」..... P186

■タッチスイッチの表示を切り替えたい



タッチスイッチの表示場所を切り替える方法について説明しています。

「スイッチの表示を切り替える」..... P187

■字幕や音声、映像のアングルを切り替えたい



DVDに記録されている音声言語や字幕言語などを簡単に切り替える方法について説明しています。

「アングルを切り替える」..... P187



「字幕言語を切り替える」..... P188



「音声言語を切り替える」..... P188

■プレーヤーの設定について知りたい



DVDプレーヤーの設定を切り替える方法について説明しています。

「音声言語を設定する」..... P190



「字幕言語を設定する」..... P190




「メニュー言語を設定する」..... P191



「マルチアングル(アングル選択マーク)の表示を設定する」..... P191




「視聴制限を設定する」..... P192



「映像出力を切り替える」..... P193

< “メモリースティック” プレーヤーの使い方について >


■ “メモリースティック” を聞きたい



“メモリースティック” を再生する方法について説明しています。

「“メモリースティック” を聞く」..... P113

■聞きたい曲を選びたい



次の曲に切り替える方法について説明しています。

「聞きたい曲を選ぶ」..... P113

■聞きたい曲を探したい



全曲の始めの10秒間だけ再生する方法について説明しています。

「聞きたい曲を探す」..... P114

■いま聞いている曲を繰り返し再生したい



今聞いている曲を繰り返し再生する方法について説明しています。

「同じ曲を繰り返して聞く」..... P114

■いつもと違う順番で聞きたい




“メモリースティック”の中から任意に選曲し、再生する方法について説明しています。

「曲の順番をランダムに聞く」..... P114

<CDチェンジャーの使い方について>


■CDを聞きたい



CDを再生する方法について説明しています。

「CDを聞く」..... P117

■聞きたい曲やCDを聞きたい



次の曲に切り替える方法や、聞きたいCDに切り替える方法について説明しています。

「聞きたい曲を選ぶ」..... P117

「聞きたいCDを選ぶ」..... P117

■聞きたい曲が何番目、またはどのCDに入っているかわからない



全曲の始めの10秒間だけ再生する方法や、CDチェンジャー内の全CDの1曲目に録音されている曲を、始めの10秒間だけ再生する方法について説明しています。

「聞きたい曲を探す」..... P118

「聞きたいCDを探す」..... P118

■いま聞いている曲やCDを繰り返し再生したい



今聞いている曲を繰り返し再生する方法や、今聞いているCDを繰り返し再生する方法について説明しています。

「いま聞いている曲を繰り返し再生する」..... P118

「いま聞いているCDを繰り返し再生する」..... P118

■いつもと違う順番で聞きたい



CDの中から任意に選曲し、再生する方法や、CDチェンジャーの中から任意に選曲し、再生する方法について説明しています。

「いま聞いているCDの中からランダムに聞く」... P118

「チェンジャー内全CDの中からランダムに聞く」..... P118

<MDチェンジャーの使い方について>


■MDを聞きたい



MDを再生する方法について説明しています。

「MDを聞く」..... P119

■聞きたい曲やMDを選びたい



次の曲に切り替える方法や、聞きたいMDに切り替える方法について説明しています。

「聞きたい曲を選ぶ」..... P119

「聞きたいMDを選ぶ」..... P119

■聞きたい曲が何番目、またはどのMDに入っているかわからない



全曲の始めの10秒間だけ再生する方法や、MDチェンジャー接続時に、全MDの1曲目に録音されている曲を、始めの10秒間だけ再生する方法について説明しています。

「聞きたい曲を探す」..... P120

「聞きたいMDを探す」..... P120

■いま聞いている曲やMDを繰り返し再生したい



今聞いている曲を繰り返し再生する方法や、MDチェンジャー接続時に、今聞いているMDを繰り返し再生する方法について説明しています。

「いま聞いている曲を繰り返し再生する」..... P120

「いま聞いているMDを繰り返し再生する」..... P120

■いつもと違う順番で聞きたい




MDの中から任意に選曲し、再生する方法や、MDチェンジャー接続時に、MDチェンジャーの中から任意に選曲し、再生する方法について説明しています。

「曲の順番をランダムに聞く」..... P120

MUSIC JUKEについて


< MUSIC JUKEの使い方について >

■ MUSIC JUKEを聞きたい



Music Jukeを再生する方法について説明しています。
「MUSIC JUKEを聞く」..... P145

■ MUSIC JUKEについて知りたい




プレイモード

Music Jukeについての説明やMusic Jukeの構成について説明しています。

「MUSIC JUKEの概要」..... P121

「MUSIC JUKEの構成について」..... P121



プレイリスト



トラック

■録音について知りたい

音楽や音声を録音するために知っておいていただきたいことについて説明しています。

「MUSIC JUKEへの録音について」..... P137

「録音についての注意」..... P137

●録音できるソースについて知りたい

録音できるオーディオのソースについて説明しています。

「録音できるソースと録音方式について」..... P137

●録音の設定を切り替えたい

録音モードや録音ビットレートの切り替えについて説明しています。

「録音方式の設定」..... P139



■データベースについて知りたい

本機に収録されている音楽データ（Gracenote CDDB/メディアクリックデータベース）について説明しています。

「データベースについて」..... P123

■オートタイトリング機能について知りたい

録音された音楽にデータベースからタイトル情報を自動付与するしくみについて説明しています。

「オートタイトリング機能について」..... P125

■タイトルデータベースを更新したい



Gracenote CDDB/メディアクリックデータベースを更新する方法について説明しています。

「データベースの更新について」..... P127

■タイトル情報を受信したい



FM多重放送を使って、CDタイトルや新譜情報（ジャケット写真）を受信する方法について説明しています。
「タイトル情報の受信について」..... P129



受信したCDタイトルの表示方法について説明しています。
「CDタイトルを表示する」..... P130



CDタイトルを受信し、確認可能になったことをお知らせするインジケータの表示ON/OFFについて説明しています。
「CD情報インジケータの表示を設定する」..... P131



受信した新譜情報の表示方法について説明しています。
「新譜情報を表示する」..... P132



新譜情報を受信し、確認可能になったことをお知らせするメッセージの表示ON/OFFについて説明しています。
「新譜情報受信メッセージの表示を設定する」..... P133

■ハードディスクの容量を表示したい




オーディオハードディスクの使用状況を確認する方法について説明しています。

「ハードディスクの容量確認」..... P135

■MUSIC JUKEに録音したい

RECマーク



進捗バー

音楽CDや、その他のソースから録音する方法について説明しています。

●CDアルバムを自動で録音したい

「CDを再生しながら自動で録音する」..... P142



●CDを再生しながら好きなときに録音したい

「CDの中から好みのトラック（曲）を録音する」..... P143



●他のソースから録音する

「CD以外のソースから録音する」..... P144

■プレイリストを編集したい



●編集メニュー画面

オリジナルプレイリストを作成する方法や、リスト名称を編集する方法などについて説明しています。

●新しいプレイリストを作成したい

「プレイリストの作成」..... P152



●新しくアーティストをリストに追加したい

「アーティストを変更する」..... P165



●作成したプレイリストを編集したい

「リスト名称の編集」..... P157



●プレイリストを削除したい

「プレイリストの消去」..... P162



●プレイリスト・トラックを並び替えたい

「プレイリストの並び替え」..... P160

■トラック（曲）を編集したい



オリジナルプレイリストにトラック（曲）を追加登録する方法や、トラック情報（曲情報）を修正する方法などについて説明しています。

●作成したプレイリストにトラック（曲）を追加したい
「作成したプレイリストにトラックを追加する」..... P154



●録音したトラック（曲）を編集したい
「トラック情報の編集」..... P163



●トラック（曲）を削除したい
「トラックの消去」..... P166



●情報を更新したい
「タイトル情報の再取得」..... P158

■聞きたいトラック（曲）を選びたい



プレイモード/プレイリストの切り替えや、次のトラック（曲）に切り替える方法などについて説明しています。

「再生中のプレイリストの中で聞きたいトラック（曲）を選ぶ」..... P146

「プレイモード・プレイリストから聞きたいトラック（曲）を選ぶ」..... P147

■ドライブの気分に合わせて、自由に音楽を再生したい



その日の気分やドライブしている状況に合わせて、トラック（曲）を再生する方法について説明しています。
「“AGENT” から選ぶ」..... P149

■聞きたいトラック（曲）を探したい



再生中のプレイリスト内、全トラック（曲）の始めの10秒間だけ再生する方法や、再生中のプレイモード内、全プレイリストの1曲目に録音されている曲を、始めの10秒間だけ再生する方法について説明しています。
「プレイリストの中から聞きたい曲を探す」..... P150
「プレイモードの中から聞きたいプレイリストを探す」..... P150

■いま聞いているプレイリストやトラック（曲）を繰り返し再生したい



今聞いているトラック（曲）を繰り返し再生する方法や、今聞いているプレイリストを繰り返し再生する方法について説明しています。
「いま聞いている曲を繰り返し再生する」..... P150
「いま聞いているプレイリストを繰り返し再生する」..... P150

■いつもと違う順番で聞きたい



プレイリストの中から任意に選曲し、再生する方法や、録音されている全トラック（曲）の中から任意に選曲し、再生する方法について説明しています。
「いま聞いているプレイリストの中からランダムに再生する」... P151
「いま聞いているプレイモードの中からランダムに再生する」... P151

TVについて

<TVの使い方について>

■TVを見たい



TVを受信する方法について説明しています。

「TVを見る」..... P168

■放送局を探したい



チャンネルの手動選局や、自動受信について説明しています。

「見たいチャンネルを選ぶ」..... P168

■放送局を記憶させたい



選局したチャンネルをプリセットスイッチに記憶させる方法などについて説明しています。

「チャンネルを記憶する」..... P169

■TVの設定画面に表示を切り替えたい



TVの設定画面に切り替える方法について説明しています。

「TV設定画面の切り替え」..... P171

■今、いるエリアの放送局を知りたい



今いる場所の放送局やチャンネルを表示する方法について説明しています。

「エリアスイッチについて」..... P171

■今、聞いている音声を切り替えたい



主音声や副音声など、番組の音声を切り替える方法について説明しています。

「音声多重放送を切り替える」..... P172

■同時に複数の番組を表示したい



プリセットされているチャンネルを最大8画面に分割して表示する方法について説明しています。

「マルチチャンネルビューを表示する」..... P170

VTRに関して

■VTRを使いたい



別売のビデオ接続コードで市販のVTR機器を接続したときの操作方法について説明しています。

「VTRの使い方」..... P195

AUXに関して

■ポータブルオーディオなどの音声を本機で出力したい




市販のポータブルオーディオを本機のAUX端子に接続したときの操作方法について説明しています。

「AUXの操作」..... P196

その他

<便利な機能>

■ナビゲーション画面とオーディオ画面を同時に表示したい



ナビゲーション画面とオーディオ画面を2つに分割して同時に表示する方法について説明しています。

「マルチウィンドウについて」..... P198

<わからなくてお困りのとき>

■画面のメッセージがわからない

画面に表示されるメッセージの意味と、処置方法について説明しています。

「こんなメッセージが表示されたときは」..... P204

■故障かどうかわからない


本機が故障しているのかどうかわからないときに、症状と簡単な処置方法について説明しています。

「故障とお考えになる前に」..... P209

特長


音楽の録音を可能にした MUSIC JUKE (ミュージック ジューク) (121ページ)

大容量の音楽ハードディスクを搭載し、各ソースから流れる音楽や音声を、簡単に録音できます。また、音楽CDは、通常の速さで再生しながら、4倍の速さで録音することが可能です。録音したデータは、種別に検索できるほか、編集機能でプレイベートアルバムを作成することもできます。



理想の音響空間を創り出す音質 調整機能 (54ページ)

車が持つさまざまな音響空間や、お使いになるメディアの特性に合った音質を創り出すことができます。




多様なサラウンド方式に対応する 音質調整機能 (65ページ)

Dolby Digital(5.1ch) やDTS (5.1ch)、Dolby Pro Logicに対応しており、車室内で映画館やコンサートホールのような迫力ある臨場感を楽しむことができます。




アルバム数枚分を収録した音楽 ディスクを再生するMP3/ WMAプレーヤー (102ページ)

音楽データを約1/10サイズに圧縮できるMP3圧縮技術。本機はMP3データを収録したCD-R/RWの再生が可能です。また、MP3よりも高い圧縮率のWMAデータを再生することもできます。



パソコンなどからダウンロードした 音楽を再生する"メモリスティック" プレーヤー (113ページ)

高音質と高圧縮を両立させたオーディオ圧縮技術、ATRAC3に対応しています。パソコンや携帯電話などから"マジックゲートメモリスティック"にダウンロードした音楽データを再生することができます。



複数の番組を同時に表示する TV マルチチャンネルビュー機 能 (170ページ)

プリセットされている放送局の番組情報を順次表示します。放送中の番組を一度に確認することができます。



美しい映像と迫力あるサウンドが
楽しめるDVD プレーヤー
(176ページ)

高画質・高音質で記録されたDVD-Video
を再生します。(DVD は、映画1本分に
相当する高画質映像と、CDを上回る高音
質なデジタルサウンドを記録することが
できるメディアです。)




DVDメニューを直接操作できるダイレクトタッチ機能 (183 ページ)

DVDのディスクメニューに直接タッチして操作することができます。



ナビゲーションと各オーディオ画面などを同時表示するマルチウィンドウ機能 (198 ページ)

ナビゲーションの画面とオーディオ、またはテレビの操作画面を左右分割して同時に表示します。また、オーディオ機能以外にルート情報や電卓、時計を表示することができます。



お好みの画像を壁紙として 表示する壁紙機能 (73ページ)

気分に合わせて4種類の中から壁紙を切り替えて表示することができるほか、CD-R、CD-RW、“メモリスティック”に記録した画像データを取り込み、壁紙として表示することもできます。




システムアップ

- **CD チェンジャー**（117ページ）
- **MD チェンジャー**（119 ページ）
複数のディスクをノンストップで再生するので、ロングドライブなどのとき便利です。また、チェンジャーの中から聞きたい曲を簡単に探し出し、再生することもできます。
- **ビデオ接続コード**（195ページ）
別売のビデオ接続コードを接続すると、本機で、ビデオカメラなどの映像をご覧になることができます。
- **地上デジタルTVチューナ**（173 ページ）
別売の地上デジタルTVチューナを接続すると、本機で地上デジタルTV放送を受信することができます。

ご使用になる前に




走行中のオーディオ操作は安全運転に支障がないように十分注意して行ってください。また、車外の音が十分聞こえる音量でお楽しみください。




交通事故の原因となります。

走行中運転者はテレビの操作を極力しないでください。また、車外の音が十分聞こえる音量でお楽しみください。




交通事故の原因となります。

モニターの上にコップや缶など異物を置かないでください。また、モニターを倒したままにしないでください。




故障の原因となります。

故障したままの使用は絶対しないでください。煙、変な音、変なにおいがした場合、すぐに電源をOFFにしてください。




こんなときはすぐにオーディオの電源をOFFにしてください。

分解、改造はしないでください。




本機内部は、精密な構造になっていますので、万一不具合が生じた場合にはお買い上げの販売店にご相談ください。

差し込み口にはディスクおよび“メモリースティック”以外のものを絶対に入れないでください。




故障の原因となります。

車内温度には注意してください。夏期は車内温度が高くなりますので、車内の温度を下げてからお使いください。




故障の原因となります。

モニターに強い力を加えたりしないでください。




故障の原因となります。

モニター収納時指などを差し込まないように注意してください。



ケガをしたり、故障の原因となります。



本機からディスクまたは“メモリースティック”を取り出すときは水平方向に引き出してください。

上側に強く引き出さないでください。また、下側にも強く押ししながら引き出さないでください。

ディスクに傷がつき、音とびをしたり、“メモリースティック”を破損するおそれがあります。

ディスクについて



ワンポイント

- 寒いときや雨降りのときは、車内のガラスが曇るように、本機内部にも露（水滴）が生ずることがあります。（結露現象）この場合、音がとんだり、再生が停止したりしますので、しばらくの間、換気または除湿してからご使用ください。
- プレーヤー内部を保護するため、異常が生じたときは自動的にプレーヤーの機能が止まります。画面に出たメッセージにしたがって操作しても動かないときは、故障の恐れがありますので買い上げの販売店にご相談ください。
- 悪路走行などで激しく振動した場合、音とびをすることがあります。

使用できるディスクについて

- 音楽用 CD・映像用 DVD は下記のマークのついたディスクが使用できます。また、DVD ビデオフォーマットに準じて記録された DVD ± R/RW ディスクも再生することができます。



- DualDiscには対応していません。機器の故障の原因、およびディスクの出し入れの際にディスクに傷がつく原因になることがあるため、使用しないでください。
- Dolby Digitalに対応しており下記のマークのついたディスクが使用できます。



ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

- DTS、DTS Digital Surround に対応しており下記のマークのついたディスクが使用できます。



DTS、DTS Digital SurroundはDigital Theater Systems, Inc.の商標です。

- CD-R（CD-Recordable）、CD-RW（CD-ReWritable）は、記録状態やディスクの特性、キズ、汚れ、長時間の車室内環境における劣化により再生できない場合があります。また、ファイナライズ処理されていないCD-R、CD-RW やUDFフォーマットで書き込みされたCD-R、CD-RW は再生できません。（MP3/WMAは除く）
- DVD ± R/RW（DVD ± Recordable/ReWritable）は、記録状態やディスクの特性、傷、汚れ、長時間の車室内環境における劣化により再生できない場合があります。またファイナライズ処理されていないDVD ± R/RWは再生できません。パソコンで記録したディスクは、アプリケーションの設定や環境により再生できない場合があります。
- CD-TEXT機能は市販のCD-TEXT対応CDのみ対応しています。CD-RやCD-RWでは文字が正常に表示されない場合があります。
- 記憶部分に透明または半透明部分があるCD、C-thru Discは、正常に出し入れや再生ができなくなるおそれがありますので使用しないでください。

ご使用になる前に



- スーパーオーディオCD (SACD) はハイブリッドディスクのCD層のみ再生できます。





- CCCD (Copy Control CD) は正式なCD規格に準拠していないため再生できない場合があります。



- CD-EXTRAは音楽CDとして再生することができます。
- Mixed Mode CD のデータトラックの音声は再生されません。音楽トラックのみの再生となります。また、DTSが混在のMixed Mode CDは正常に再生されません。
- Video-CDは再生できません。
- 8cm DVDは再生可能です。

ディスクの取扱いについて

- ディスクは直射日光をさけ、必ずケースにに入れて保管してください。ディスクがそり、使用できなくなるおそれがあります。
- 記録面はもちろん、レーベル面にも紙テープを貼らないでください。故障の原因となります。
- ひびがはいったディスクやそりが大きいディスクは、使用しないでください。故障の原因となります。



- 記録面に触れないように持ってください。(虹色に光っている面) ディスクが汚れ、音とびをすることがあります。
- 汚れたディスクを使用するとディスクに傷がつき、音とびをするおそれがあります。ディスクが汚れたときは、市販のディスク・クリーナでディスクの内側中心から外側方向へ軽く拭きとってください。




注意

8cm CDを差し込むときはアダプタを使用しないでください。




新しいディスクについて

- 新しいディスクをご使用になると、ディスクのセンターホールや外周部に“バリ”があることがあります。“バリ”がついているときは、ボールペンなどで取り除いてからご使用ください。“バリ”がついているディスクを使用すると、ディスクを正しく認識できないなど、正常に動作しない場合があります。




レンタルディスクについて

- ディスクにセロハンテープやレンタルディスクのラベルなどの糊がはみ出したり、剥がした痕があるものはお使いにならないでください。そのままプレーヤーにかけると、ディスクが取り出せなくなったり、故障する原因となる場合があります。




特殊形状のディスクについて

- ハート型や八角形など特殊形状のディスクは、演奏できません。機器の故障の原因となりますので、ご使用にならないでください。



ディスクのアクセサリーについて

- 音質向上やディスク保護用として市販されているアクセサリー（スタビライザー、保護シールなど）は使用しないでください。ディスクの厚さや外形寸法が変わるため、故障の原因となる場合があります。
- 音質向上や防振効果を高める CD の保護用として市販されているアクセサリー（CDリング・プロテクター）は使用しないでください。内部ではずれて再生できなかったり取り出せなくなるため、故障の原因となる場合があります。



ご使用になる前に


MDについて




- 寒いときや雨降りのときは、車内のガラスが曇るように、本機内部にも露（水滴）が生ずることがあります。（結露現象）この場合、音がとんだり、再生が停止したりしますので、しばらくの間、換気または除湿してからご使用ください。
- プレーヤー内部を保護するため、異常が生じたときは自動的にプレーヤーの機能が止まります。画面に出たメッセージにしたがって操作しても動かないときは、故障の恐れがありますのでお買い上げの販売店にご相談ください。

MDの取扱いについて


- いつもよい音を楽しむため、定期的にカートリッジの表面についたホコリやゴミなどを乾いた布で拭き取ってください。




- ラベルがはがれていたり、ネームテープが貼ってあるMDは使用しないでください。



- 直射日光や湿気の多いところをさけて保管してください。MDがそり、使用できなくなります。



- シャッターを手であけたり、記録面に触れないように持ってください。MDが汚れ、音とびをすることがあります。



“メモリースティック” について



- 静電気や電氣的ノイズを受ける恐れのある場所に、“メモリースティック”を放置しないでください。データが破壊される恐れがあります。
- プレーヤー内部を保護するため、異常が生じたときは自動的にプレーヤーの機能が止まります。画面に出たメッセージにしたがって操作しても動かないときは、故障の恐れがありますのでお買い上げの販売店にご相談ください。
- “マジックゲートメモリースティック”の再生後およびHDDへデータ転送後は、すみやかに“メモリースティック”を取り出してください。
- “メモリースティック”再生中、フォーマット中、HDDにデータ転送中は抜かないでください。データが破損する恐れがあります。破損した場合、補償できませんのでご注意ください。

使用できる“メモリースティック”について


- 128MB までの容量の“メモリースティック”に対応しています。
- “メモリースティック Duo”を使用する場合は、“メモリースティック Duo アダプター”をご使用ください。
- “メモリースティック PRO”には対応していません。
- 下記のマークの付いた“マジックゲートメモリースティック”は使用できます。

MAGICGATE

- 下記のマークの付いた“メモリースティック”は本機に画像を取り込む場合のみ使用できます。



“MagicGate Memory Stick” (“マジックゲートメモリースティック”) **MAGICGATE**、



“Memory Stick” (“メモリースティック”)  はソニー株式会社の商標です。

上記のマークの付いた“メモリースティック”でも製造メーカーにより読み込めない場合があります。


- “メモリースティック”のフォーマット（初期化）は、本機、または専用機器で行ってください。本機、または専用機器以外でフォーマットを行った場合、使用できません。

“メモリースティック”の取扱いについて

- いつもよい音を楽しむため、定期的にカートリッジの表面についたホコリやゴミなどを乾いた布で拭き取ってください。
- ラベルがはがれていたり、ネームテープ（ラベル）が貼ってある“メモリースティック”は使用しないでください。
- 直射日光や湿気の多いところをさけて保管してください。“メモリースティック”が使用できなくなる場合があります。



- 持ち運びや保管の際は、付属の収納ケースに入れてください。
- 端子部には、手や金属が触れないようにしてください。



ご使用になる前に

液晶パネルについて



ワンポイント


- 液晶パネルは斜め方向から見ると画面が白っぽく見えたり、黒っぽく見えたりすることがあります。
- 太陽の光などの外光が表示部にあたると画面が見えにくくなります。

TVについて



ワンポイント

- 本機のTVは、地上アナログ放送が受信できます。
- バッテリー交換やヒューズ交換などでバッテリーとの接続が断れたときは、セットしたチャンネルの記憶は全て消去されます。
- 車載TV の受信は受信場所によって、電波の強さがかわったり、障害物などの影響により最良な受信状態を維持することが困難な場合もあります。この関係の主な例を以下に説明します。
 - 電車の架線、高圧線、信号機、ネオンサインなどの近くで受信すると、画像が乱れたり雑音が入る場合があります。
 - 電波の特性上、建物や山などが障害物となって受信状態が悪くなることがあります。
 - ラジオ放送やアマチュア無線の送信アンテナの近くで受信すると、画像が乱れたり雑音が入る場合があります。
 - トンネル内にはいると電波が微弱になり受信状態が悪くなります。
 - 放送局から遠ざかると電波が微弱になり受信状態が悪くなります。
 - 一部の地域において、TV、ラジオなどの送信アンテナ塔付近では、受信している周波数以外の電波の影響により、映像・音声に乱れが生じる場合があります。



DTVについて



ワンポイント


本機は地上デジタルテレビ放送を楽しむための拡張機能を装備しています。地上デジタルテレビ放送を受信するには、別売の「地上デジタルTV チューナ」が必要になります。

ソースの切り替え方

ソースを切り替える

■パネルスイッチから切り替える

- 1 **AV** を1秒以上を押します。
- 2 SOURCE MENUのタッチスイッチにタッチします。
 - タッチしたソースがスクリーン表示(オンスクリーン表示) されます。
 - 別売の CD チェンジャー、地上デジタルTVチューナーやMDチェンジャーが接続されているときは、**次ページ** にタッチすると、接続されているソースのタッチスイッチが表示されます。
前ページ にタッチすると、もとの画面にもどります。



●オンスクリーン画面

操作画面の表示

- 1 **AV** を1秒未満押します。



■タッチスイッチから切り替える

- 1 オーディオ操作画面、またはDVD/TV/DTV/VTR 設定画面で、図の位置のSOURCE MENU呼び出しスイッチにタッチします。



ソースの切り替え方

2 SOURCE MENUのタッチスイッチにタッチします。

- タッチしたソースの操作画面が表示されます。
- ソースが11個以上あるときは、**次ページ** にタッチすると、11個目以降のソースのタッチスイッチが表示されます。**前ページ** にタッチすると、もとの画面にもどります。
- **▲** にタッチすると、もとの画面にもどります。



各モードの操作画面

各モードの操作画面は、次のように表示されます。


●AM操作画面



●CDプレーヤー操作画面



●MDプレーヤー操作画面



●MUSIC JUKE 操作画面



●DVDプレーヤー操作画面



●FM操作画面



●MP3/WMAプレーヤー操作画面



●“メモリスティック”プレーヤー操作画面



●TV 操作画面



各モードの操作画面

●AUX操作画面



●MDチェンジャー操作画面（別売）



●VTR操作画面（別売）



●CDチェンジャー操作画面（別売）



●DTV操作画面（別売）



「優先画面の設定」(91 ページ) で画面の切り替えを自動解除に設定すると、操作画面を表示させてから約20 秒以上（TV・DVD・VTR・DTV 操作画面では約6 秒以上）操作をしなかったときは、操作画面は自動解除されオンスクリーン表示に切り替わり、その後もとの画面にもどります。また、画面の切り替えを継続表示に設定すると、操作画面は自動解除されずに継続して表示されます。

音の調整

主音量の調整

1 VOLUMEスイッチを回します。

- 調整レベルは0～80です。
右に回す：音量UP（大きくなる）
左に回す：音量DOWN（小さくなる）



- アクティブウイングが閉じているときは、タッチスイッチにタッチします。（オーディオOFFのときは、音量を調整することができません。）

- +**：音量UP（大きくなる）
- ：音量DOWN（小さくなる）



操作音の設定

パネルスイッチを押したときや、タッチスイッチにタッチしたときの操作音を設定することができます。

1 **MENU** を押します。

2 **INFORMATION** にタッチします。



3 **設定** にタッチします。



音の調整

4 操作音設定の **1**、**2**、**3**、**4**、**OFF** のいずれかにタッチします。

- **OFF** にタッチすると、操作音が解除（消音）になります。



5 **設定完了** にタッチします。



- 安全運転に支障のないように適度な音量でお聞きください。
- ソースを切り替えたとき、音量に違いが生じることがあります。音量は、お使いになるソースに合わせて調整してください。
- DVD プレーヤーおよび AUX モードを再生中に音量を調整すると、DVD プレーヤーおよび AUX モード用の音量レベルとして記憶させることができます。
- DVD プレーヤーおよび AUX モード再生中に調整した音量レベルは、他のソースでは機能しません。DVD モードおよび AUX モードの前に使用していたソースで調整した音量レベルになります。
- 操作音が設定できるのは、“ピッ”という音のみです。“ピーツ”という音や、“ピッピッ”という音は設定することができません。

ナビゲーション音声の出力位置切り替え

ルート案内中の音声案内など、ナビ音声を出力するスピーカの位置を前席左側、または前席右側に切り替えることができます。

1 **MENU** を押します。

2 **INFORMATION** にタッチします。



3 **設定** にタッチします。



4 **次ページ** にタッチします。



5 ナビ音声設定の **左側スピーカ**、または **右側スピーカ** にタッチします。



6 **設定完了** にタッチします。



ワンポイント

ルート案内中にナビゲーション音声の出力位置を切り替えると、現在のルート案内が終了するまで音声案内などが聞こえなくなります。(新しく目的地を設定すると、音声案内などを聞くことができます。)

音質の調整

音質調整画面の表示

車室内では再生するメディアやお聞きになる音楽の種類、スピーカーからの距離など、さまざまな要因で音本来の性質を大きく変えられてしまいます。

本機は、それらを調整することで最適な音質を設定することができます。

SOUND調整画面を表示する

- 1 各オーディオ操作画面、またはTV・VTR・DVD設定画面で **SOUND** にタッチします。

- SOUND調整画面が表示されます。
- SOUND調整画面から56ページの操作を行うことができます。



SETTING画面の表示

- 2 SOUND調整画面で **SETTING** にタッチします。

- SETTING画面が表示されます。
- SETTING画面から56ページの操作を行うことができます。



ワンポイント

TV、VTR、DTV操作画面では **設定** に、DVD操作画面では、**NEXT**、**設定** の順にタッチすると **SOUND** が表示されます。

● SOUND 調整画面からの操作の流れ



SOUND





SETTING



SP LEVEL

SP SETTING



音質の調整

■簡単にできる音場・音質調整

項目・タッチスイッチ	機 能	ページ
DSP	お聞きになる音楽のジャンルやソースに合わせて音場を調整することができます。	57
EQ	お好みに合わせてイコライザを調整して、記憶することができます。	58
POS	乗車位置や人数に合わせた音像定位の切り替えや、前後左右の音量バランスを調整することができます。	61
LOUDNESS	小音量時の低・高音を強調することができます。	63

■MP3/WMAのときに効果のある音質補正レベル調整

項目	機 能	ページ
HARMONIZER	MP3/WMAで圧縮された音楽データをできるだけ原音に戻して再生する音質補正レベルを設定することができます。	63

■サブウーファ接続時の出力・位相調整

項目	機 能	ページ
PHASE CONTROL	サブウーファの位相を切り替えることができます。	64
WOOFER LEVEL	サブウーファの出力を調整することができます。	64

■サラウンドシステムの調整

項目	機 能	ページ
Dolby ProLogic II	Dolby ProLogic IIの再生モードを切り替えることができます。	65
COMPRESSION	ダイナミックレンジ（最大音と最小音の音量差）を調整することができます。	66
CENTER WIDTH	Dolby Pro LogicIIの設定がMUSICおよびセンタースピーカ-の設定がLARGE、またはSMALLに設定されている場合、センタースピーカーからの音声を左右のフロントスピーカ-に振り分け、センターの音像定位を調整することができます。	66
CENTER LEVEL	センタースピーカーから聞こえてくる会話やセリフなどの出力レベルを調整することができます。	67
REAR LEVEL	リヤスピーカ-から聞こえてくる効果音などの出力レベルを調整することができます。	67

■タイムアライメント・スピーカ-サイズ調整

タッチスイッチ	機 能	ページ
SP SETTING	スピーカ-サイズの設定やタイムアライメントを設定します。	68
SP LEVEL	スピーカ-の出力レベルを調整します。	72

DSP（音場）の設定

再生する音楽に残響音を加え、さまざまな環境の臨場感を擬似的に再現できます。

1 DSP にタッチします。



2 タッチスイッチにタッチすると、表のような音場モードになります。

- 設定完了後、**戻る** にタッチすると、設定は記憶され、直前の画面にもどります。



タッチスイッチ	音場モードの種類	タッチスイッチ	音場モードの種類
CONCERT	コンサートホール	STADIUM	野外スタジアム
LIVE	ライブハウス	CLUB	ディスコ、クラブ
CATHEDRAL	残響音の多い教会	OFF	DSP OFF

DSP（音場）の調整、記憶

あらかじめ設定されている各モードのDSP（音場）をお好みのレベルに調整、記憶することができます。

1 お好みの音場モードで、▲、▼ にタッチします。

- 調整レベルは＋側、－側各5段階です。

2 調整した音場モードを“ピーツ”と音がするまでタッチします。



DSP（音場）レベルをリセットする

現在、記憶されているDSP（音場）レベルをメーカー調整値（初期値）にもどすことができます。

1 **OFF** を“ピーツ”と音がするまでタッチします。

- 音場レベルが初期値にリセットされます。



ワンポイント

- 次のとき、DSPは操作できません。
 - ・ DVDプレーヤーモードのとき
 - ・ アナログで録音しているとき
 - ・ Dolby Pro LogicIIが“MOVIE”、または“MUSIC”に設定されているとき（「Dolby Pro Logic II を設定する」65ページ参照）
- DSP（音場）レベルを調整中に、別のDSP（音場）モードに切り替えた場合、設定しても調整レベルは記憶されません。

音質の調整

EQ（イコライザ）の調整

イコライザカーブを選択する


あらかじめ設定されているイコライザカーブを選択し、好みの音質に設定できます。

1 **EQ** にタッチします。




2 タッチスイッチにタッチすると、表のような音質モードになります。

● 設定完了後、**戻る** にタッチすると、設定は記憶され、直前の画面にもどります。



EQ1




高域を強調したパターン

EQ2




低域高域を強調したパターン

EQ3



低域を強調したパターン

EQ4




低域高域を少し強調したパターン

EQ5



ボーカル帯域を強調したパターン

FLAT




EQ補正なし

イコライザカーブの調整、記憶

あらかじめ設定されているイコライザカーブを調整し、記憶させることができます。本機は、7バンドのパラメトリックイコライザで、中心周波数や周波数レベル、Qカーブ（帯域幅）を調整することができます。

1 各バンドの周波数にタッチして、調整したい周波数（中心周波数）を選択します。

- タッチすることにより中心周波数が切り替わります
- 各バンドと選択できる中心周波数については下記を参照してください。



バンド	中心周波数 (Hz)
1	63→80→100
2	125→160→200
3	250→315→400→500
4	630→800→1k→1.25k
5	1.6k→2k→2.5k→3.15k
6	4k→5k→6.3k→8k
7	10k→12.5k→16k


2 指で、調整したい周波数レベルの高さにタッチします。

- ▲、▼ にタッチして、微調整することができます。
- 周波数レベルは-10～+10の21段階です。

3 Q1、Q2、Q3 のいずれかにタッチして、Qカーブパターンを選択します。

- 各バンドごとに Q カーブパターンを選択することができます。

スイッチ	Qカーブパターン
Q1	緩い（帯域幅：広い）
Q2	中間（帯域幅：中間）
Q3	鋭い（帯域幅：狭い）



4 各バンドごとに **1** ～ **3** の操作を繰り返します。




- 微調整時に ▲、▼ にタッチし続けると連続的に変化しますが、センター値で停止します。再度 ▲、▼ にタッチしてください。
- **FLAT** にタッチすると、センター値にもどります。

音質の調整

5 記憶したいスイッチ **EQ1** ～ **EQ5** を“ピーッ”と音がするまでタッチします。

- イコライザの調整値が記憶されます。
- 設定完了後、戻るにタッチすると、設定は記憶され、直前の画面に戻ります。



イコライザの調整値の呼び出し

記憶したイコライザの調整値を呼び出します。

1 記憶したスイッチ **EQ1** ～ **EQ5** にタッチします。

- イコライザの調整値が呼び出されます。

EQカーブをリセットする

現在、記憶されているイコライザの調整値を初期値にもどすことができます。

1 **FLAT** を“ピーッ”と音がするまでタッチします。

- 記憶した **EQ1** ～ **EQ5** の調整値が初期値にリセットされます。

POS（ポジショニングセレクター）の調整

人数、乗車位置に合わせて、音場感が楽しめる音像定位に切り替えることができます。
各シートにタッチして簡単に音像定位を切り替えることができます。

1 POS にタッチします。



2 ポジション（シート）にタッチします。

- 設定されたポジションに黄色の枠が表示されます。再びタッチすると設定は解除されます。表のような4つのポジションに設定できます。
- **OFF** にタッチすると、全ての設定は解除されます。
- 設定完了後、**戻る** にタッチすると、設定は記憶され、直前の画面にもどります。



表示	ポジション（位置）	表示	ポジション（位置）
	運転席を 中心にした音場		前席を 中心にした音場
	助手席を 中心にした音場		後席を 中心にした音場



POS（ポジショニングセレクター）は、FADER BALANCE（音量バランス）と同時に設定できません。

音質の調整

音量バランスの調整

前後左右の音量バランスを調整し、届きにくいスピーカーからの音を強調することができます。

1 **POS** にタッチします。




2 **FADER BALANCE** にタッチします。



3 お好みのバランスポイントにタッチします。

- 微調整するときは、▲、▼、◀、または ▶ にタッチします。
- 調整完了後、**戻る** にタッチすると、調整は記憶され、直前の画面にもどります。
- **CENTER** にタッチすると、音量バランスの設定がリセットされます。(設定値が0になります。)



ワンポイント

- FADER BALANCE (音量バランス) は、POS (ポジショニングセクター) と同時に設定できません。
- 微調整時に ▲、▼、◀、または ▶ にタッチし続けると連続的に変化しますが、センター値になった場合は停止します。再度 ▲、▼、◀、または ▶ にタッチしてください。

音質補正の設定（ハーモナイザー）

圧縮時に失われた音の響きや奥行き感、音色などの倍音を自動生成する音質補強レベルが設定できます。クリアなサウンドを楽しむことができます。

1 **SETTING** にタッチします。



2 HARMONIZERの **LOW**、または **HI** にタッチします。

- **LOW**：補正効果が小さい
- **HI**：補正効果が大きい
- **OFF**：補正なし
- 設定完了後、**戻る** にタッチすると、設定は記憶され、直前の画面にもどります。



LOUDNESSの設定

オーディオを小音量で聞いているときなどの、低・高音の不足感を補正して、メリハリのある音にすることができます。

1 **SETTING** にタッチします。

2 LOUDNESSの **ON**、または **OFF** にタッチします。

- 設定完了後、**戻る** にタッチすると、設定は記憶され、直前の画面にもどります。



ワンポイント

ハーモナイザー機能は、MP3/WMA 音楽ディスクを再生しているときのみ効果があります。

音質の調整

サブウーファの設定

サブウーファを接続したときの位相切り替え（出力タイミングの切り替え）や出力調整を設定します。

位相を切り替える（Phase Control）

サブウーファから出力される音の中には、フロント/リヤスピーカーの音と同じ周波数帯域のものが、さまざまな車内条件により、これらの音が互いに打ち消しあってしまうことがあります。この現象を防ぐものがサブウーファの位相切り替えです。車内条件に合わせて位相を設定することができます。

1 **NORMAL**、または **REVERSE** にタッチします。

- **NORMAL**：各スピーカーとサブウーファの出力タイミングを同じにする

REVERSE：各スピーカーとサブウーファの出力タイミングをずらす

- 設定完了後、**戻る** にタッチすると、設定は記憶され、直前の画面にもどります。



サブウーファの出力を調整する

サブウーファの出力レベルを調整することができます。

1 **WOOFER LEVEL** の **▲**・**▼** にタッチします。

- 出力レベルは13段階（-6～+6）の設定ができます。



2 **戻る** にタッチします。



ワンポイント

スピーカサイズの設定（68 ページ）で、WOOFERが“NO”に設定されているときは、操作できません。

サラウンドシステムの設定

本機は、Dolby Digital (5.1ch)、DTS (5.1ch)、LPCM、Dolby Pro Logic IIに対応しており、限られた空間でも、臨場感にあふれるサウンドを楽しむことができます。

ch (チャンネル)・・・同時に再生することができる音源の数

Dolby Pro Logic IIを設定する

Dolby Pro Logic IIは、ステレオ(2ch)で録音されている音声を5.1chに拡張して、豊かな臨場感で再生することができます。また、再生するメディアに合わせてモードを選択することができます。

1 SOUND 調整画面で **SETTING** にタッチします。

2 Dolby Pro Logic IIのモードにタッチします。

- 設定完了後、**戻る** にタッチすると、設定は記憶され、直前の画面に戻ります。



タッチスイッチ	効果
MOVIE	ステレオ (2ch) で録音されたDVDやVTRを再生するときに選択すると、効果的です。
MUSIC	音楽CDを再生するときに選択すると、効果的です。
OFF 4ch	Dolby Pro Logic IIの効果をOFFにします。ステレオ (2ch) の音声を4スピーカー (4ch) で再生します。
OFF 2ch	Dolby Pro Logic IIの効果をOFFにします。ステレオ (2ch) で再生します。

音質の調整

CENTER WIDTHを設定する

Dolby Pro Logic IIの設定がMUSICおよびセンタースピーカの設定がLARGE、またはSMALLに設定されている場合、センタースピーカーからの音声を左右のフロントスピーカに振り分け、センターの音像定位を調整することができます。

1 CENTER WIDTHの ▲、▼ にタッチします。

● 調整レベルは0～7の8段階です。

▲: フロントスピーカに振り分けるレベルを大きくします。(レベルが最大値(7)になると、センターの音声は左右のフロントスピーカに振り分けられます。)

▼: フロントスピーカに振り分けるレベルを小さくします。(レベルが最小値(0)になると、センターの音声はセンタースピーカのみに出力されます。)

● 調整完了後、戻る にタッチすると、設定は記憶され、直前の画面に戻ります。



COMPRESSIONを調整する

Dolby Digital(5.1ch)対応のディスクを再生する場合に、音域の幅(最大値と最小値の差)を調整することができます。COMPRESSIONレベルが大きくなると、音域の幅が狭くなり、効果音などが大きい場面でも会話やセリフなどが聞きとりやすくなります。

1 SOUND 調整画面で **SETTING** にタッチします。

2 ▲・▼ にタッチします。

● ▼ にタッチし続けると“OFF”に、▲ にタッチし続けると“Full”になります。調整レベルと機能については下記を参照してください。
調整レベルの表示が切り替わるのに、約2秒ほどかかります。

● 調整完了後、戻る にタッチすると、調整は記憶され、直前の画面にもどります。



調整レベル	機能
OFF	COMPRESSIONの効果をおFFにします。
1～7	COMPRESSIONの効果をお好みに合わせて調整することができます。
Full	COMPRESSIONの効果をお最大にします。

CENTER LEVEL を調整する

センタースピーカーから聞こえる音の出力レベルを調整して、会話やセリフなどを聞きとりやすくすることができます。

1 ▲、または ▼ にタッチします。

- 調整レベルは+側、-側各 10 段階です。
+側：出力レベルが強くなる
-側：出力レベルが弱くなる
- 調整完了後、戻る にタッチすると、調整は記憶され、直前の画面にもどります。



REAR LEVEL を調整する

リヤスピーカーから聞こえる音の出力レベルを調整することができます。

1 ▲、または ▼ にタッチします。

- 調整レベルは+側、-側各 10 段階です。
+側：出力レベルが強くなる
-側：出力レベルが弱くなる
- 調整完了後、戻る にタッチすると、調整は記憶され、直前の画面にもどります。



ワンポイント

スピーカーサイズの設定（次ページ）で CENTER (REAR) が “NONE” に設定されているときは、CENTER LEVEL (REAR LEVEL) を調整できません。

音質の調整

スピーカーの調整

各スピーカーからお聞きになる位置までの距離調整（タイムアライメント）や各スピーカーの出力調整により、全体的な音のバランスを調整し、理想的な音像定位を創り出すことができます。

スピーカーサイズを設定する

お車のスピーカーサイズを設定することができます。

- 1 SOUND 調整画面で **SETTING** にタッチします。



- 2 **SP SETTING** にタッチします。

- スピーカー設定画面が表示されます。



- 3 スピーカーサイズおよび WOOFER（ウーファ）の有無を選択します。

- 各タッチスイッチはタッチすることにより下記のように切り替わります。
- 各スピーカーの設定と機能については、次ページを参照してください。



- スピーカー設定画面

タッチスイッチ	スピーカーサイズの切り替わり方
CENTER	LARGE → SMALL ↑ NONE ←
REAR	
WOOFER	YES ↔ NO

各スピーカーの設定と機能

スピーカーの種類	接続	サイズ	機能
CENTER (センタースピーカー)	無	NONE	センタースピーカーからの出力は、フロント左右のスピーカーに振り分けられ出力されます。 センタースピーカーから出力されません。
	有	SMALL	お車のスピーカーが100Hz以下の低域を出力できない場合は“SMALL”に設定してください。 (100Hz以下の低域は出力されません。)
		LARGE	お車のスピーカーが100Hz以下の低域を出力できる場合は“LARGE”に設定してください。
REAR (リヤスピーカー)	無	NONE	リヤスピーカーからの出力は、フロント左右のスピーカーに振り分けられ出力されます。 リヤスピーカーから出力されません。
	有	SMALL	お車のスピーカーが100Hz以下の低域を出力できない場合は“SMALL”に設定してください。 (100Hz以下の低域は出力されません。)
		LARGE	お車のスピーカーが100Hz以下の低域を出力できる場合は“LARGE”に設定してください。
WOOFER (ウーファ)	有	YES	ウーファスピーカーから出力されます。
	無	NO	ウーファスピーカーから出力されません。



ワンポイント

- スピーカーサイズおよび WOOFER (ウーファ) の接続は必ず設定してください。お車のスピーカーに合わせて設定していないと、音声出力されない場合があります。
- FRONTはあらかじめ“LARGE”に設定されています。
- モノラル方式の DVD ビデオはセンタースピーカーからのみ音声出力されます。センタースピーカーを接続している場合は、CENTER を“NONE”に設定してください。センタースピーカーからの音声をフロント左右のスピーカーに振り分けて出力します。
- “NONE”、または“NO”に設定したときは、スピーカーのタイムアライメントおよび出力レベルの調整ができません。

音質の調整

タイムアライメントの調整

それぞれのスピーカーごとに遅延時間を調整することで、リスニングポジションによる音の定位のズレを補正することができます。また、別売の測定用マイクを使用して、自動で調整することができます。

手動で調整する

1 SOUND 調整画面で **SETTING** にタッチします。


2 **SP SETTING** にタッチします。

● スピーカー設定画面が表示されます。

3 ▲・▼ にタッチして、遅延時間を設定します。

● 設定範囲は0～10.0msです。遅延時間を大きくすると、スピーカーから出る音が遅れて耳に届くようになります。

● 調整完了後、**戻る** にタッチすると、調整は記憶され、直前の画面にもどります。




● 遅延時間の算出方法は次のようになります。

$$A = (B - C) / 34$$

A: 遅延時間 (ms)

B: リスニングポジションから一番遠いスピーカーまでの距離 (cm)

C: リスニングポジションから調整する各スピーカーまでの距離 (cm)



(例) リスニングポジション：運転席(右)

B: 200(cm)

C: 50(cm)

$$\text{遅延時間} = 200(\text{cm}) - 50(\text{cm}) \div 34 \div 4.4(\text{ms})$$

● スピーカーが接続されていない場合や、スピーカーサイズの設定で“CENTER”、“REAR”、“WOOFER”を“NONE”または“NO”に設定した場合に、お聞きになる位置までの距離を調整しても機能しません。

自動で調整する

- 1 別売の測定用マイクをAUX (RCA) 端子のLchに接続します。
- マイクの本体は、実際の耳の位置に合わせて、ヘッドレスト等へ取り付けてください。(取り付ける際は、テープ・ひも等で固定してください。)
- 2 スピーカー設定画面で **AUTO** にタッチします。
- 調整開始まで 10 秒間カウントダウンされます。その間に車外に出てください。
- 10秒後、ピンクノイズがスピーカーから出力されて、タイムアライメントの自動調整を開始します。
- **キャンセル** にタッチすると、測定を中止します。
- 設定完了後、**戻る** にタッチすると、調整は記憶され、直前の画面にもどります。



ワンポイント

サブウーファは、タイムアライメントの自動調整をすることができません。

音質の調整

出力レベルの調整

1 SOUND 調整画面で **SETTING** にタッチします。

2 **SP LEVEL** にタッチします。

- スピーカーレベル設定画面が表示されます。

3 ▲・▼ にタッチして、各スピーカーの出力レベルを設定します。

- 設定範囲は、-30～0dB です。レベル数値が小さくなると、スピーカーから出力される音量が小さくなります。
- 調整完了後、**戻る** にタッチすると、調整は記憶され、直前の画面にもどります



- 5.1chで収録されたDVDディスク再生時には、各スピーカーからレベル調整用のノイズが周期的に出力されます。その音が一定に聞こえることを目安にして調整することができます。
- スピーカーが接続されていない場合や、スピーカーサイズの設定で“CENTER”、“REAR”、“WOOFER”を“NONE”または“NO”に設定した場合に、各スピーカーの出力レベルを調整しても機能しません。
- POS（ポジショニングセレクター）の設定で、シートが選択されていると、ウーファ以外の各スピーカー出力レベルは調整できません。POS（ポジショニングセレクター）を“OFF”に切り替えてから設定してください。（「POS（ポジショニングセレクター）の調整」61 ページ参照）

背景画の設定

オーディオ操作画面や情報画面、オープニング画面の背景画をお好みの壁紙に切り替えることができます。

Pic-CLIPの設定

ナビゲーションの情報画面、オーディオの操作画面などの背景をお好みに合わせて切り替え、表示することができます。また、あらかじめHDDやCD-R/RW、“マジックゲートメモリースティック”、“メモリースティック”に記録した画像データを取り込み、お気に入りの壁紙を背景画として表示することができます。

壁紙を切り替える

1 **MENU** を押します。

2 **INFORMATION** にタッチします。



3 **設定** にタッチします。



4 Pic-CLIPの **変更する** にタッチします。



5 **1**、**2**、**3**、**4**、**カスタム** のいずれかにタッチします。

- 選択した画像を表示します。
- **カスタム** にタッチすると書き換えた画像が設定されます。(画像データを書き換えていない場合、**カスタム** はタッチできません。)
- 画像の書き換えは次ページを参照してください。



6 **完了** にタッチします。

背景画の設定

画像データを書き換える

HDDやCD-R／RW、“マジックゲートメモリースティック”、“メモリースティック”に記録した画像データを壁紙として表示することができます。

- 1 **MENU** を押します。
- 2 **INFORMATION** にタッチします。
- 3 **設定** にタッチします。
- 4 Pic-CLIPの **変更する** にタッチします。
- 5 **カスタムの変更** にタッチします。

- 6 **MEMORY STICK**、**CD**、または**HDD** にタッチします。



- 画像データ以外のデータが同じディスクに混在すると、画像データを読み込むことはできません。
- HDD（ハードディスク）から書き換える場合は、あらかじめHDDに画像データを保存してください。（「画像データを保存する」79ページ参照）
- CD-R／RWから書き換える場合は、記録したCD-R／RWをディスク差し込み口に差し込んでください。
- “メモリースティック”から書き換える場合は、記録した“メモリースティック”を、“メモリースティック”差し込み口に差し込んでください。
- MUSIC JUKEに音楽や音声を録音している場合は、録音を止めてから画像データを書き換えてください。（「MUSIC JUKEへの録音」141ページ参照）
- 複数のデータがある場合は、▲、▼ にタッチすると、データを切り替えて表示することができます。

- 7 壁紙に設定するデータにタッチします。



- 8 **決定** にタッチします。

- **プレビュー** にタッチすると、選択した画像を表示することができます。
- **戻る** にタッチすると **5** の画面にもどります。



- プレビュー画面

- 9 **カスタム** にタッチします。

- 設定した壁紙が表示されます。



- 10 **完了** にタッチします。

背景画の設定

使用できる画像データについて

壁紙で使用できるデータは、下記の方法でメディアに書き込まれたものになります。

- デジタルカメラから“メモリースティック”に書き込まれた画像データ
- パソコンなどからCD-R/RWに書き込まれた画像データ
- パソコンなどから“メモリースティック”に書き込まれた画像データ

画像データは、下記の条件で書き込んでください。

■パソコンなどからCD-R/RWに書き込む場合

	CD-R/RW
ディスクフォーマット	ISO9660規格 (MODE1)
画像容量	1.5MB以下 (1 ファイル当たり)
推奨画像サイズ	約401万画素以下
ファイル拡張子	.jpg (JPEG2000は非対応)
書き込み方式	シングルセッションのみ
表示ファイル数 (枚数)	100まで
ファイル名文字数	半角28文字・全角14文字まで (+.jpg) ※1
表示文字数	半角28文字・全角14文字まで (+.jpg) ※1/※2
取り込み対象となる画像ファイル	ルートディレクトリのみ (最上階層のみ)

※1 半角数字、半角英字、(大文字)、記号“_”(アンダースコア)、記号、漢字(表示できない文字有り)のみです。

※2 拡張子.jpgは表示されません。

■パソコンやデジタルカメラから“メモリースティック”に書き込む場合

パソコンやデジタルカメラから“メモリースティック”に書き込む際、あらかじめ、専用機器、または本機でお使いになる“メモリースティック”をフォーマットすることをお勧めします。本機での“メモリースティック”については「“メモリースティック”をフォーマットする」(115 ページ)を参照してください。

	“メモリースティック”
ディスクフォーマット	—
画像容量	2MB以下 (1 ファイル当たり)
推奨画像サイズ	約401万画素以下
ファイル拡張子	.jpg (JPEG2000は非対応)
書き込み方式	—
表示ファイル数 (枚数)	100まで※1
表示文字数	半角28文字・全角14文字まで※2

※1 “メモリースティック”にデジタルカメラの画像データとパソコンから書き込まれた画像データが存在する場合、あわせて100になります。

※2 半角数字、半角英字、(大文字)、記号“_”(アンダースコア)、記号、漢字(表示できない文字有り)のみです。

	“メモリースティック”
取り込み可能なファイル構成 および文字数	<p>＜パソコンで画像ファイルを書き込む場合＞</p> <p>※3 フォルダ (“メモリースティック”にこのフォルダ名で 作成してください。)</p> <p>拡張子</p> <p>ファイル名 (表示は半角24文字・全角12文字まで)</p> <p>ROOT</p> <p>MSFTEN</p> <p>PIC</p> <p>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.jpg</p> <p>拡張子</p> <p>ファイル名 (表示は半角23文字・全角11文字まで)</p>
	<p>＜デジタルカメラで画像ファイルを書き込む場合＞</p> <p>自動作成フォルダ (デジタルカメラ撮影時自動で作成されます。)</p> <p>拡張子</p> <p>ファイル名 (表示は半角23文字・全角11文字まで)</p> <p>自動作成フォルダ ※4 (表示は半角8文字・全角4文字まで)</p> <p>拡張子</p> <p>ファイル名 (表示は半角17文字・全角8文字まで)</p> <p>ROOT</p> <p>DCIM</p> <p>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</p> <p>XXXXXXXXXXXX</p> <p>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.jpg</p> <p>XXXXXXXXXXXX</p> <p>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.jpg</p> <p>拡張子</p> <p>ファイル名 (表示は半角23文字・全角11文字まで)</p> <p>自動作成フォルダ ※4 (表示は半角8文字・全角4文字まで)</p> <p>拡張子</p> <p>ファイル名 (表示は半角17文字・全角8文字まで)</p>

※3 パソコンから“メモリースティック”内にデータを保存する際は、「MSFTEN」、「PIC」フォルダを作成し、PICフォルダの中にデータを保存してください。

※4 撮影するデジタルカメラによりフォルダ名は異なります。

背景画の設定

	“メモリースティック”
画面表示順位および表示内容	<p>ファイル構成例</p> <pre>graph TD ROOT((ROOT)) --- AAA[AAA.jpg ··· ⑥] ROOT --- DCIM[DCIM] DCIM --- 111[111.jpg ··· ⑤] DCIM --- zzzzzzz[zzzzzzzz] zzzzzzz --- 222[222.jpg ··· ③] zzzzzzz --- 333[333.jpg ··· ④] DCIM --- MSFTEN[MSFTEN] MSFTEN --- PIC[PIC] PIC --- BBB[BBB.jpg ··· ①] PIC --- CCC[CCC.jpg ··· ②]</pre> <p>デジタルカメラ撮影時、自動で作成されるフォルダおよびファイル</p>
	<p>上記ファイル構成例の場合、表示順位および表示内容は次のようになります</p> <ul style="list-style-type: none">① BBB.jpg 表示内容: PIC/BBB② CCC.jpg 表示内容: PIC/CCC③ 222.jpg 表示内容: D/zzzzzzzz/222④ 333.jpg 表示内容: D/zzzzzzzz/333⑤ 111.jpg 表示内容: DCIM/111⑥ AAA.jpg 表示内容: ROOT/AAA <p>※: 拡張子.jpgは表示されません。</p>



- 画像サイズが横800×縦480dotより大きい場合、元の画像を規定サイズに縮小し、表示します。画像のない部分は黒帯になります。
- 画像サイズが横800×縦480dotより小さい場合、元の画像を規定サイズに拡大し、表示します。画像のない部分は黒帯を表示します。

画像データを保存する

CD-R/RWや“マジックゲートメモリースティック”、“メモリースティック”に記録した画像データを本機のHDDに最大100ファイル（100枚）まで保存することができます。

1 **MENU** を押します。

2 **INFORMATION** にタッチします。

3 **次ページ** ➡ にタッチします。



4 **データ管理** にタッチします。



5 **HDDへ保存** にタッチします。

- データ保存画面が表示されます。



6 **MEMORY STICK**、または **CD** にタッチします。

- タッチしたメディアに保存されている画像データを表示します。




ワンポイント

- CD-R/RWからHDDに保存する場合は、記録したCD-R/RWをディスク差し込み口に差し込んでください。画像データ以外のデータが同じディスクに混在すると、画像データを読み込むことはできません。
- “メモリースティック”からHDDに保存する場合は、記録した“メモリースティック”を“メモリースティック”差し込み口に差し込んでください。音楽と画像データが混在する“メモリースティック”で、“メモリースティック”の音楽を再生中に画像データを保存する場合、音楽の再生が一時停止します。保存が完了してから音楽を再生してください。
- MUSIC JUKEに音楽や音声を録音している場合は、録音を止めてから画像データを保存してください。【MUSIC JUKEへの録音】（141 ページ参照）

背景画の設定

- 7** 保存したい画像データにタッチします。



- 8** **保存** にタッチします。

- **全保存** にタッチすると“マジックゲートメモリースティック”、または“メモリースティック”、CDに記録されている全ての画像データを保存します。
- 保存後、**戻る** にタッチすると、直前の画面にもどります。



- すでに同じ名称のデータが存在すると、次の画面が表示されます。



- **上書き** にタッチすると、新しいデータに書き換えます。
- **自動付与** にタッチすると、データ名の前に番号を付けて保存します。
(例) “AA1.jpg” がすでに存在する場合、新しく保存する同じ名称の “AA1.jpg” には “01_AA1.jpg” と番号が自動で付けられ、保存されます。
- **キャンセル** にタッチすると、保存を中止します。
- **全保存** タッチ後に **キャンセル** にタッチすると、保存中の画像データ保存を中止し、次の画像データの保存を開始します。
- HDDの容量が足りない場合、次の画面が表示されます。



- **空きを作る** にタッチすると、すでに保存されているデータを一部消去します。
(「画像データを消去する」次ページ参照)
- **キャンセル** にタッチすると、保存を中止します。

画像データを消去する

画像データを本機のHDDから消去します。

1 **MENU** を押します。

2 **INFORMATION** にタッチします。

3 **次ページ** ➡ にタッチします。



4 **データ管理** にタッチします。



5 **HDDから消去** にタッチします。

● データ消去画面が表示されます。



6 画像データにタッチします。



7 **消去** にタッチします。

● **全消去** にタッチするとHDDに保存されている全ての画像データを消去します。

8 **YES** にタッチします。

背景画の設定

オープニング画面の設定

本機のオープニング画面（電源を入れたときに表示される画面）をお気に入りの画像に切り替えることができます。

オープニング画面を切り替える

1 **MENU** を押します。

2 **INFORMATION** にタッチします。



3 **設定** にタッチします。



4 **次ページ** にタッチします。



5 オープニング画像の **変更する** にタッチします。



6 **1**、**2**、**3**、**カスタム** のいずれかにタッチします。

- 選択した画像を表示します。
- **カスタム** にタッチすると取り込んだ画像が設定されます。（画像データを取り込んでいない場合、**カスタム** はタッチできません。
- 画像の書き換えは次ページを参照してください。



7 **完了** にタッチします。

画像データを書き換える

CD-R/RWや“マジックゲートメモリースティック”、“メモリースティック”に記録した画像データをオープニング画面として表示することができます。

- 1 記録したCD-R/RW、または“マジックゲートメモリースティック”、“メモリースティック”を本機に差し込みます。
- 画像データの読み込みは約30秒ほどかかります。画像データの読み込み中は本機およびエンジンキーの操作をしないでください。

2 **MENU** を押します。

3 **INFORMATION** にタッチします。


4 **設定** にタッチします。

5 **次ページ** にタッチします。


6 オープニング画像の **変更する** にタッチします。

7 **カスタムの変更** にタッチします。

8 **MEMORY STICK**、**CD**、または**HDD** にタッチします。



9 オープニング画面に設定するデータにタッチします。



背景画の設定

10 **決定** にタッチします。

- **プレビュー** にタッチすると、選択した画像を表示することができます。
- **戻る** にタッチすると **7** の画面にもどります。



●プレビュー画面

11 **カスタム** にタッチします。

- 設定したオープニング画が表示されます。



ワンポイント

- 画像データ以外のデータが同じディスクに混在すると、画像データを読み込むことはできません。
- HDD（ハードディスク）から書き換える場合は、あらかじめ HDD に画像データを保存してください。（「画像データを保存する」79 ページ参照）
- CD-R / RW から書き換える場合は、記録した CD-R / RW をディスク差し込み口に差し込んでください。
- “メモリースティック” から書き換える場合は、記録した “メモリースティック” を、“メモリースティック” 差し込み口に差し込んでください。
- MUSIC JUKE に音楽や音声を録音している場合は、録音を止めてから画像データを書き換えてください。（「MUSIC JUKE への録音」141 ページ参照）
- 複数のデータがある場合は、▲、▼ にタッチすると、データを切り替えて表示することができます。

使用できる画像データについて

オープニング画面に使用できる取り込み画像は下記の条件で書き込まれたメディアになります。下記の条件以外で書き込まれたファイルは、リスト表示できなかったり、ファイル名を正しく表示できない場合があります。

■パソコンなどからCD-R/RW に書き込む場合

	CD-R / RW
ディスクフォーマット	ISO9660規格 (MODE1)
画像容量	1.5MB以下 (1 ファイル当たり)
ファイル拡張子	.jpg (JPEG2000は非対応)
書き込み方式	シングルセッションのみ
表示ファイル数 (枚数)	100まで
ファイル名文字数	半角28文字・全角14文字まで (+.jpg) ※1
表示文字数	半角28文字・全角14文字まで (+.jpg) ※1/※2
取り込み対象となる 画像ファイル	ルートディレクトリのみ (最上階層のみ)

※1 半角数字、半角英字、(大文字)、記号“_” (アンダースコア)、記号、漢字 (表示できない文字有り) のみです。

※2 拡張子.jpgは表示されません。

■パソコンやデジタルカメラから“メモリースティック”に書き込む場合

パソコンやデジタルカメラから“メモリースティック”に書き込む際、あらかじめ、専用機器、または本機でお使いになる“メモリースティック”をフォーマットすることをお勧めします。本機での“メモリースティック”については「“メモリースティック”をフォーマットする」(115 ページ)を参照してください。

	“メモリースティック”
ディスクフォーマット	—
画像容量	2MB以下 (1 ファイル当たり)
ファイル拡張子	.jpg (JPEG2000は非対応)
書き込み方式	—
表示ファイル数 (枚数)	100まで※1
表示文字数	半角28文字・全角14文字まで※2

※1 “メモリースティック”にデジタルカメラの画像データとパソコンから書き込まれた画像データが存在する場合、あわせて100になります。

※2 半角数字、半角英字、(大文字)、記号“_” (アンダースコア)、記号、漢字 (表示できない文字有り) のみです。

背景画の設定

	“メモリースティック”
取り込み可能なファイル構成 および文字数	<p>＜パソコンで画像ファイルを書き込む場合＞</p> <p>◎ ROOT</p> <p>MSFTEN } フォルダ^{※3} PIC } (“メモリースティック”にこのフォルダ名で 作成してください。)</p> <p>XXXXXXXXXXXXX.jpg</p> <p>拡張子</p> <p>ファイル名 (表示は半角24文字・全角12文字まで)</p> <p>◎ ROOT</p> <p>XXXXXXXXXXXXX.jpg</p> <p>拡張子</p> <p>ファイル名 (表示は半角23文字・全角11文字まで)</p>
	<p>＜デジタルカメラで画像ファイルを書き込む場合＞</p> <p>◎ ROOT</p> <p>DCIM } 自動作成フォルダ (デジタルカメラ撮影時自動で作成されます。)</p> <p>XXXXXXXXXXXXX.jpg</p> <p>拡張子</p> <p>ファイル名 (表示は半角23文字・全角11文字まで)</p> <p>XXXXXXXXXX</p> <p>自動作成フォルダ^{※4} (表示は半角8文字・全角4文字まで)</p> <p>XXXXXXXXXXXXX.jpg</p> <p>拡張子</p> <p>ファイル名 (表示は半角17文字・全角8文字まで)</p>

※3 パソコンから“メモリースティック”内にデータを保存する際は、「MSFTEN」、「PIC」フォルダを作成し、PICフォルダの中にデータを保存してください。

※4 撮影するデジタルカメラによりフォルダ名は異なります。

	“メモリースティック”
画面表示順位および表示内容	<p>ファイル構成例</p> <p>デジタルカメラ撮影時、自動で作成されるフォルダおよびファイル</p>
	<p>上記ファイル構成例の場合、表示順位および表示内容は次のようになります</p> <p>① BBB.jpg 表示内容: PIC/BBB</p> <p>② CCC.jpg 表示内容: PIC/CCC</p> <p>③ 222.jpg 表示内容: D/zzzzzzzz/222</p> <p>④ 333.jpg 表示内容: D/zzzzzzzz/333</p> <p>⑤ 111.jpg 表示内容: DCIM/111</p> <p>⑥ AAA.jpg 表示内容: ROOT/AAA</p> <p>※: 拡張子.jpgは表示されません。</p>



- 画像サイズが横800×縦480dotより大きい場合、元の画像を規定サイズに縮小し、表示します。画像のない部分は黒帯になります。
- 画像サイズが横800×縦480dotより小さい場合、元の画像を規定サイズに拡大し、表示します。画像のない部分は黒帯を表示します。
- 画像データの取り込みは1画面のみにになります。

画面の調整・設定

オーディオの操作画面や、TV、DVD、VTR、DTVなどの画質を調整したり、操作スイッチ（タッチスイッチ）を表示させなくすることができます。また、操作画面などを自動解除、または継続表示に設定することができます。

画質調整画面の表示

オーディオ操作画面、DTV画面のコントラストや明るさ、TV、DVD、VTR画面のコントラストや明るさ、色などを調整することができます。

画面を見やすくするため、ライト（車幅灯、尾灯、番号灯）の消灯・点灯により昼画／夜画に表示が切り替わります。

また、一部の輸入車では、ライトの点灯、消灯を本機が検知できません。この場合は、昼画表示・夜画表示を手動で切り替えることができます。

（初期状態）●ライト消灯時・・・＜昼画表示＞

●ライト点灯時・・・＜夜画表示＞

＜オーディオ操作画面＞



●昼画表示＜ライト消灯時＞



●夜画表示＜ライト点灯時＞

＜TV・DVD・VTR・DTV画面＞



●昼画表示＜ライト消灯時＞



●夜画表示＜ライト点灯時＞



- 本機の電源を入れると、パネルスイッチは常時点灯します。
- パネルスイッチの照明を消したり、色を切り替えることはできません。

1 オーディオモードの操作画面、またはTV、DVD、VTR、DTV画面で **マルチW**（画質）を“ピッ”と音がするまで押します。

2 調整が完了したら、**調整完了** にタッチします。

● 約20秒以上操作しなかったときは、自動で設定し表示していた画面にもどります。



●オーディオ操作画面・DTV画面時



●TV・DVD・VTR画面時

昼画表示と夜画表示を手動で切り替えるには

1 **昼画面** または **夜画面** にタッチするごとに、昼画表示と夜画表示が切り替わります。



●オーディオ操作画面・DTV画面時



●TV・DVD・VTR画面時

画面を消すときは

1 **画面消** にタッチします。

● 再度、画面を表示させるには、**現在地** を押します。



「優先画面の設定」(91 ページ) で画面の切り替えを自動解除に設定すると、操作画面を表示させてから約 20 秒以上操作をしなかったときは、画面に何も表示されなくなります。(**画面消** にタッチした状態にもどります。)

画面の調整・設定

画質の調整

昼画・夜画それぞれ独立して調整することができます。



●オーディオ操作画面・DTV画面時



●TV・DVD・VTR画面時

■色合い（TV・DVD・VTR画面時のみ）

1 緑色を強くするときは **緑**、赤色を強くするときは **赤** にタッチします。

■色の濃さ（TV・DVD・VTR画面時のみ）

1 濃くするときは **濃**、淡くするときは **淡** にタッチします。

■コントラスト

1 強くするときは **強**、弱くするときは **弱** にタッチします。

■明るさ

1 明るくするときは **明**、暗くするときは **暗** にタッチします。

優先画面の設定

情報画面、オーディオ・MUSIC JUKE・TV・DVD・DTV操作画面を表示させて、約20秒以上操作しなかったとき、「自動解除」(もとの画面にもどる)、または「継続表示」に切り替えることができます。

1 **MENU** を押します。

2 **INFORMATION** にタッチします。



3 **設定** にタッチします。



4 優先画面設定の **自動解除**、または **継続表示** にタッチします。

● 各画面を継続して表示させるには **継続表示** にタッチしてください。



5 **設定完了** にタッチします。



ワンポイント


優先画面設定を **自動解除** に設定すると、オーディオ操作画面を表示しても、自動でナビゲーション画面に切り替わります。オーディオ操作画面を表示させる場合は、**AV** を1秒未満押してください。また、ACC をOFF からON にしたときに、オーディオ画面を表示させる場合も、同様に **AV** を1秒未満押してください。

画面の調整・設定

タッチスイッチの設定

画面スイッチの表示切り替えについて


オーディオ操作画面や、DVD・TV・VTR・DTV設定画面でタッチスイッチを表示させないようにすることができます。

1 オーディオ操作画面や、DVD・TV・VTR・DTV設定画面で、 にタッチします。

- タッチスイッチが表示されていないときは、タッチスイッチによる操作をすることができません。操作をするときは、タッチスイッチを表示させてください。



- タッチスイッチを表示させるときは、画面にタッチします。




機能スイッチの表示について

オーディオ操作画面やTV設定画面では、普段あまり使用されないタッチスイッチは画面に表示されません。下記の操作で表示させます。

1 **機能** にタッチします。

- 機能スイッチが表示されます。
- 機能スイッチは、各オーディオによって違います。



-  にタッチする、または機能スイッチの枠以外の画面にタッチすると機能スイッチが消えます。
- 機能スイッチを表示させているときは、機能スイッチ以外のタッチスイッチによる操作をすることができません。機能スイッチを消してから操作してください。



画面モード切り替え

1 DVD・TV・VTR設定画面で、**ワイドモード** にタッチします。

- ワイドモード切り替え画面になります。
- **ワイドモード** は、下記の操作で表示させることができます。

DVD：操作画面で、**NEXT** → **設定** の順にタッチ

TV：操作画面で、**設定**、**機能** の順にタッチ

VTR：操作画面で、**設定** にタッチ

2 **標準**、**ワイド1**、**ワイド2**、または **ワイド3** にタッチします。

- ワイドモードを選択します。



●ワイドモード切り替え画面



■標準画モード

たて3：よこ4の割合の画面（普通のTV画面の大きさ）で両端が黒く表示されます。



■ワイド1画モード

たて3：よこ4の割合の画面（普通のTV画面の大きさ）を左右方向に均等に拡大して表示します。



■ワイド2画モード

たて3：よこ4の割合の画面（普通のTV画面の大きさ）を左右方向に非均等に拡大して表示します。



■ワイド3画モード

たて3：よこ4の割合の画面（普通のTV画面の大きさ）を上下左右方向に均等に拡大して表示されます。

- ワイド画面放送を受信するときは、このモードに切り替えてください。



注意

お客様が個人的にワイド画面で視聴する限りにおいては問題ありませんが、営利目的、または公衆に視聴させることを目的として画面の圧縮・引き伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意ください。

ラジオアンテナの設定

お車のラジオアンテナがパワーアンテナの場合、ラジオ受信時以外にもラジオアンテナが上がったままになります。このときは、本機から強制的にラジオアンテナを下げるができます。

1 **MENU** を押します。

2 **INFORMATION** にタッチします。



3 **設定** にタッチします。



4 **次ページ** にタッチします。



5 ラジオアンテナの **下げる** にタッチします。




6 **表示消去** にタッチします。

7 **設定完了** にタッチします。



ラジオアンテナを下げたまま、エンジンスイッチをOFFにした場合、次にエンジンスイッチをACC、またはONにしてもラジオアンテナは、下がったままになります。ラジオアンテナを上げるときは、設定画面で、**上げる** にタッチしてください。

ラジオの使い方



ラジオを聞く

- 1 **AV** を1秒以上押す、またはSOURCE MENU呼び出しスイッチにタッチします。
- 2 AMラジオを受信するときは **AM** に、FMラジオを受信するときは **FM** にタッチします。

聞きたい放送局を選ぶ

手動で選ぶ

- 1 **△/▶▶**、または **▽/◀◀** を押します。
 - **△/▶▶**(上側)：1 ステップずつ上がる
 - **▽/◀◀**(下側)：1 ステップずつ下がる
(1ステップ：AM 9kHz、FM 0.1MHz)

自動で選ぶ

- 1 **△/▶▶**、または **▽/◀◀** を“ピツ”と音がするまで押します。
 - 現在、画面に表示されている周波数に一番近い放送局を、自動的に選局して受信したところで止まります。途中で解除したいときは、もう一度押すと解除します。

プリセットスイッチから選ぶ

- 1 記憶されているプリセットスイッチにタッチします。
 - 放送局の記憶は「**放送局を記憶する**」(次ページ)を参照してください。



受信電波の弱い地域では、自動選局ができないことがあります。

ラジオの使い方

放送局を記憶する

プリセットスイッチに放送局を記憶させるにはマニュアル（手動）とAUTO.P.（自動）の2つのモードがあり、別々に記憶させることができます。

マニュアル（手動）で記憶する

“AUTO.P.”、または“AREA.P.”が画面表示されていないことを確認します。

- 表示されているときは **AUTO.P.**、または **エリア**（次ページ参照）にタッチすると、AUTO.PまたはAREA.Pからマニュアルに切り替わります。

1 手動選局、または自動選局で記憶させたい放送局を選びます。

2 記憶させたいプリセットスイッチを“ピーツ”と音がするまでタッチします。

- 放送局（周波数）が記憶されます。プリセットスイッチにタッチして選局できるようになります。

AUTO.P（自動）で記憶する

1 **機能** にタッチします。


2 **AUTO.P.** を“ピーツ”と音がするまでタッチします。

- AUTO.P が点滅し、自動的に選局を始めます。“ビビツ”と音がすると自動選局が終了し一時的に記憶されます。
- もう一度 **AUTO.P.** にタッチすると、もとの記憶されていた放送局が表示が切り替わります。

AUTO.P について

AUTO.Pは一時的にプリセットスイッチに記憶させる機能のため、AUTO.Pを使用してもマニュアルで記憶させた放送局は記憶されています。ふだんお聞きになる放送局をマニュアルで記憶しておけば、旅先などでAUTO.Pを使用してもマニュアルで記憶した放送局は呼び出すことができます。

AUTO.P動作中または動作後に **AUTO.P.** にタッチすると、プリセットメモリーはAUTO.P動作前の状態に戻ります。（このときAUTO.Pで記憶した放送局は消去されます。）AUTO.Pからマニュアルへの切り替えは下記になります。



- 受信電波の弱い地域ではAUTO.Pでの自動受信ができないことがあります。
- 同じ放送局からの受信でも、チューニングスイッチで記憶した放送局と AUTO.P スイッチで記憶した放送局は一致しないことがあります。
- AUTO.P スイッチを同じ場所で繰り返し操作しても、受信電波の状態により、記憶される放送局が異なることがあります。
- 受信感度の良い放送局を周波数の低い順に6局まで自動的に記憶します。
- 受信できた放送局が6局未満のとき、残りのプリセットスイッチには何も記憶されません。

AUTO.Pで記憶した放送局を変更する

- 1 手動選局、または自動選局で記憶させたい放送局を選びます。
- 2 記憶させたいプリセットスイッチを“ピーツ”と音がするまでタッチします。

エリアスイッチについて

自分のいる地域の放送局名の受信周波数がわからないときに、その地域の放送局の表示・選局ができます。

- 1 **機能** にタッチします。
 - 2 **エリア** にタッチします。
- “AREA.P” の表示と、その地域で放送されている放送局名と周波数が表示されます。
 - 表示されている放送局を選ぶときは、周波数の表示されているプリセットスイッチにタッチします。
 - もう一度 **エリア** にタッチすると、もとの記憶されていた放送局に表示が切り替わります。



局名スイッチについて

ラジオを受信したとき、同じ周波数の放送局の放送地域が重複している地域で表示されます。

- 1 **機能** にタッチします。
- 2 **局名** にタッチします。

- 重複した放送局名が切り替わります。
- 放送が受信できても、放送局名を表示できない地域があります。




ラジオを止める

- 1 **電源** を押します。
- もう一度 **電源** を押すと、電源を切る前の受信放送局（周波数）が受信されます。



CD プレーヤーの使い方



CDを聞く

ディスク差し込み口にCDを差し込むと、再生を始めます。

- 本機のMUSIC JUKEは、デジタル録音モードの初期設定がAUTOに設定されているので、CDを差し込み、自動で再生が始まると、同時に自動でMUSIC JUKEへ録音を開始します。**REC/F-CAMERA** を1秒以上押すと録音を停止します。
- 録音中は「●REC」および録音の進捗バーを表示します。「**MUSIC JUKEへの録音**」(137ページ参照)

1 CDが差し込まれているときに **AV** を1秒以上押す、または **SOURCE MENU**呼び出しスイッチにタッチします。

2 **DISC** にタッチします。

- 再生を始めます。





- CD-TEXTなど、タイトルや曲名などが記録されているときは表示することができます。
ジャケット写真を表示している場合の表示文字数は半角 28 文字、全角 14 文字、ジャケット写真を表示していない場合の表示文字数は半角 32 文字、全角 16 文字です。
収録タイトル文字数の多いCD-TEXTでは表示できない場合があります。
- CD-R/RWのCD-TEXTは表示できない場合があります。
- 再生している音楽CDにタイトルや曲名などが収録されていなくても、本機のハードディスクに該当する情報がある場合、タイトルを表示します。
- 録音中は、本機のデータベースに収録されている情報のみ表示することができます。(CD-TEXTは表示できません)
- 再生している音楽CDに該当するジャケット写真データが、本機のハードディスクにある場合、ジャケット写真を表示します。

聞きたい曲を選ぶ

聞きたい曲の頭出しができます。



1 、または  を押します。

-  (上側)：次曲を選ぶとき
-  (下側)：頭出し・前曲を選ぶとき

早送り・早戻しする

いま聞いている曲を早送り・早戻しすることができます。

1 、 を“ピッ”と音がするまで押します。

-  (上側)：曲を進めるとき
 -  (下側)：曲を戻すとき
- “ピッ”と音がすると早送り(早戻し)モードに切り替わり、スイッチから手を離すまで早送り(早戻し)します。

聞きたい曲を探す

1 **機能** にタッチします。

2 **SCAN** にタッチします。

- 全曲の最初の10秒間だけ順に再生します。希望曲になったら、もう一度 **SCAN** にタッチするとその曲で再生を続けます。

同じ曲を繰り返し聞く

1 **機能** にタッチします。

2 **RPT** にタッチします。

- 一度 **RPT** にタッチすると、解除するまで繰り返します。もう一度 **RPT** にタッチすると解除されます。


曲の順番をランダムに聞く


1 **機能** にタッチします。

2 **RAND** にタッチします。


- 一度 **RAND** にタッチすると、解除するまでランダム再生します。もう一度 **RAND** にタッチすると解除されます。
- 曲が終わるごとに次に再生する曲を任意に決めているので、同じ曲が数回連続で再生されることがあります。

CDを止める

1  を押します。

- もう一度  を押すと再生が再開されます。
- MUSIC JUKE 録音中に、CDをOFFにしても録音は継続されます。録音を停止する場合は、**REC/F-CAMERA** を1秒以上押します。

MD プレーヤーの使い方



MDを聞く

MD差し込み口にMDを差し込むと、再生を始めます。

- 1 MDが差し込まれているときに **AV** を1秒以上押す、または **SOURCE MENU**呼び出しスイッチにタッチします。

- 2 **MD** にタッチします。

- 再生を始めます。

聞きたい曲を選ぶ

聞きたい曲の頭出しができます。

- 1 **△/▶▶**、または **▽/◀◀** を押します。

- **△/▶▶** (右側): 次曲を選ぶとき
- **▽/◀◀** (左側): 前曲を選ぶとき

早送り・早戻しする

いま聞いている曲を早送り・早戻しすることができます。

- 1 **△/▶▶**、**▽/◀◀** を“ピッ”と音がするまで押します。
 - **△/▶▶** (右側): 曲を進めるとき
 - **▽/◀◀** (左側): 曲を戻すとき
- “ピッ”と音がすると早送り (早戻し) モードに切り替わり、スイッチから手を離すまで早送り (早戻し) します。



- MDにタイトルや曲名などが記録されているときは表示することができます。また、表示文字数は、半角文字では最大32文字、全角文字では最大16文字まで表示します。
- MDLP方式で録音されたMDは録音状態によって、“LP4 (4倍モード)”、“LP2 (2倍モード)”を表示します。また、グループを設定している場合は、**GROUP▲**、**GROUP▼**を表示します。

聞きたいグループを選ぶ

MDLP方式でグループを作成し録音されたディスクはグループ単位で選ぶことができます。また、グループ名が記録されていれば表示します。

- 1 **GROUP▲**、または **GROUP▼** にタッチします。

- **GROUP▲** (右側) : 次のグループを選ぶとき
- **GROUP▼** (左側) : 前のグループを選ぶとき
- 選択されたグループの最初の曲を再生します。

聞きたい曲を探す

- 1 **機能** にタッチします。

- 2 **SCAN** にタッチします。

- 全曲の始めの10秒間だけ順に再生します。希望曲になったら、もう一度 **SCAN** にタッチするとその曲で再生を続けます。

同じ曲を繰り返して聞く

- 1 **機能** にタッチします。

- 2 **RPT** にタッチします。

- 一度 **RPT** にタッチすると、解除するまで繰り返します。もう一度 **RPT** をタッチすると解除されます。

曲の順番をランダムに聞く

- 1 **機能** にタッチします。

- 2 **RAND** にタッチします。

- 一度 **RAND** にタッチすると、解除するまでランダム再生します。もう一度 **RAND** にタッチすると解除されます。
- 曲が終わるごとに次に再生する曲を任意に決めています。このため、同じ曲が数回連続で再生されることがあります。


MDを止める

- 1 **電源** を押します。

- もう一度 **電源** を押すと再生が再開されます。


MP3/WMA プレーヤーの使い方

走行中は安全上の配慮などから、操作できなくなる機能があります。



〈MP3/WMA ファイル作成例〉

ここでの操作説明は、MP3/WMA ファイル作成例をもとに説明しています。



ワンポイント








- 音楽ディスクにフォルダ名や音楽ファイル名などが記録されているときは、フォルダ名は半角 12 文字まで、ファイル名は半角 14 文字まで表示できます。 **TITLE** にタッチすると、MP3は半角文字では最大 30 文字、全角文字では最大 15 文字まで表示できます。WMAは半角、全角とも最大 15 文字まで表示できます。(「音楽ファイル情報などを表示する」105 ページ参照)
- DRM (著作権管理 Digital Rights Management) システムの WMA ファイルやプロテクト録音 (ライセンス管理) された WMA ファイルは再生できません。

MP3/WMA を聞く

ディスク差し込み口にMP3/WMA ファイルが記録されたCD-Rを差し込むと、再生を始めます。

- 1 CDが差し込まれているときに **AV** を1秒以上押す、または SOURCE MENU 呼び出しスイッチにタッチします。

- 2 **DISC** にタッチします。

- 再生を始めます。
- 通常は、 →  →  →  →  →  →  の順に再生します。
- 同じ階層に複数の MP3/WMA 音楽ファイルやフォルダが存在する場合、数字、アルファベット、日本語（SJISコード）の昇順に再生します。

聞きたいフォルダを選ぶ

ディスクの中から聞きたいフォルダを選ぶことができます。

- 1 フォルダ名にタッチします。



- 選択されたフォルダ内の音楽ファイルが表示されます。

聞きたい音楽ファイルを選ぶ

フォルダの中から聞きたい音楽ファイルを選ぶことができます。



フォルダ・ファイル選択スイッチから選ぶ



- 1 音楽ファイル名にタッチします。

- 表示部にいま選ばれているファイル名、フォルダ名が表示されます。
- 同じフォルダ内に音楽ファイルが9個以上ある場合は、  にタッチするとデータを切り替えて表示することができます。（走行中は操作できません。）

選曲・頭出しスイッチから選ぶ

同じフォルダに複数の音楽ファイルを記録している場合は、選曲・頭出しスイッチから次の音楽ファイル、前の音楽ファイルを選ぶことができます。








- 1 、または  を押します。

- （上側）：
次の音楽ファイルを選ぶとき
- （下側）：
頭出し・前の音楽ファイルを選ぶとき



ワンポイント



MP3/WMA ファイル作成例については前ページを参照してください。



画面に 、、 の第2階層のフォルダ、ファイルが表示されている時に  にタッチすると、、、 の第1階層のフォルダ、ファイルが表示されます。

MP3/WMA プレーヤーの使い方

早送り・早戻しする


いま聞いている曲を早送り・早戻しすることができます。

1 、または  を“ピッ”と音がするまで長く押します。

-  (上側): 曲を進めるとき
 (下側): 曲を戻すとき
 “ピッ”と音がすると早送り(早戻し)モードに切り替わり、スイッチから手を離すまで早送り(早戻し)します。

1つ上の階層を表示する

再生している階層よりも1つ上の階層のフォルダ、ファイルを表示します。

1  にタッチします。

- 表示している1つ上の階層のフォルダ、ファイルを画面に表示します。

現在の階層を表示する

再生しているファイルを表示します。

1 **HOME** にタッチします。

聞きたい音楽ファイルを探す

1 **機能** にタッチします。

2 **SCAN** にタッチします。

- 再生中のフォルダと同じ階層内の全ファイルを曲の始めの10秒間だけ順に再生します。もう一度 **SCAN** にタッチするとその曲で再生を続けます。

同じ音楽ファイルを繰り返し聞いて聞く

1 **機能** にタッチします。







2 **RPT** にタッチします。

- 再生中のファイルを繰り返し再生します。
- 一度 **RPT** にタッチすると、解除するまで繰り返します。
 もう一度 **RPT** にタッチすると解除されます。



ワンポイント

MP3/WMAファイル作成例については102ページを参照してください。

第3階層の  を再生中、画面に 、、 の第2階層のフォルダ、ファイルが表示されているときに **HOME** にタッチすると、、 の第3階層のフォルダ、ファイルが表示されます。

順番をランダムに聞く

1 **機能** にタッチします。

2 **RAND** にタッチします。


- 現在再生中のフォルダを含め、その階層以下の全ファイルで、ランダム再生します。
- 一度 **RAND** にタッチすると、解除するまでランダム再生します。もう一度 **RAND** にタッチすると解除されます。
- 曲が終わるごとに次に再生する曲を任意に決めています。このため、同じ曲が数回連続で再生されることがあります。


音楽ファイル情報などを表示する

1 **TITLE** にタッチします。

- ファイルの情報を表示中は、**TITLE** が **TITLE OFF** に切り替わり、**TITLE OFF** にタッチするとフォルダ／ファイル選択スイッチに表示が切り替わります。

MP3/WMA を止める

1  を押します。

- もう一度  を押すと再生が再開されます。



再生している音楽ファイル情報の表示文字数は、MP3は半角文字では最大30文字、全角文字では最大15文字です。WMAは半角、全角とも最大15文字です。

MP3/WMA プレーヤーの使い方

MP3/WMAについて

MP3（MPEG Audio レイヤ3）は音声圧縮技術に関する標準フォーマットです。MP3 を使用すれば、元のファイルを約1／10のサイズに圧縮することができます。

WMA (Windows Media™ Audio) はマイクロソフト社の音声圧縮フォーマットです。MP3 よりも小さいサイズに圧縮することができます。

本機で使用するMP3/WMAファイルの規格やそれを記録したメディア、フォーマットには制限があります。MP3/WMAファイルを書き込むときには以下のことに注意してください。

再生可能なMP3ファイルの規格について

- 対応規格 : MPEG Audio レイヤ3（＝MPEG1 Audio Layer Ⅲ、MPEG2 Audio Layer Ⅲ）
- 対応サンプリング周波数 : 8、11.025、12、16、22.06、24、32、44.1、48 (kHz)
- 対応ビットレート : 8、16、24、32、40、48、56、64、80、96、112、128、160、192、224、256、320 (kbps)
※ VBRに対応しています。
※ フリーフォーマットには対応していません。
- 対応チャンネルモード : モノラル、ステレオ、ジョイント、デュアル

再生可能なWMAファイルの規格について

- 対応規格 : WMA Ver.7、8、9
- 対応サンプリング周波数 : 8、11.025、12、16、22.06、24、32、44.1、48 (kHz)
- 対応ビットレート : 5、6、8、10、12、16、20、22、32、36、40、44、48、64、80、96、128、160、192、256、320 (kbps)
※ VBRに対応しています。(48～192kbps)
※ 可逆圧縮（ロスレス圧縮）には対応していません。

ID3タグ/WMAタグについて

MP3やWMA ファイルには、ID3 タグ/WMAタグと呼ばれる付属文字情報を入力することができ、曲のタイトル、アーティスト名などを保存することができます。

■ ID3 タグ/WMA タグ

		MP3		WMA
		Ver1.0	Ver1.1	Ver1.02.02
入力できる項目	TITLE	半角30文字		全角15文字
	ARTIST			半角15文字
	ALBUM			全角15文字 半角15文字
表示できる文字		英数字 (ASCIIコード) 日本語 (S-JISコード)		英数字 (ASCIIコード) 日本語 (Unicode (UTF-16 BE BOMなし))

使用できるメディアについて

MP3/WMAの再生に使用できるメディアはCD-R およびCD-RW です。

DVD±RおよびDVD±RWに記録されたMP3/WMAは再生できません。

なお、CD-R、CD-RW は通常の音楽CDに使用されているディスクに比べ高温多湿環境に弱く、一部のCD-R、CD-RW は再生できない場合があります。また、ディスクに指紋やキズを付けた場合再生できない場合や音飛びする場合があります。

一部のCD-R、CD-RW は長時間の車内環境において劣化するものがあります。

なお、CD-R、CD-RW は紫外線に弱いため、光を通さないケースに保管することをおすすめします。

MP3/WMA プレーヤーの使い方

使用できるディスクのフォーマットについて

使用できるメディアのフォーマットは下記になります。

- ディスクフォーマット：CD-ROM MODE1、CD-ROM XA MODE2 (Form1)
- ファイルフォーマット

■ ISO9660

	LEVEL 1	LEVEL 2
フォルダ名（最大文字数）	半角8文字	半角31文字
ファイル名（最大文字数）	8.3形式	半角31文字
表示できる文字	英数字（ASCIIコード）	

■ 拡張フォーマット


	ROMEO形式	JOLIET形式
フォルダ名（最大文字数）	半角128文字	半角64文字※ ¹
ファイル名（最大文字数）	半角128文字※ ²	半角64文字
表示できる文字	英数字（ASCIIコード） 日本語（S-JISコード）	英数字（ASCIIコード） 日本語（unicode）

※1 区切り文字“.”含む

※2 区切り文字“.”+拡張子含む

- 最大ディレクトリ階層：8階層
- 1枚のディスクに書き込み可能なファイルとフォルダの総数：767個
- 1枚のディスクに書き込み可能なフォルダ数：255個

< MP3/WMA対応CDの構造例 >



音楽ディスクにフォルダ名や音楽ファイル名などが記録されているときは、フォルダ名は半角 12 文字まで、ファイル名は半角 14 文字まで表示できます。**TITLE** にタッチすると、MP3は半角文字では最大30文字、全角文字では最大15文字まで表示できます。WMAは半角、全角とも最大 15 文字まで表示できます。(「音楽ファイル情報などを表示する」105 ページ参照)

MP3/WMA プレーヤーの使い方

ファイル名について

MP3/WMAと認識し再生するファイルはMP3/WMAの拡張子"mp3"/"wma"が付いたものだけです。MP3/WMA ファイルには、"mp3"/"wma"の拡張子を付けて保存してください。拡張子名"mp3"/"wma"は大文字でも小文字でもかまいません。

CD-R、CD-RWについて

- マルチセッションに対応しており、MP3/WMAを追記したCD-Rや、CD-RWの再生が可能です。
- CD-RW を消去して使用する場合には、完全に消去したことを確認してからご使用ください。
(消去方法はライティングソフトで異なりますので確認してください。また、クイックおよび高速消去は使用しないでください。)
- CD-R、CD-RWはディスクアットワンス、セッションアットワンス、トラックアットワンス記録ディスクのみ読み取り対応です。
- パケットライト記録ディスクには対応しておりません。(例えば、DirectCD等で作成したディスクには対応していません)。
- CD-R、CD-RW は、セッションクローズしている場合のみ再生可能です。ただし、CD-RWは書き込みの設定で、“CDを閉じる”や“CDの終了処理をする”ようにしてください。(設定の方法はライティングソフトで異なりますので確認してください)

MP3/WMAの再生について

MP3/WMA ファイルが収録されているディスクを挿入すると、最初にディスク内のすべてのファイルをチェックします。ファイルのチェックが終わると最初のMP3/WMA ファイルを再生します。

チェックが終わるまで“MP3/WMAデータを読み込み中です”が表示されます。(最大10分程度)なお、ディスク内のファイルをチェックしている間、音はでません。

ファイルのチェックを早く終わらせるためにMP3/WMAファイル以外のファイルや必要のないフォルダなどを書き込まないことをおすすめします。

MP3/WMAの演奏時間表示について

MP3/WMA ファイルの書き込み状況により、演奏時間が一致しないことがあります。

※ VBRのFAST UP/DOWN動作をすると演奏時間が一致しないことがあります。

MP3/WMA ファイル、フォルダのリスト表示順番

MP3/WMA ファイルおよびフォルダのリストは、同一階層内にあるMP3/WMA ファイル、フォルダを次のように表示します。

1. MP3/WMA ファイルを数字、アルファベット、日本語（SJIS コード）の昇順に表示
2. 次にフォルダを数字、アルファベット、日本語（SJIS コード）の昇順に表示
3. 同一階層内に、同じファイル名でMP3とWMAが存在する場合はMP3を優先して表示



ワンポイント

MP3/WMA以外のファイルに“mp3” / “wma”の拡張子を付けると、MP3/WMAファイルと誤認識して再生してしまい、大きな雑音が出てスピーカを破損する場合があります。MP3/WMA 以外のファイルに、“mp3” / “wma”の拡張子を付けないでください。

MP3/WMA プレーヤーの使い方

MP3/WMA ファイルの作り方、楽しみ方

MP3/WMA ファイルを作成する場合、放送やレコード、録音物、録画物、実演などを録音したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断では使用できません。

インターネット上のMP3/WMA 音楽配信サイトから入手する場合

インターネット上には有料でダウンロードするオンラインショップのサイト、試聴専門のサイトや無料ダウンロードサイトなど、様々なMP3/WMA 音楽配信サイトがあります。そのサイトごとのルールを守り（料金支払いなど）、そこから指示通りにダウンロードを行います。

音楽CDからMP3/WMA ファイルに変換する場合

パソコンと市販のMP3/WMA エンコーダ（変換）ソフトを用意します（インターネット上で無料配布されているエンコーダソフトもあります）。パソコンのCD-ROM ドライブに音楽CD を入れ、MP3/WMA エンコーダソフトの手順に従って音楽CDの曲を圧縮変換すると、MP3/WMA形式の音楽データファイルができます。

CD-R/RW に書き込む場合

MP3/WMA ファイルをパソコンに接続されているCD- R/RW ドライブを介してCD-R/RW に書き込みます。この時、ライティングソフトでISO9660 レベル 1 またはレベル 2、ROMEO、JOLIET という記録フォーマットに設定して書き込みます。




ワンポイント

- 安定した音質で再生するために、MP3 の場合、128kbps の固定ビットレート、44.1kHzのサンプリング周波数、ステレオのチャンネルモードを推奨します。
- CD-R、CD-RWはディスクの特性により読み取れない場合があります。
- MP3/WMA は市場にフリーウェア等、多くのエンコーダソフトが存在し、エンコーダの状態やファイルフォーマットによって、音質の劣化や再生開始時のノイズ発生、また再生できない場合もあります。
- ディスクに MP3/WMA 以外のファイルを記録すると、ディスクの認識に時間がかかったり、再生できない場合があります。
- 走行中はファイル、フォルダ表示のページ切り替え操作ができません。
- Microsoft、Windows、Windows Mediaは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国、およびその他の国における登録商標および商標です。

“メモリースティック” プレーヤーの使い方

本機は、ATRAC3（オーディオ圧縮技術）で“マジックゲートメモリースティック”に記録された音楽データを再生することができます。



“メモリースティック” を聞く

“メモリースティック”差し込み口に“マジックゲートメモリースティック”を差し込み、**CLOSE**にタッチします。

1 “マジックゲートメモリースティック”が差し込まれているときに **AV** を1秒以上押す、またはSOURCE MENU 呼び出しスイッチにタッチします。

2 **MEMORY STICK** にタッチします。

● 再生を始めます。

聞きたい曲を選ぶ

聞きたい曲の頭出しができます。

1 **▲/▶**、または **▼/◀** を押します。

● **▲/▶**（上側）：次曲を選ぶとき
▼/◀（下側）：頭出し・前曲を選ぶとき



ワンポイント



- 本機は、“マジックゲートメモリースティック”（白色および紺色）に記録されている音楽データのみ再生することができます。
- ATRAC3 Plus で記録された音楽データは再生することができません。
- “マジックゲートメモリースティック”を差し込むと、約4秒間、データ確認のため操作できなくなります。
- “マジックゲートメモリースティック”にアーティスト名や曲名（トラック名称）などが記録されているときは表示することができます。また、表示文字数は半角文字では最大32文字、全角文字では最大16文字まで表示できます。
- “マジックゲートメモリースティック”に音楽データを記録するには、“マジックゲートメモリースティック”関連商品を購入すると付属されている専用ソフトが必要です。
- 再生可能回数、または期限が制限されている場合は、画面に回数および期限を表示します。
- 再生可能回数、または期限が切れた場合は、メッセージを表示します。（205 ページ参照）

“メモリースティック” プレーヤーの使い方

早送り・早戻しする

いま聞いている曲を早送り・早戻しすることができます。

1 、 を“ピッ”と音がするまで押します。

-  (上側)：曲を進めるとき
 (下側)：曲を戻すとき
“ピッ”と音がすると早送り(早戻し)モードに切り替わり、スイッチから手を離すまで早送り(早戻し)します。

聞きたい曲を探す

1 **機能** にタッチします。

2 **SCAN** にタッチします。

- 全曲の始めの10秒間だけ順に再生します。
希望曲になったら、もう一度 **SCAN** にタッチするとその曲で再生を続けます。

同じ曲を繰り返して聞く

1 **機能** にタッチします。

2 **RPT** にタッチします。

- 一度 **RPT** にタッチすると、解除するまで繰り返します。もう一度 **RPT** にタッチすると解除されます。

曲の順番をランダムに聞く

1 **機能** にタッチします。

2 **RAND** にタッチします。

- 一度 **RAND** にタッチすると、解除するまでランダム再生します。もう一度 **RAND** にタッチすると解除されます。
- 曲が終わるごとに次に再生する曲を任意に決めているので、同じ曲が数回連続で再生されることがあります。

“メモリースティック” をフォーマットする

本機で、“マジックゲートメモリースティック”、“メモリースティック”をフォーマット（初期化）することができます。

1 AUDIOがOFFになっていることを確認します。

2 フォーマットする“メモリースティック”を差し込みます。

3 **MENU** を押します。

4 **INFORMATION** にタッチします。



5 **次ページ** ➡ にタッチします。



6 **データ管理** にタッチします。



7 **MEMORY STICK フォーマット** にタッチします。

● フォーマット確認画面が表示されます。




ワンポイント

- “メモリースティック” をフォーマットするときは、必ずAUDIO をOFF にしてください。
- “メモリースティック” プレーヤー再生中にフォーマットすると、音楽データは消去されます。また、フォーマット中にキャンセルしても“メモリースティック”内のデータは壊れている可能性があります。
- “メモリースティック” フォーマット中は、他の操作はできません。
- “メモリースティック” フォーマット中は、オートマチックチェンジレバー（シフトレバー）をRレンジ(R位置)に操作してもバックカメラ映像に切り替わりません。
- MUSIC JUKEに録音中の場合は、フォーマットをすることができません。録音を中止するか、録音が完了してからフォーマットをしてください。


“メモリースティック” プレーヤーの使い方


8 **YES** にタッチします。

- フォーマット画面が表示されます。
- **キャンセル** にタッチするとフォーマットを中止します。
- フォーマット完了後、もとの画面にもどります。




“メモリースティック” を止める

1  を押します。

- もう一度  を押すと再生が再開されます。

CDチェンジャーの使い方

別売のCDチェンジャーを接続すると操作できます。



CDを聞く

1 **AV** を1秒以上押す、またはSOURCE MENU呼び出しスイッチにタッチします。

2 CDチェンジャー1台を接続している場合は **CD CHANGER** に、CDチェンジャー2台を接続している場合は **CD CHANGER**、または **CD CHANGER2** にタッチします。

聞きたい曲を選ぶ

「CDプレーヤーの使い方」(99 ページ) を参照してください。

早送り・早戻しする

「CDプレーヤーの使い方」(99 ページ) を参照してください。

聞きたいCDを選ぶ

チェンジャーの中から聞きたいCDを選ぶことができます。

1 ディスク切り替えスイッチにタッチします。

● 選択されたCDの番号が反転します。



- ディスク切り替えスイッチは、CDチェンジャーに挿入できるCDの枚数分を表示し、挿入したディスク番号のみ選択することができます。
- CDチェンジャーにCDが挿入されていない場合には、CDチェンジャーモードに切り替えることができません。
- CDチェンジャーおよびCDチェンジャーデッキが接続されている場合は、**CD CHANGER**、または **CD CHANGER2** にタッチすると切り替えることができます。

CD チェンジャーの使い方

チェンジャー内の全CD から聞きたい曲やCD を探す

聞きたい曲を探す

「CD プレーヤーの使い方」(99 ページ) を参照してください。

聞きたいCD を探す

1

機能 にタッチします。

2

DISC SCAN にタッチします。

- CDチェンジャー内、全CDの1曲目に録音されている曲を、始めの10秒間だけ順に再生します。もう一度 **DISC SCAN** にタッチすると、そのまま再生を続けます。

聞きたい曲や同じCDを繰り返し聞く

いま聞いている曲を繰り返し再生する

「CD プレーヤーの使い方」(99 ページ) を参照してください。

いま聞いているCDを繰り返し再生する

1

機能 にタッチします。

2

DISC RPT にタッチします。

- 一度設定すると解除するまで繰り返します。もう一度 **DISC RPT** にタッチすると解除されます。

曲の順番をランダムに聞く

いま聞いているCDの中からランダムに聞く

「CD プレーヤーの使い方」(99 ページ) を参照してください。

チェンジャー内全CDの中からランダムに聞く

1

機能 にタッチします。

2


DISC RAND にタッチします。

- 一度設定すると解除するまで繰り返します。もう一度 **DISC RAND** にタッチすると解除されます。
- 曲が終わるごとに次に再生する曲を任意に決めています。このため、同じ曲が数回連続で再生されることがあります。

CDを止める


1

 を押します。

- もう一度  を押すと再生が再開されます。

MD チェンジャーの使い方

別売のMDチェンジャーを接続すると操作できます。



MDを聞く

1 **AV** を1秒以上押す、またはSOURCE MENU呼び出しスイッチにタッチします。

2 **MD CHANGER** にタッチします。

聞きたい曲を選ぶ

聞きたい曲の頭出しができます。

1 **△/▶▶**、または **▽/◀◀** を押します。

△/▶▶ (右側)：次曲を選ぶとき

▽/◀◀ (左側)：前曲を選ぶとき

早送り・早戻しする

いま聞いている曲を早送り・早戻しすることができます。

「MDプレーヤーの使い方」(100 ページ)を参照してください。

聞きたいMDを選ぶ

チェンジャーの中から聞きたいMDを選ぶことができます。

1 ディスク切り替えスイッチにタッチします。

● 選択されたMDの番号が反転します。



● MDにタイトルや曲名などが記録されているときは表示することができます。

TITLE にタッチすると、半角文字では最大28文字まで表示できます。

● ディスク切り替えスイッチは、MDチェンジャーに挿入できるMDの枚数分を表示し、挿入したディスク番号のみ選択することができます。

MD チェンジャーの使い方

チェンジャー内の全MDから聞きたい曲やMDを探す

聞きたい曲を探す

「MD プレーヤーの使い方」(101 ページ) を参照してください。

聞きたいMDを探す

- 1 機能スイッチ表示画面で、**DISC SCAN** にタッチします。
- MDチェンジャー内、全MDの1曲目に録音されている曲を、始めの10秒間だけ順に再生します。もう一度 **DISC SCAN** にタッチすると、そのまま再生を続けます。

聞きたい曲や同じMDを繰り返し聞く

いま聞いている曲を繰り返し再生する

「MD プレーヤーの使い方」(101 ページ) を参照してください。

いま聞いているMDを繰り返し再生する

- 1 機能スイッチ表示画面で、**DISC RPT** にタッチします。
- 一度設定すると解除するまで繰り返しします。もう一度 **DISC RPT** にタッチすると解除されます。

曲の順番をランダムに聞く

いま聞いているMDの中からランダムに聞く

「MD プレーヤーの使い方」(101 ページ) を参照してください。



チェンジャー内全MDの中からランダムに聞く

- 1 機能スイッチ表示画面で、**DISC RAND** にタッチします。
- 一度設定すると解除するまで繰り返します。もう一度 **DISC RAND** にタッチすると解除されます。
- 曲が終わるごとに次に再生する曲を任意に決めています。このため、同じ曲が数回連続で再生されることがあります。

MDのタイトルや曲名などを表示する

- 1 **TITLE** にタッチします。
- タイトルや曲名などの表示中は、**TITLE** が **TITLE OFF** に切り替わり、**TITLE OFF** にタッチするとディスク切り替えスイッチに表示が切り替わります。

MDを止める

- 1  を押します。
- もう一度  を押すと再生が再開されます。

MUSIC JUKEをお使いになる前に


MUSIC JUKEの概要

MUSIC JUKEはCDやラジオなどで再生されている音楽・音声をATRAC3（アトラックスリー）圧縮技術で圧縮し、録音することができます。録音には、CDプレーヤーからCDアルバムを録音すると、「Gracenote CDDB[®] 音楽認識サービス」により、アルバム名やアーティスト名、ジャンルを検索し、該当する名称でリスト（プレイリスト）を自動で作成するデジタル録音*と、CDプレーヤー以外のソースから録音し、録音したソースなどにプレイリストを自動で作成するアナログ録音があります。

※…該当する名称が検索できなかった場合は、アナログ録音と同じ条件でプレイリストを作成します。

MUSIC JUKEの構成について

MUSIC JUKEは、録音された音楽・音声を5種類のプレイモードに大きく分類し、各プレイモードに作成したプレイリストに細かくグループを分けて管理することができます。聞きたい音楽は、プレイモードやプレイリストから絞り込んで検索することができるので便利です。



プレイモード

録音した音楽（トラック）を5つの再生モード（アルバム、アーティストやジャンルなど）で分けています。




プレイリスト

各プレイモード（再生モード）ごとに録音した音楽（トラック）をそれぞれの種類別に分けています。



トラック

録音した音楽、音声データのタイトル



MUSIC JUKE をお使いになる前に

プレイモード・プレイリストについて

本機は、録音した音楽を種類や録音条件によってグループ分けして、MUSIC JUKEに保存します。

録音した音楽は、5種類のプレイモードの中に自動で作成された、アルバム名別やアーティスト別、ジャンル別、カテゴリ別のグループに分けられます。また、お好みの曲だけを集めたグループを作成することもできます。

プレイモード	プレイリスト
アルバム	<ul style="list-style-type: none"> ● 録音すると、トラックを収録したプレイリストを作成します。オートタイトリング機能でアルバム名が付与された場合アルバム名がプレイリスト名になります。オートタイトリング機能でアルバム名が付与されなかった場合はソース／ALBUM／番号がプレイリスト名になります。 ● アルバム名から選曲することができます。
マイセレクト	<ul style="list-style-type: none"> ● お好みの曲だけを集めたオリジナルプレイリストです。編集作業で新規作成することができます。 ● オリジナルで作成したリスト名から選曲することができます。
アーティスト	<ul style="list-style-type: none"> ● オートタイトリング機能で、録音された曲のアーティスト名が付与された場合、アーティスト名でプレイリストを作成します。 ● 録音されたトラックの情報に新規でアーティスト名を入力し、プレイリストを作成することができます。 ● アーティスト名から選曲することができます。また、同じアーティストのアルバムを複数録音している場合、アルバム名のリストを表示し、選曲することもできます。
ジャンル	<ul style="list-style-type: none"> ● オートタイトリング機能で、録音された曲のジャンルが付与された場合、ジャンルでプレイリストを作成します。 ● ジャンルから選曲することができます。また、同じジャンルのアルバムを複数録音している場合、アルバム名のリストを表示し、選曲することができます。
エージェント	<ul style="list-style-type: none"> ● プレイリストはありません。 ● オートタイトリング機能で、録音された曲のカテゴリ（イメージ・年代・シーン・タイアップ／イベント）が付与された場合、カテゴリ別で選曲することができます。



ワンポイント

MUSIC JUKE には、最大 999 個※のプレイリストを作成することができ、1つのプレイリストには最大 99 曲※までトラックを録音することができます。録音可能なトラックの総数は最大およそ 3000 曲※です。

※…録音時間や録音モードによって、作成可能なプレイリスト数や録音可能なトラック数は異なります。

データベースについて

本機は、内蔵のCDプレーヤーからCDアルバム（アルバム/シングルディスク）をMUSIC JUKEにデジタル録音した場合、ハードディスクに収録されているデータベースの中から、アルバム名やアーティスト名、ジャンル、カテゴリ、タイトルを検索し、各名称がデータベースに収録されていると、録音したデータに自動で付与します。

本機に収録されているデータベース情報は、Gracenote CDDb、およびメディアクリックのデータベース情報を使用しています。

Gracenote CDDbについて

Gracenote is CDDb, Inc. d/b/a "Gracenote."

CD and music-related data from Gracenote CDDb®

Music Recognition Service © 2000, 2001, 2002 Gracenote.

Gracenote CDDb Client Software © 2000, 2001, 2002 Gracenote.

米国特許番号 5,987,525, 6,061,680, 6,154,773 その他特許取得済みまたは申請中。

CDDbはGracenoteの登録商標です。Gracenoteロゴ及びロゴタイプ、Gracenote CDDbロゴ及びロゴタイプ、ならびに"Powered by Gracenote CDDb"ロゴは、Gracenoteの商標です。音楽認識サービスとMRSはGracenoteのサービスマークです。

音楽認識技術及び関連データは、Gracenote及びthe Gracenote CDDb Music Service により提供されています。Gracenoteは音楽認識技術及び関連コンテンツ配信分野での業界標準です。

より詳しい情報は、www.gracenote.comをご覧ください。



- 自動で付与されたタイトル情報は、実際のタイトル情報と異なる場合があります。
- 「Gracenote CDDb® 音楽認識サービス」によって提供されたデータについては内容を100%保証するものではありません。

MUSIC JUKE をお使いになる前に

メディアクリックデータベース (MCDB) について

- MCDBは株式会社メディアクリックの登録商標です。
- MCDBのロゴは株式会社メディアクリックの登録商標です。
- メディアクリックは株式会社メディアクリックの登録商標です。

MCDB


- 本製品には、株式会社メディアクリックが提供する音楽情報に関するデータベースであるMCDBが収録されています。MCDBは株式会社メディアクリックのノウハウにより構成されているデータベースであり、MCDB サービスはMCDBを使用して音楽に関する情報を提供するサービスです。
この製品を使用してMCDBサービスを利用する際は、以下の項目について同意したものとみなされます。
- MCDBはメディアクリックのノウハウにより構成されているデータベースです。
メディアクリックが独自に楽曲を選別したもので、楽曲の作曲者・作詞者等により作成・保証されたデータベースではありません。
- MCDBの内容は、お客様の趣味・趣向を100%保証するものではありません。
- MCDBは個人の使用のみに使うこと、商用として利用することは、いかなる場合でも禁止します。
- MCDBへのアクセスは、商品が提供する機能のみでアクセスすることができます。
本製品が提供する機能以外でのMCDBへのアクセスを禁止します。
- 本製品に収録されたMCDBは、第三者に譲渡・コピー・転送する事を禁止します。
- お客様が上記同意事項に違反した場合には、弊社はMCDBサービスの利用を終了させていただきます。
- MCDBの著作権は、株式会社メディアクリックが有しており、著作権法関連諸法規、関連国際条約等で保護されています。
- 収録されているMCDBは2005年12月時点のデータです。

オートタイトリング機能について


本機は、録音した音楽を録音条件やデータベースからのタイトル情報によって自動でプレイリストを作成し、グループ分けします。

※…オートタイトリング機能で付与されたタイトル情報は、実際のタイトル情報と異なる場合があります。

デジタル録音



アナログ録音



ワンポイント

デジタル録音時にタイトル情報が付与できなかったものや、アナログ録音時には下記の情報を付与し、下記のプレイモードにプレイリストを作成します。

アルバムプレイモード…

ソース／ALBUM／4桁の番号

※

トラックプレイモード…

ソース／Track 2桁の番号※

※…日付が変わった場合、番号を1から順に付与する。

MUSIC JUKE をお使いになる前に

データベース情報の表示について

ハードディスクに収録されているタイトルデータベースのバージョン情報を見ることができます。

1 **MENU** を押します。

2 **INFORMATION** にタッチします。



3 **次ページ** ➡ にタッチします。



4 **データ管理** にタッチします。



5 **バージョン情報** にタッチします。



6 **CDDB**、または **MCDB** にタッチします。

● データベース情報を表示します。



最大 60 個まで履歴を残すことができます。60 個を超える場合、最も古いものから順に削除します。

データベースの更新について

本機のデータベース（Gracenote CDDDBデータベース、およびメディアクリックデータベース）は、提供されたデータによって更新することができます。

Gracenote CDDDBデータベースやメディアクリックデータベースの更新時期やデータの提供については、<http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/> をご覧ください。

Gracenote CDDDBを更新する

更新操作は必ずお車を安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけた状態でおこなってください。

- 1 AUDIOをOFFにします。
- 2 **MENU** を押します。
- 3 **INFORMATION** にタッチします。
- 4 **次ページ** ➡ にタッチします。
- 5 **データ管理** にタッチします。



- 6 更新データの書き込まれた“メモリスティック”、またはCD-R/RWを差し込みます。
- CD-R/RWから更新する場合は、更新データが記録されているディスクを選択します。

- 7 **MEMORY STICKでの更新**、または **CDでの更新** にタッチします。

- データベースの更新を開始します。
- 更新中画面を表示します。
- 更新中は本機の操作をしないでください。
- 更新が完了すると、更新中のメッセージが消えます。



- 8 “メモリスティック”、またはCD-R/RWを本機から取り出します。
- 9 お車のエンジンを切り、約15秒程度待ちます。
- 10 再度お車のエンジンをかけ、データベース情報を表示して更新情報が追加されているか確認します。

- 「データベース情報の表示について」（前ページを参照してください。）



ワンポイント

- 一度付与されたタイトル情報は、Gracenote CDDDBデータベースを更新後、該当するタイトル情報が保有されていても自動では変更されません。編集時に更新することができます。詳しくは、「タイトル情報の再取得」（158 ページ）を参照してください。
- 更新時間はバージョンにより異なります。

MUSIC JUKE をお使いになる前に

メディアクリックのデータベースを更新する

- 1 AUDIOをOFFにします。
- 2 **MENU** を押します。
- 3 **INFORMATION** にタッチします。
- 4 **次ページ** ➡ にタッチします。



- 5 **データ管理** にタッチします。



- 6 更新データの書き込まれた“メモリースティック”、またはCD-R/RWを差し込みます。

- CD-R/RWから更新する場合は、更新データが記録されているディスクを選択します。

- 7 **MEMORY STICKでの更新**、または**CDでの更新** にタッチします。

- データベースの更新を開始します。



タイトル情報の受信について

本機は、JFN系列の放送局で放送されている「FM de TITLE」※（エフエム デ タイトル）、および「FM de TITLE plus」※（エフエム デ タイトル プラス）を受信することができます。受信できる内容と機能は下記になります。

	FM de TITLE	FM de TITLE plus
受信できる内容	CDタイトル	新譜情報（ジャケット写真）
制限	なし	一部表示期限あり
保存件数	制限なし	制限なし
受信の通知	CD 情報インジケータ	新譜情報受信メッセージおよび新譜情報インジケータ
機能	音楽CDや音楽データ再生時、該当するCDタイトルを表示	音楽CDや音楽データ再生時、該当するジャケット写真を表示

※：「FM de TITLE」、「FM de TITLE plus」は、FM多重放送を使い、毎週50タイトル（最大）のCD楽曲データベース（CDタイトルや新譜情報）を無料で配信するサービスです。

- FM de TITLEが受信できる放送局については、「**FM de TITLEサービス放送局について**」215 ページを参照してください。

タイトル情報の受信について

タイトル情報は、「**タイトル情報の受信**」（次ページ）のFM多重チューナー設定をVICSに設定している場合、下記のソースに切り替えると情報を受信できなくなります。

- AMラジオ、FMラジオ（JFN系列を除く）に切り替えた場合
- TVに切り替えた場合
- オーディオOFFの場合

受信したタイトル情報は「**タイトル情報の表示**」（次ページ）で確認することができます。画面には、最大1000個表示することができます。1000個を超える場合は、古いものから自動で削除します。

タイトル情報の保存について

受信されたタイトル情報は、自動で本機のハードディスクに保存されますが、下記の場合、一時保存できなくなります。

- Music Jukeで再生、録音、または編集作業を行った場合
- “メモリースティック”で音楽の再生を行った場合
- 壁紙を書き換えた場合
- “メモリースティック”およびCD-R/RWでデータベースを更新した場合
- ハードディスクに画像データを保存した場合
- 販売店にて書き換え作業を行った場合

ラジオ、TV、CD等のソースに切り替えると、自動でハードディスクへの保存が可能になります。

MUSIC JUKE をお使いになる前に

タイトル情報の受信

タイトル情報を配信している放送局を自動で選局し、受信します。

- 1 ナビゲーションのメニュー画面で、**VICS** にタッチします。



- 2 FM多重チューナー設定の**CD情報** にタッチします。

- FM de TITLEは一度に配信する情報量が決まっており、一度受信・保存が完了し、次の配信まで受信するデータが無い場合、自動でVICS放送の受信に切り替わります。但し、ACCをONにするたびに、FM de TITLEの放送を受信します。



タイトル情報の表示

走行中は安全上の配慮などから、操作できなくなる機能があります。

CDタイトルを表示する

ハードディスクに保存されたCDタイトルを表示します。保存されたCDタイトルの表示が可能になった場合、画面にCD情報インジケータを表示します。

CD情報インジケータ



- 1 **MENU** を押します。
 - 2 **INFORMATION** にタッチします。
 - 3 **タイトルチェック** にタッチします。
- タイトルリスト画面を表示します。



ワンポイント

- FM de TITLE/FM de TITLE plus で配信されたCD情報や新譜情報は内容を100%保証するものではありません。製造時期や製造場所などにより、情報に違いが生じるため、実際に再生している音楽CDやデータと内容が異なる場合があります。
- CDタイトル表示画面で表示される文字数は、アーティスト名、タイトル名、発売日合わせて半角文字では最大30文字、全角文字では最大15文字です。

4 表示したいタイトルにタッチします。


- CDタイトル表示画面を表示します。
- 1つのタイトルの中に、最大50個のCDタイトルが入っています。



■ CDタイトル画面の見方



● タイトルリスト画面



● CDタイトル表示画面

- ① 放送局側が最初に配信した日付受信した順に、上から新しいタイトルを表示しています。
- ② CDタイトルの並び替え
CDタイトルを、アーティスト、曲のタイトル、発売日で並び替えることができます。

CD情報インジケータの表示を設定する

CDタイトルの表示が可能になったことをお知らせするインジケータの表示ON/OFFを設定することができます。

CDタイトルを受信した場合は、インジケータ(📻)の表示がONの場合でもインジケータが表示されてから約6秒以上経過すると表示が消えます。

- CDタイトルを受信した場合は 📻、新譜情報を受信した場合は NEW が表示されます。(新譜情報に関しては次ページを参照してください。)

1 MENU を押します。

2 INFORMATION にタッチします。

3 設定 にタッチします。



4 CD情報インジケータの ON、またはは OFF にタッチします。



5 設定完了 にタッチします。

MUSIC JUKE をお使いになる前に

新譜情報を表示する

ハードディスクに保存された新譜情報（ジャケット写真）を表示します。新譜情報は、情報画面から確認する方法と、新譜情報受信メッセージ画面から確認する方法があります。画面の見方については前ページを参照ください。

■ 情報画面から確認する

- 1 **MENU** を押します。
- 2 **INFORMATION** にタッチします。
- 3 **新譜情報** にタッチします。

- 新譜情報リスト画面を表示します。
- まだ、表示していない新譜情報があると、“New” を表示します。



- 4 表示したい新譜情報にタッチします。

- タイトルリスト画面を表示します。
- 1つの新譜情報の中に、最大20個のタイトルリストが入っています。
- **一覧** にタッチすると、配信日別のタイトルリスト画面を表示します。



- 5 表示したいタイトルにタッチします。

- CDタイトル表示画面を表示します。
- 1つのタイトルの中に、最大50個のタイトル情報が入っています。



- 6 表示したいCDタイトルにタッチします。

- ジャケット表示画面を表示します。（走行中は操作・表示できません。）



■新譜情報受信メッセージ画面から確認する

新譜情報を受信、確認が可能になった場合、自動で新譜情報受信メッセージ画面を表示します。



1 **見る** にタッチします。

- 新譜情報リスト画面を表示します。

新譜情報受信メッセージの表示を設定する

新譜情報の表示が可能になったことをお知らせするメッセージ画面の表示ON/OFFを設定することができます。

1 **MENU** を押します。

2 **INFORMATION** にタッチします。

3 **設定** にタッチします。



4 新譜情報受信メッセージの **ON**、または **OFF** にタッチします。



5 **設定完了** にタッチします。



ワンポイント

- 新譜情報（ジャケット写真）には表示できる有効期限（一部）があります。有効期限の過ぎた新譜情報は該当する音楽CDを再生しても表示することができません。但し、有効期限内に一度CDを挿入すると、音楽データ再生時、新譜情報を表示することができます。
- 新譜情報（ジャケット写真）の表示サイズは横112×縦112dotです。
- 受信した新譜情報（ジャケット写真）が正式版でない場合や不備があった場合、表示されません。

MUSIC JUKE をお使いになる前に

タイトル情報の更新

「タイトル情報の保存について」(129 ページ) で、保存されなかった場合にタイトル情報を更新することができます。

CDタイトルを更新する

- 1 **MENU** を押します。
- 2 **INFORMATION** にタッチします。
- 3 **タイトルチェック** にタッチします。
- 4 **タイトル更新** にタッチします。

- CDタイトル更新画面が表示されます。
- 更新中は音量レベル調整以外の操作はできません。
- 更新完了後、タイトルリスト画面にもどります。




● CDタイトル更新画面

新譜情報を更新する

- 1 **MENU** を押します。
- 2 **INFORMATION** にタッチします。
- 3 **新譜情報** にタッチします。
- 4 **更新** にタッチします。

- 新譜情報更新画面が表示されます。
- 更新中は音量レベル調整以外の操作はできません。
- 更新完了後、新譜情報リスト画面にもどります。



● 新譜情報更新画面

ハードディスクの容量確認

ハードディスク内の録音トラック数や作成プレイリスト数を表示することができます。

1 **MENU** を押します。

2 **INFORMATION** にタッチします。



3 **次ページ** ➡ にタッチします。



4 **データ管理** にタッチします。



5 **確認** にタッチします。




● ハードディスクの容量を表示します。



MUSIC JUKE をお使いになる前に

操作の流れについて

MUSIC JUKE への録音や、プレイリスト、トラック情報の編集、MUSIC JUKE の聞き方などの操作を説明します。



MUSIC JUKEへの録音

MUSIC JUKEへの録音について


- 本機は、内蔵のCDプレーヤー、別売のCDチェンジャー・MDチェンジャーで再生している音楽や、ラジオ、TV（音声）、VTR（音声）で放送している・再生している音楽・音声をMUSIC JUKEに録音することができます。
- MP3/WMA ファイル、“メモリースティック”、DVDから録音することはできません。

録音できるソースと録音方式について

MUSIC JUKEは、録音できるソースにより、録音方式が異なります。

録音方式	録音可能なソース
デジタル録音（4倍速録音）	CDプレーヤー
アナログ録音（等倍速録音）	FM、AM、TV（音声）、VTR（音声）、MDプレーヤー、CDチェンジャー、MDチェンジャー、CDプレーヤー（デジタル録音禁止されているCDの場合のみ）

録音についての注意

- 本機の故障、誤作動または不具合により録音できなかった録音内容、および消失した音楽・音声データについては保証できません。
- あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほか、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 録り直しのきかない録音の場合は、必ず事前に試し録りをし、音楽・音声データが正しく録音されていることを確認してください。
- ACC ONの状態で録音している時に、エンジンスタートすると、録音したデータが消失する恐れがあります。
- ノンストップCD（曲と曲の間の無音部分が無いCD）を録音すると、曲間に無音部分が録音され、不自然な音切れが発生することがありますが、録音するディスクに依存しますのでご了承ください。
- 録音の開始時や、終了時には、約2秒間音楽や音声が停止します。
 - アナログ録音開始時および終了時は約2秒間音楽や音声が聞こえなくなります。
 - 音楽CDなどをデジタル録音中にラジオなどに切り替え、録音を終了すると、約2秒間ラジオの放送が聞こえなくなります。
- CDを録音開始後、録音された音を出力します。録音が完了した後、エンジンOFF（ACC OFF）やソースを切り替えるなどお客様が操作しない限り、録音された音を継続して出力します。
- 一度バッテリーターミナルをはずし、再度接続した場合、地図画面を表示してから約2分間は録音ができません。
- 音飛びなど、何らかの原因で録音が完了していない場合、画面にを表示します。
- 音飛びなどで、再度録音を開始する場合、画面に“Retry”を表示します。

MUSIC JUKE への録音

デジタル録音（4倍速録音）について

- 本機のデジタル録音は、通常の速さで再生しながら、4 倍の速さで録音することができます。また、裏録音を行っているため、録音中に他のソースに切り替えることができます。詳しくは 141 ページを参照してください。
- 録音中の再生音は、MUSIC JUKE に録音された音のため、CD 再生時とは異なった音で聞こえる場合があります。（ソースのアイコンの表示が替わります）
- SCMS（シリアルコピーマネジメントシステム）に対応しているため、原則として下記の CD はデジタル録音方式で録音することができません。
 - ・音楽 CD などからデジタル録音した CD-R や CD-RW ※
 - ・録音が禁止されている音楽 CD ※
 ※ REC を押して、アナログ録音方式として録音することは可能です。
- 下記の場合、録音途中のトラック（曲）を削除します。
 - ・録音中にお車のエンジンを OFF (ACC OFF) にした場合
 - ・録音中に CD を排出した場合
- 下記の場合、自動で録音を再開します。
 - ・エンジンを ON にした場合※¹
 - ・CD を挿入した場合※²
 ※¹ 録音：録音されていないトラック（曲）の中で、最もトラック番号が小さいものから録音を開始
 再生：再生途中だったトラック（曲）の頭から再生を開始
 エンジン OFF 直前に録音中だった場合のみ、エンジンを ON にすると録音を開始
 ※² 録音：録音されていないトラック（曲）の中で、最もトラック番号が小さいものから録音を開始
 再生：挿入した CD の最初から再生を開始
- 下記の場合、録音を継続します。
 - ・録音中にソースを切り替えた場合
 - ・録音中にオーディオを OFF にした場合
- すでに録音されている曲は、重複して録音することはできません。
- 手動で録音を停止した場合は、その後録音が完了した曲のみ再生することができます。それ以外の曲を再生する場合は、一度ソースを切り替えた後、再度 CD モードに切り替えてください。

アナログ録音（等倍速録音）について

- アナログ録音は、5 時間以上連続で録音することはできません。続けて録音する場合は、再度 **REC/F-CAMERA** を押して録音してください。
- アナログ録音中にお車のエンジンを OFF (ACC OFF) にした場合、録音を中止します。また、録音中、ソースを切り替えると録音は中止されます。

録音方式の設定

MUSIC JUKEの録音方式を切り替えることができます。

- 1 MUSIC JUKE 操作画面で **機能**、**設定** の順にタッチします。



● MUSIC JUKE操作画面

- MUSIC JUKE設定画面が表示されます。
- MUSIC JUKE設定画面から下記の設定を切り替えることができます。



● MUSIC JUKE設定画面

項目	機能	ページ
デジタル録音モード	デジタル録音時のAUTO、SELECTの設定	下記
オートトラックマーク	録音したトラック（曲）の区切り設定	次ページ
録音ビットレート	録音時の音質切り替え	次ページ
表示並び替え	プレイリスト・トラックの表示・再生順の並び替え	160

デジタル録音モードを設定する

デジタル録音する場合に、CDの差し込みと同時に録音を開始する **AUTO**、またはパネルスイッチ（**REC/F-CAMERA**）を押し、録音したいトラック（曲）を選択する **SELECT** に切り替えることができます。

- 1 MUSIC JUKE 操作画面で **機能**、**設定** の順にタッチします。

- 2 **AUTO**、または **SELECT** にタッチします。

- **AUTO** …… CDを差し込むと、自動で録音を開始。
- **SELECT** …… **REC/F-CAMERA** を1秒以上押し、トラックを選択後、録音を開始。



MUSIC JUKE への録音

オートトラックマークを設定する

アナログ録音方式で録音する場合に、トラック（曲など）とトラックの間（区切り位置）を設定します。

1 MUSIC JUKE 操作画面で、**機能**、**設定** の順にタッチします。

2 **ON**、または **OFF** にタッチします。

- **ON** …… 曲と曲の間にある無音部分を区切り位置として、トラックを設定する。
CD以外のソースを録音する場合は、録音を終了した時点でトラックを設定する。
- **OFF** …… 録音開始から録音終了までを1トラックとして設定する。



録音ビットレートを設定する

録音するときの音質を選ぶことができます。録音ビットレートの数字が大きくなるほど、音質は良くなりますが、データの容量も大きくなります。

1 MUSIC JUKE 操作画面で、**機能**、**設定** の順にタッチします。

2 **132k**、**105k**、または **66k** にタッチします。

- デジタル録音時は、132k に固定されます。



ワンポイント

オートトラックマークがONの場合でもトラックを分割できないことがあります。

MUSIC JUKEへの録音

本機は、CDプレーヤーからMUSIC JUKEへ録音するデジタル録音と、CDプレーヤー以外のソースからMUSIC JUKEへ録音するアナログ録音があります。

デジタル録音は、CDの挿入と同時に自動で録音を開始するオート録音と
REC/F-CAMERA スイッチを押して、録音したい曲を選んでから録音を開始するセレクト録音があります。

録音中は“●REC”および録音の進捗バーを表示します。

録音中は下記のスイッチが使用できなくなります。

録音の種類	ソース (音声モード)	使用できないスイッチ	
		タッチスイッチ	パネルスイッチ
デジタル録音	CD	RPT RAND SCAN	 長押しのみ  長押しのみ
	MUSIC JUKE	RPT RAND SCAN PLAYLIST RPT PLAYLIST RAND PLAYLIST SCAN PLAY MODE ※2 AGENT 設定 編集	 ※3 
	CD以外※1	制約なし	制約なし
アナログ録音	AM、FM、CD、 MD、 CDチェンジャー、 MDチェンジャー、 TV、VTR	RPT RAND SCAN DISC RPT DISC RAND DISC SCAN SOUND 各プリセットスイッチ エリア AUTO.P ▲ ▼ 8画面 主/副	 

※1 …デジタル録音しながら、ソースをラジオやTV、CDチェンジャー、MDチェンジャーに切り替えた場合。

※2 …プレイモードのアルバムは操作可能です。

※3 …現在再生しているプレイリスト内の前曲・次曲の切り替えは可能です。

MUSIC JUKE への録音

CDを再生しながら自動で録音する


CDを差し込むと、4倍速で録音します。

1 CDを差し込みます。

- 自動で録音を開始します。このとき、スピーカーからは等倍速（通常の速さ）で音楽が出力されます。
- 全曲の録音が完了すると、自動で録音を終了します。再生は継続されます。（録音が完了している曲のみ）
- 録音を途中で停止する場合は、**REC/F-CAMERA** を1秒以上押します。



■ 録音画面の見方



- ① **SOURCE MENU呼び出しスイッチ**
録音中はスイッチの表示が切り替わります。
- ② **RECマーク**
録音中に表示されます。
- ③ **録音進捗バー**
録音の進捗をバーで表示します。
- ④ **録音トラック数確認マーク**
 - デジタルオート録音の場合
録音が完了したトラック数/音楽CDの全曲数
 - デジタルセレクト録音の場合
録音が完了したトラック数/録音の対象になっている曲数



ワンポイント

- 録音中の再生音は、MUSIC JUKE に録音された音のため、CD 再生時とは異なった音で聞こえる場合があります。
- コピー許可されていないCD-R/RWや、CDプレーヤー以外のソースからMUSIC JUKEに録音する場合はアナログ録音となり、手動操作でのみ録音することができます。
- すでにCDが差し込まれているときに、ソースをCDに切り替えても自動で録音は開始されません。**REC/F-CAMERA** を押して録音を始めてください。（「CDの中から好みのトラック（曲）を録音する」次ページ参照）
- お好みの曲から録音を開始したい場合は、「デジタル録音モードを設定する」（139ページ参照）で録音モードを **SELECT** に設定してください。

CDの中から好みのトラック(曲)を録音する

好みのトラック(曲)を選び、録音(4倍速)を開始します。

- 1** CDを再生中、または差し込まれているときに、**REC/F-CAMERA** を1秒以上押します。

- 2** 録音したいトラックにタッチします。



- 3** **開始** にタッチします。



- 選んだトラック(曲)の再生と録音を開始します。このとき、スピーカーからは等倍速(通常の速さ)で音楽が出力されます。
- 選んだトラック(曲)の録音が完了すると、自動で録音を停止します。選んだトラック(曲)の再生は継続されます。(録音が完了した曲のみ)
- 録音を途中で停止する場合は、**REC/F-CAMERA** を1秒以上押します。
- 録音中は“● REC”および進捗バーを表示します。(前ページ参照)



ワンポイント

- 録音中の再生音は、MUSIC JUKE に録音された音のため、CD 再生時とは異なる音で聞こえる場合があります。
- 複数のトラックを同時に選ぶ場合は、選びたいトラック全てにタッチしてください。
- すでに録音が完了しているトラック(曲)は選べません。
- CD を差し込み、再生と同時に録音を開始する場合は、「デジタル録音モードを設定する」(139 ページ参照)で録音モードを **AUTO** に設定してください。

MUSIC JUKE への録音

CD以外のソースから録音する

ラジオ、MDプレーヤー、TV、VTR、CDチェンジャー、MDチェンジャーを再生中、好みのタイミングで録音を開始します。

1 録音するソースに切り替えます。


- 「ソースの切り替え方」(47 ページ) を参照してください。

2 **REC/F-CAMERA** を1秒以上押します。

- MUSIC JUKEへの録音を開始します。
- 録音を停止する場合は、**REC/F-CAMERA** を1秒以上押します。



MUSIC JUKEの使い方



MUSIC JUKEを聞く

1 **AV** を1秒以上押す、または **SOURCE MENU**呼び出しスイッチにタッチします。

2 **MUSIC JUKE** にタッチします。

- 再生を始めます。
- 前回、**MUSIC JUKE**を再生していた場合は、最後に聞いていたトラック（曲）の停止したところから再生を始めます。



ワンポイント

MUSIC JUKE に記録されているプレイリスト名やトラック名などを表示することができます。表示文字数は、ジャケット写真の表示・非表示により次のようになります。

- ジャケット写真表示時：半角文字では最大28文字、全角文字では最大14文字
- ジャケット写真非表示時：半角文字では最大32文字、全角文字では最大16文字

MUSIC JUKE の使い方

表示・再生について

MUSIC JUKEに保存されている複数のトラック（曲）をアルバム名やジャンルなどグループ別に選ぶことができます。タッチするプレイモードによって、プレイリストやトラックの表示・再生の順番は違います。

- プレイリストの表示・再生の順番は下記になります。

プレイモード	プレイリストの表示・再生順
アルバム	自動で作成したリストを新しい順に表示・再生（一番上が最新）
マイセレクト	オリジナルで作成したリストを新しい順に表示・再生（一番上が最新）
アーティスト	自動で作成したリストをShift-JIS順に表示・再生
ジャンル	あらかじめ設定されている順に表示・再生
エージェント	—

- トラックの表示・再生の順番は下記になります。



プレイモード	トラックの表示・再生順
アルバム	音楽CDに収録されているトラックの順に表示・再生
マイセレクト	プレイリストに追加した順に表示・再生
アーティスト	音楽CDに収録されているトラックの順に表示・再生※
ジャンル	音楽CDに収録されているトラックの順に表示・再生※
エージェント	—



※同じアーティスト/ジャンルの全トラックの再生が終了すると、次のアーティスト/ジャンルに切り替わります。

再生中のプレイリストの中で聞きたいトラック（曲）を選ぶ

選曲・頭出しスイッチから選ぶ

選択されているプレイリスト内でトラックを切替えることができます。

- 1 、または  を押してトラックを選びます。

- （上側）：次曲を選ぶとき
（下側）：頭出し・前曲を選ぶとき

トラック切り替えスイッチから選ぶ

- 1 聞きたいトラックにタッチします。

- 選んだトラックを再生します。



プレイモード・プレイリストから聞きたいトラック（曲）を選ぶ

1 再生画面で、 にタッチします。





2 **PLAY MODE** にタッチします。



3 再生したいプレイモードにタッチします。

- プレイモードに収録されているプレイリストを表示します。
- **▶PLAY** にタッチすると、タッチしたプレイモードに収録されている先頭のプレイリストの一番頭のトラックから再生を開始します。
- アーティストやジャンルのプレイモードを選んだ場合、**ALBUM** にタッチすると、選んだアーティスト名やジャンルが付与されているアルバム名を一覧で表示します。



- 各プレイモードは、プレイリストが作成されていないと選べません。
- 9個以上リストがある場合は  ・  にタッチすると、リストを切り替えることができます。

MUSIC JUKE の使い方

4 再生したいプレイリストにタッチします。

- **▶PLAY** にタッチすると、タッチしたプレイリストの一番先頭のトラックから再生を開始します。



5 **TRACK** にタッチします。

- 選んだプレイリストに収録されているトラックを一覧で表示します。



6 聞きたいトラックにタッチします。

- 選んだトラックを再生します。



“AGENT” から選ぶ

録音したトラック（曲）がメディアクリックデータベースから音楽情報を付与されていると、お好みに合わせて、4つのカテゴリから選曲し、該当する曲が見つかった場合、再生することができます。

MUSIC JUKE AGENT機能はあくまでもイメージ選曲です。実際の内容と異なる場合があります。

● カテゴリの項目とイメージされる内容は下記になります。

カテゴリ	項目	対象となるトラック（曲）
曲イメージ	パワフル	曲のテンポが速く、ムードの明るいイメージの曲
	普通	普通
	静か	曲のテンポが遅く、ムードの暗いイメージの曲
シーン	シティクルーズ	日中のドライブなどをイメージした曲
	ハイウェイクルーズ	旅行など、高速道路を走行するドライブをイメージした曲
	ナイトクルーズ	夜のドライブなどをイメージした曲
年代	～'60	60年代以前にヒットした曲
	'70	70年代にヒットした曲
	'80	80年代にヒットした曲
	'90	90年代にヒットした曲
	'00～	00年代以降にヒットした曲
タイアップ/ イベント	テレビ CM	タイアップ情報のTV番組オープニング、エンディング曲、CMソングなど
	ドラマ ムービー	ドラマ主題歌、挿入歌、映画主題歌、挿入歌など
	ラブソング	歌詞の主題などからLOVEソングとイメージされる曲
	メモリー	クリスマスやバレンタインなど、記念日をイメージされる曲
	メジャーヒット	メジャーヒットした曲

同じカテゴリ内で、複数の項目を選択することはできません。

1 AGENT にタッチします。

● AGENTのカテゴリ選択画面が表示されます。



2 各カテゴリにタッチします。

● 同じカテゴリ内で、複数の項目にタッチすることはできません。



MUSIC JUKE の使い方

3 ▶PLAY にタッチします。

- 選んだカテゴリに該当する曲を再生します。



早送り・早戻しする

いま聞いているトラック（曲）を早送り・早戻しすることができます。

1 ▲/▶▶、▼/◀◀ を“ピツ”と音がするまで長く押します。

- ▲/▶▶（上側）：トラック（曲）を進めるとき
▼/◀◀（下側）：トラック（曲）を戻すとき
“ピツ”と音がすると早送り（早戻し）モードに切り替わり、スイッチから手を離すまで早送り（早戻し）します。

聞きたいトラック（曲）を探す

プレイリストの中から聞きたい曲を探す

1 機能 にタッチします。

2 SCAN にタッチします。

- 再生中のプレイリスト内、全曲の始めの10秒間だけ順に再生します。もう一度 **SCAN** にタッチすると、その曲で再生を続けます。

プレイモードの中から聞きたいプレイリストを探す

1 機能 にタッチします。

2 PLAYLIST SCAN にタッチします。

- 再生中のプレイモード内、全プレイリストの1曲目に収録されているトラックを始める10秒間だけ順に再生します。もう一度 **PLAYLIST SCAN** にタッチすると、そのプレイリストで再生を続けます。

聞きたいトラック（曲）を繰り返し聞く

いま聞いている曲を繰り返し再生する

1 機能 にタッチします。

2 RPT にタッチします。

- 一度 **RPT** にタッチすると、解除するまで繰り返しします。もう一度 **RPT** にタッチすると解除されます。

いま聞いているプレイリストを繰り返し再生する

1 機能 にタッチします。

2 PLAYLIST RPT にタッチします。

- 一度 **PLAYLIST RPT** にタッチすると、解除するまで繰り返しします。もう一度 **PLAYLIST RPT** にタッチすると解除されます。

トラック（曲）の順番をランダムに聞く

いま聞いているプレイリストの中からランダムに再生する

1 **機能** にタッチします。

2 **RAND** にタッチします。

- 一度 **RAND** にタッチすると、解除するまでランダム再生します。もう一度 **RAND** にタッチすると解除されます。

- RAND** にタッチしたときに聞いているプレイリスト※内のトラック（曲）をランダムに再生します。プレイリスト※内の全トラック（曲）の再生が終了しても、同じプレイリスト内のトラック（曲）をランダムに再生します。

※：選択しているプレイモードがアーティスト/ジャンルの場合は、アルバムリスト（ツリー図Aのaグループ）単位で再生します。

いま聞いているプレイモードの中からランダムに再生する


1 **機能** にタッチします。

2 **PLAYLIST RAND** にタッチします。

- 一度 **PLAYLIST RAND** にタッチすると、解除するまでランダム再生します。もう一度 **PLAYLIST RAND** にタッチすると解除されます。

- アーティスト・ジャンルプレイモードから切り替えた場合：今、聞いているプレイリスト以外のプレイリスト（ツリー図Aのbグループ）をランダムに選び、先頭のアルバム、先頭のトラックから順に再生します。プレイリスト内の全トラック（曲）の再生が終了すると、別のプレイリスト（ツリー図Aのbグループ）をランダムに選び再生します。

- アルバム・マイセレクトプレイモードから切り替えた場合：今、聞いているプレイリスト以外のプレイリスト（ツリー図Bのcグループ）をランダムに選び、先頭のトラックから順に再生します。プレイリスト内の全トラック（曲）の再生が終了すると、別のプレイリスト（ツリー図Bのcグループ）をランダムに選び再生します。



トラック（曲）情報などを表示する

1 **TITLE** にタッチします。

- 再生しているトラックの情報を表示中は、**TITLE** が **TITLE OFF** に切り替わり **TITLE OFF** にタッチするとトラック切り替えスイッチが表示が切り替わります。

MUSIC JUKEを止める

1 **電源** を押します。

- もう一度 **電源** を押すと再生が再開されます。

プレイリストの編集

本機は、MUSIC JUKEに録音すると、アルバム名やアーティスト名などのプレイリストを自動で作成し、グループ分けしますが、お好みのトラック（曲）を集めたオリジナルプレイリストを作成することができます。また、プレイリストの名称の編集やプレイリストの並び替えをすることができます。

- 編集中は音楽の再生を一時停止します。

プレイリストの作成

プレイモードのマイセレクトにお好みの曲だけを集めたプレイリストを作成することができます。プレイモードのアーティストに、新しくプレイリストを作成する場合は「**アーティストを変更する**」（165 ページ）を参照してください。

1 **機能** にタッチします。

2 **編集** にタッチします。

- 編集メニュー画面が表示されます。



3 **マイセレクトの編集** にタッチします。



- 編集メニュー画面

プレイリスト名を入力する

4 **新規** にタッチします。



5 **タイトル** にタッチします。

- 文字入力画面が表示されます。



6 タイトルを入力します。

- 名称の入力については、「プレイリストの名称入力」(155 ページ) を参照してください。



7 タイトルを確認し、**完了** にタッチします。

- トラック追加画面を表示します。



プレイリストの編集

作成したプレイリストにトラックを追加する

■トラック追加画面の見方



- 現在選ばれているプレイリスト内のトラックを追加する場合は、**12** の操作以降をおこないます。

8 **PLAY MODE** にタッチします。



9 追加したいプレイモードにタッチします。

- プレイモードに収録されているプレイリストを表示します。



10 追加したいプレイリストにタッチします。

- プレイリストに収録されているトラックを表示します。



11 収録したいトラックにタッチします。

- **10** にタッチすると、**10** の画面にもどります。



12 追加 にタッチします。

- 選んだトラックをプレイリストの一番最後に追加します。
- **削除** にタッチすると、プレイリストに追加したトラックを削除することができます。



13 完了 にタッチします。

- **4** の画面にもどります。

プレイリストの名称入力

1 タイトル にタッチします。



2 文字を1文字ずつタッチして入力します。

- ひらがなと漢字以外の文字を入力するときは、**カナ** (カタカナ)、**英字**、**数・記号** (数字・記号) にタッチして、入力画面を切り替えます。
- カナ入力、英字入力、数・記号入力については「**カナ、英字、数・記号の入力**」(次ページ)を参照してください。
- 間違えた(または入力されている)ときは**クリア** にタッチすると、1つずつ消去されます。



ワンポイント

- 複数のトラックを同時に追加する場合は、追加するトラック全てにタッチしてください。
- 一度選んだトラックにもう一度タッチするとキャンセルすることができます。
- 一度に選ぶことができるトラック数は最大99です。

プレイリストの編集

- 3 ひらがなのときは、**無変換**、漢字のときは、**変換** にタッチします。



- 4 **変換** にタッチしたときは、変換する熟語リストで、入力する熟語にタッチします。

- 変換する文字の範囲を変更するときは、**◀**・**▶** にタッチして、範囲を変更し、再度 **変換** にタッチします。



- 5 **完了** にタッチします。

カナ、英字、数・記号の入力

- 1 **カナ**、**英字**、**数・記号** にタッチします。

- 2 **半角** (または **全角**) にタッチして、入力する文字の大きさを切り替えます。

- **▲前** **▼次** が表示されているときは、タッチするとページを切り替えることができます。



- 3 文字を1文字ずつタッチして入力します。

- 間違えた (または入力されている) ときは **クリア** にタッチすると、1つずつ消去されます。



- 4 **完了** にタッチします。



入力することができる文字数は最大16文字 (半角文字は32文字) までです。

リスト名称の編集

プレイモードのアルバム、またはマイセレクトに登録されているプレイリストを編集することができます。

1 **機能** にタッチします。

2 **編集** にタッチします。

- 編集メニュー画面が表示されます。



3 **名称編集** にタッチします。




4 **プレイリストの編集** にタッチします。



5 **ALBUM**、または **MY SELECT** にタッチします。

6 編集したいプレイリストにタッチします。




7 **タイトル** にタッチします。

- 文字入力画面が表示されます。



8 タイトルを入力します。

- 名称の入力については、「プレイリストの名称入力」(155 ページ)を参照してください。



プレイリストの編集

- 9** タイトルを確認し、**完了** にタッチします。



ジャケット写真の表示を設定する

音楽CDやトラック（曲）を再生するときに該当するジャケット写真を表示します。

- 1** ジャケット写真の表示の **ON**、または **OFF** にタッチします。
- **OFF** にタッチすると、音楽CD再生中もジャケット写真は表示されません。
- 有効期限が切れたジャケット写真は表示されません。



タイトル情報の再取得

デジタル録音時にタイトル情報が付与できなかった場合や、間違ったタイトルが付与された場合など、再度、本機のデータベースを検索し、該当する情報を付与することができます。

- 1** **機能** にタッチします。

- 2** **編集** にタッチします。

- 編集メニュー画面が表示されます。



- 3** **名称編集** にタッチします。



ジャケット写真の表示設定は、ALBUM プレイモードを選択しているときのみ操作することができます。

4 プレイリストの編集 にタッチします。



5 ALBUM にタッチします。

6 編集したいプレイリストにタッチします。



7 タイトル取得 にタッチします。


- 該当するタイトル情報を取得後、直前の画面にもどります。



■複数のタイトル情報が存在する場合

8 該当するタイトルにタッチします。

- 最大10タイトルまで表示します。
- **戻る** にタッチすると、タイトルを取得せず、直前の画面にもどります。
- **情報** にタッチすると、タイトルに含まれているトラック (曲) タイトルを一覧で表示します。確認後、**決定** にタッチすると、タイトル情報を取得し、7 の画面にもどります。




プレイリストの編集

プレイリストの並び替え

プレイリストやトラックは、録音した順に表示され、再生されます。プレイリストの表示を並び替えることで、再生する順を任意に変更することができます。

- プレイリストは、MUSIC JUKE 設定画面の「表示並び替え」がONに設定されていないと並び替えできません。「表示並び替え」をONに設定する場合は、「作成した順番に並び替える」(下記)の手順で「表示並び替え」の **ON** にタッチしてください。

お好みに合わせて並び替える

- 1 MUSIC JUKE 操作画面で、 にタッチします。



- 2 **PLAY MODE** にタッチします。

- 3 選きたいプレイモードにタッチします。

- 4 選きたいプレイリストにタッチします。

- 5 **▶PLAY** にタッチします。

- 選んだプレイリスト内のトラックを再生し、プレイリストがリストの上段にきます。

作成した順番に並び替える

お好みに合わせて並び替えたプレイリストを作成（録音）した順番に戻すことができます。

- 1 **機能** にタッチします。



- 2 **設定** にタッチします。

- MUSIC JUKE 設定画面が表示されます。



3 表示並び替えの **デフォルト** にタッチします。

- 作成（録音）した順番にプレイリストを並び替えます。



プレイリストの編集

プレイリストの消去

プレイモードのALBUMまたはMY SELECTに登録されているプレイリストを消去することができます。選択したプレイモードにより、消去されるデータが違います。

選択したプレイモード	消去されるデータ
ALBUM	選択したプレイリストおよびトラック（曲データ）は消去されますので、他のプレイモードからも検索することができなくなります。
MY SELECT	選択したプレイリストは消去されますが、トラック（曲データ）は消去されませんので、他のプレイモードから検索することができます。

1 **機能** にタッチします。

2 **編集** にタッチします。

● 編集メニュー画面が表示されます。



3 **削除** にタッチします。



4 **プレイリストの削除** にタッチします。



5 **ALBUM**、または **MY SELECT** にタッチします。



6 プレイリストにタッチします。

● 消去確認画面が表示されます。

7 **YES** にタッチします。



ARTISTおよびGENREのプレイリストは、該当するトラック（曲データ）が全て消去されると、プレイリストも自動で削除されます。

トラックの編集

トラック情報の編集を行います。録音したトラックのアーティスト名やジャンルを設定すると、トラックを検索する時、アーティスト名やジャンルからも探し出すことができます。

- 編集中は音楽の再生を一時停止します。

トラック情報の編集

アーティスト名やアルバム名、トラックのタイトル、ジャンルを変更することができます。

トラック編集画面の呼び出し

- 1 **機能** にタッチします。

- 2 **編集** にタッチします。

- 編集メニュー画面が表示されます。



- 3 **名称編集** にタッチします。



- 4 **トラックの編集** にタッチします。



- 5 プレイモードを選びます。

- 6 編集したいプレイリストにタッチします。

- **ARTIST**、**GENRE** にタッチすると、アルバム名一覧を表示します。



AGENTのカテゴリを変更することはできません。

トラックの編集

7 編集したいトラックにタッチします。



トラックタイトルを変更する

1 トラック編集画面で、**タイトル** にタッチします。

● 文字入力画面が表示されます。



● トラック編集画面

2 タイトルを入力します。

● 名称の入力については、「プレイリストの名称入力」(155 ページ)を参照してください。



アーティストを変更する

1 **アーティスト** にタッチします。

- 登録アーティスト一覧画面が表示されます。



2 選みたいアーティスト名にタッチします。



- **新規** にタッチすると、新しくアーティストを登録することができます。アーティスト名の入力については、「プレイリストの名称入力」(155 ページ) を参照してください。

ジャンルを変更する

1 **ジャンル** にタッチします。



2 ジャンルにタッチします。

- **OTHER** にタッチすると、ジャンルを設定せずに登録することができます。



3 **完了** にタッチします。



▲ ・ ▼ にタッチすると、リストを切り替えて表示することができます。

トラックの編集

トラックの消去

録音したトラックを消去することができます。

選択したプレイモード（プレイリスト）やトラックにより、消去されるデータが違います。

選択したプレイモード	選択したトラック	消去されるデータ
MY SELECT内の プレイリスト	リスト内のトラック	選択したプレイリスト内の登録を消去します。トラック（曲データ）は消去されませんので、他のプレイモード、プレイリストから検索することができます。
	リスト内の 残り1つのトラック	選択したプレイリストは消去されます。トラック（曲データ）は消去されませんので、他のプレイモード、プレイリストから検索することができます。
MY SELECT以外の プレイリスト	リスト内のトラック	選択したトラック（曲データ）を消去します。他のプレイモード、プレイリストからも検索することができません。
	リスト内の 残り1つのトラック	選択したプレイリストおよびトラック（曲データ）を消去します。他のプレイモード、プレイリストからも検索することができません。

1 **機能** にタッチします。

2 **編集** にタッチします。

● 編集メニュー画面が表示されます。



3 **削除** にタッチします。



4 **トラックの削除** にタッチします。



5 プレイモードにタッチして、編集したいモードに切替えます。

- **ARTIST**、**GENRE** にタッチすると、アーティスト名、ジャンル名一覧を表示します。



6 プレイリストを選びます。



7 トラックにタッチします。



8 **削除** にタッチします。

- 消去確認画面が表示されます。


9 **YES** にタッチします。



- 複数のトラックを同時に削除する場合は、削除するトラック全てにタッチしてください。
- 一度選んだトラックにもう一度タッチするとキャンセルすることができます。

TVの使い方

エンジンスイッチがONまたはACCで、さらに安全上の配慮から車を完全に停止し、パーキングブレーキをかけた場合のみTVをご覧になることができます。(走行中にTVモードを選択した場合、音声のみになります。)



TVを見る

1 **AV** を1秒以上押す、またはAUDIO MODE呼び出しスイッチにタッチします。

2 **TV** にタッチします。

- TV画面になります。
- **AV** を1秒未満押す、または画面にタッチすると、TV操作画面になります。

見たいチャンネルを選ぶ

手動で選ぶ

1 **▲/▶▶**、**▼/◀◀** を押す、または **▲**、**▼** にタッチします。

- 押すごとに1ステップずつチャンネルがUP/DOWNします。

▲/▶▶ **▲** (上側):
チャンネルUP (大きくなる)

▼/◀◀ **▼** (下側):
チャンネルDOWN (小さくなる)



ワンポイント

- 別売の後席用モニターを接続すると、走行中でも後席でTVをご覧になることができます。
- TV操作画面に切り替えたとき、各タッチスイッチは約6秒間表示されます。
AV を1秒未満押す、または画面にタッチすると再度、表示します。

自動で選ぶ

- 1 、 を“ピッ”と音がするまで押す、または 、 に“ピッ”と音がするまでタッチします。
- 現在、受信しているチャンネルに一番近い放送局を、自動的に選局して受信したところで止まります。途中で止めたいときはもう一度押すと解除されます。
- 受信電波の弱い地域では、自動選局できないことがあります。

プリセットスイッチから選ぶ

- 1 記憶されているプリセットスイッチにタッチします。
- チャンネルの記憶方法は「チャンネルを記憶する」下記を参照してください。

- 2 **決定** にタッチします。

- 放送局受信画面に切り替わります。

チャンネルを記憶する

プリセットスイッチにチャンネルを記憶させるにはマニュアル（手動）とAUTO.P（自動）の2つのモードがあり、別々に記憶させることができます。

マニュアル（手動）で記憶する

“AUTO.P”、または“AREA.P”が画面表示されていないことを確認します。

- “AUTO.P”が表示されているときは **AUTO.P** にタッチし、“AREA.P”が表示されているときは **機能** にタッチして **エリア**（171 ページ参照）にタッチすると、AUTO.P または AREA.P からマニュアルに切り替わります。

- 1 手動選局、または自動選局で記憶させたい放送局を選びます。

- 2 記憶させたいプリセットスイッチを“ピーッ”と音がするまでタッチします。

- チャンネルが記憶されます。プリセットスイッチをタッチして選局できるようになります。

AUTO.P（自動）で記憶する

- 1 **AUTO.P** を“ピーッ”と音がするまでタッチします。

- AUTO.P が点滅し自動的に選局を始めます。“ピピッ”と音がすると自動選局が終了し記憶されます。
- もう一度、**AUTO.P** にタッチすると、もとの記憶されていた放送局に表示が切り替わります。

AUTO.Pで記憶したチャンネルを変更する

- 1 手動選局、または自動選局で記憶させたい放送局を選びます。

- 2 記憶させたいプリセットスイッチを“ピーッ”と音がするまでタッチします。



ワンポイント

- 受信電波の弱い地域ではAUTO.Pでの自動受信ができないことがあります。
- 同じ放送局からの受信でも、選局スイッチで記憶したチャンネルとAUTO.Pスイッチで記憶したチャンネルは一致しないことがあります。
- AUTO.Pスイッチを同じ場所で繰り返し操作しても、受信電波の状態により、記憶されるチャンネルが異なることがあります。
- 受信感度の良いチャンネルを小さい順に8局まで自動的に記憶します。
- 受信できたチャンネルが8局未満のとき、残りのプリセットスイッチには何も記憶されません。


TV の使い方

AUTO.P について

AUTO.P は一時的にプリセットスイッチに記憶させる機能のため、AUTO.P を使用してもマニュアルで記憶させたチャンネルは記憶されています。

ふだんご覧になるチャンネルをマニュアルで記憶しておけば、旅先などで AUTO.P を使用してもマニュアルで記憶したチャンネルは呼び出すことができます。

AUTO.P 動作中または動作後に **AUTO.P** にタッチすると、プリセットメモリーは AUTO.P 動作前の状態にもどります。(このとき AUTO.P で記憶したチャンネルは消去されます。) AUTO.P からマニュアルへの切り替えは下記になります。



マルチチャンネルビューを表示する

プリセットされている放送局を同時に最大 8 画面に分割して表示することができます。現在、放送されている複数の番組を確認しながら、お好みの番組を選ぶことができます。

1 8画面 にタッチします。



- プリセットしている番組を順に受信して、並べて（最大 8 画面）表示します。
- **戻る** にタッチすると 1 画面にもどります。
- 各表示画面は順次動画、静止画の順に切り替わります。
- **放送局**（放送局）にタッチすると全画面になります。



- **8画面** にタッチしてからプリセットしている番組をすべて表示するまで音声は聞こえません。すべて表示したあと動画の音声聞こえます。
- 受信できなかった放送局は画面に表示されません。

TV設定画面の切り替え

TVモードでは、TV設定画面に切り替えると下記の操作ができます。

- 機能スイッチの表示
 - ・ エリアプリセット
 - ・ 音声多重放送の切り替え
 - ・ 画面モード（ワイドモード）の切り替え
- DSP、EQ、POSなどの音質調整
- マニュアルでのチャンネルの記憶

1 **設定** にタッチします。

- エリアプリセットや音声多重放送の切り替え操作などをおこなうことができます。
- **戻る** にタッチするとTV操作画面にもどります。



エリアスイッチについて

自分のいる地域の放送局のチャンネルがわからないときに、その地域のチャンネルの表示・選局ができます。

1 **機能** にタッチします。

2 **エリア** にタッチします。

- “AREA.P” の表示とともにその地域で放送されている放送局名とチャンネルが表示されます。
- 放送局を選ぶときは、表示されているプリセットスイッチにタッチします。
- もう一度 **エリア** にタッチすると、もとの記憶されていた放送局に表示が切り替わります。



TV設定画面でチャンネルをマニュアルで記憶すると、TV画面に切り替わりますので連続して記憶できません。

TV の使い方

局名スイッチについて

TVを受信したとき、同じチャンネルの放送局の放送地域が重複している地域で表示されます。

1 **機能** にタッチします。

2 **局名** にタッチします。

- 重複した放送局名が切り替わります。



音声多重放送を切り替える

音声多重放送を受信しているときは、主音声や副音声を切り替えて聞くことができます。

1 **機能** にタッチします。

2 **主/副** をタッチするごとに、下図の順に切り替わります。

主音声 → 副音声 → 主/副音声
MAIN SUB MAIN/SUB



TVモードを終わる

1 **電源** を押します。

- もう一度 **電源** を押すと電源を切る前の受信放送局（チャンネル）が受信（映像画面中にOFFした場合は、音声のみ）されます。




- 放送を受信できても、放送局名を表示できない地域があります。
- 2ヶ国語放送を受信したときは、**主/副** が表示され主音声や副音声切り替えて聞くことができます。

DTVの使い方

本機は、別売の「地上デジタルTVチューナ」を接続した場合にご使用になれます。エンジンスイッチがONまたはACCで、さらに安全上の配慮から車を完全に停止し、パーキングブレーキをかけた場合のみDTVをご覧になることができます。(走行中にDTVモードを選択した場合、音声のみになります。)

詳しい操作方法については、別売の「地上デジタルTVチューナ」の取扱説明書を参照してください。



DTVを見る

1 **AV** を1秒以上押す、またはAUDIO SOURCE呼び出しスイッチにタッチします。

2 **DTV** にタッチします。

- DTV画面になります。
- **AV** スイッチでSOURCE MENU画面を表示した場合は、**次ページ** ➡ にタッチすると、DTVが表示されます。
- **AV** を1秒未満押す、または画面にタッチすると、DTV操作画面になります。

見たいチャンネルを選ぶ

「TVの使い方」(168 ページ) を参照してください。

チャンネルを記憶する

「TVの使い方」(169 ページ) を参照してください。

EPG (電子番組ガイド)を見る

1 **番組** にタッチします。

見たい番組を選ぶ

地上デジタル放送は、1つのチャンネルから複数の番組を同時に受信することができません。

1 **切替** にタッチします。

DTV の使い方

DTV 設定画面の切り替え

DTV モードでは、DTV 設定画面に切り替えると下記の操作ができます。

- 機能スイッチの表示
 - エリアプリセット
 - 音声多重放送の切り替え
- DSP、EQ、POSなどの音質機能
- マニュアルでのチャンネルの記憶

エリアスイッチについて

「TVの使い方」(171 ページ) を参照してください。

局名スイッチについて


「TVの使い方」(172 ページ) を参照してください。

音声多重放送を切り替える


「TVの使い方」(172 ページ) を参照してください。

DTV モードを終わる

1  を押します。

- もう一度  を押すと電源を切る前の受信放送局(チャンネル)が受信(映像画面中にOFFした場合は、音声のみ)されます。



- 放送を受信できても、放送局名を表示できない地域があります。
- 2ヶ国語放送を受信したときは、 が表示され主音声や副音声を切り替えて聞くことができます。



ワンポイント

- 本機のTVは、地上アナログ放送の受信ができます。地上デジタル放送を受信するには別売の「地上デジタルTVチューナ」が必要です。

＜地上デジタル放送とは＞

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に終了することが、国の方針として決定されています。



- 地上デジタル放送では、デジタル放送用のチャンネルが必要なため、一部地域においてUHF放送のチャンネル変更が行われています。

そのため、以下の現象が起こる可能性があります。

- 今まで見ていたチャンネルが急に見えなくなる。

- 今まで見ていたチャンネルに別の放送局の画像が映る。

また、エリアスイッチで受信放送局表示をさせた場合にも、以下の現象が起こる可能性があります。

- チャンネルと放送局名が一致しない。

- プリセットスイッチを操作したとき、記憶させた放送局が受信できない。

- プリセットスイッチを操作して受信したとき、放送局名が表示できない。

このような現象は、チャンネル変更によって生じた現象で、機器の故障・不具合ではありません。

これらの場合は、AUTO.P スイッチ（169 ページ参照）や選局スイッチ（168 ページ参照）でもう一度ご希望のチャンネルの設定を行ってください。

DVDプレーヤーをお使いになる前に

本機は、DVDビデオの高画質映像と高音質なデジタルサウンドを再生することができます。また、DVDビデオに記録されている複数の言語（音声や字幕など）を切り替えて表示できるほか、同じ場面が複数のアングルで記録されているものは、好きなアングルに切り替えて再生することができます。

DVDビデオの特長

マルチ音声機能について

DVDディスクには複数の言語が収録されているものがあり、再生中、TVの音声多重放送のように音声言語を切り替えることができます。



街の中心を流れるこの川は...



This river, which runs through the center of the town is...

マルチアングル機能について

DVD ディスクには、同じ場面が複数のアングルで記録されているもの（マルチアングル）があり、再生中、好きなアングルに切り替えることができます。



映像のアングルが切り替わります。



本機は、マクロビジョンコーポレーションやその他の権利者が保有する、米国特許権及びその他の知的所有権によって保護された著作権保護技術を搭載しています。この著作権保護技術の使用にはマクロビジョンコーポレーションの許諾が必要であり、マクロビジョンコーポレーションが特別に許諾する場合を除いては、一般家庭その他における限られた視聴用以外に使用してはならないこととされています。改造または分解は禁止されています。

字幕表示機能について

DVDディスクには複数の字幕が記録されているものがあり、再生中に、字幕言語を切り替えることができます。また、字幕を表示しないように設定して、映像を再生することもできます。




ディスクについて

再生できるディスクの種類について

本機は、NTSCカラーテレビ方式に対応していますので、ディスクやパッケージに「NTSC」と表示されているディスクをご使用ください。

再生できるディスクの種類とマーク	大きさ／再生面	最大再生時間
	12cm／片面 1層	< MPEG 2方式 > 133分 242分
	2層	
	12cm／両面 1層	266分 484分
	2層	

再生可能なディスクの地域番号（リージョンコード）について

DVDディスクには （地域番号）が表示されているものがあり、このマーク（数字）はディスクの再生可能な地域を表しています。本機は、このマークに「2」または、「ALL」がないディスクは再生することができません。このようなディスクを再生しても、「このDVDはリージョンが違うので再生できません」というメッセージが画面に表示されます。また、地域番号のマークがないディスクでも地域が制限されていることがあり、本機で再生できないことがあります。










ワンポイント

DVD、ソフト制作者の意図により再生状態が決められていることがあります。本機ではソフト制作者が意図したディスク内容にしたがって再生を行うため、操作したと通りに機能が働かない場合があります。再生するディスクに付属の説明書も必ずご覧ください。

DVD プレーヤーをお使いになる前に

ディスクに表示されているマークについて


DVDのディスクやパッケージに表示されているマークには下記のものがあります。

マーク	意 味
	音声のトラック数を表します。
	字幕の数を表します。
	アングル数を表します。
 	選択可能な画像アスペクト比（TV画面の横と縦の比率）を表します。 ●「16：9」はワイド画面、「4：3」は標準画面です。
 	再生可能な地域番号を表します。 ●ALLは全世界向け、数字は地域番号です。「2」は日本を示します。

ディスクの構成について


DVDに収録されている映像や曲は、いくつかの区切りに分けられています。

大きく分けた区切りをタイトルと言い、それぞれのタイトルには番号（タイトル番号）が付けられています。また、タイトルは小さな区切りのチャプターで構成されており、それぞれのチャプターにも番号（チャプター番号）が付けられています。



操作の流れについて

映像の操作や検索、DVDプレーヤーの初期設定などの流れを説明します。



DVD プレーヤーの使い方

エンジンスイッチがONまたはACCで、さらに安全上の配慮から車を完全に停止し、パーキングブレーキをかけた場合のみDVDをご覧になることができます。(走行中にDVDモードを選択した場合、音声のみになります。)



DVDを見る

ディスク差し込み口にDVDを差し込むと、再生を始めます。

- 1 DVDが差し込まれているときに **AV** を 1 秒以上押す、または SOURCE MENU 呼び出しスイッチにタッチします。

- 2 **DISC** にタッチします。

- 再生を始めます。
- 操作スイッチ (タッチスイッチ) を表示する場合は、**AV** を 1 秒未満押す、または画面にタッチします。




ワンポイント

- 別売の後席用モニターを接続すると、走行中でも後席でDVDをご覧になることができます。
- DVD プレーヤーモードに切り替えたとき、タッチスイッチなどの情報は約 6 秒間表示されます。**AV** を 1 秒未満押す、または画面にタッチすると再度、表示します。

映像を操作する

映像を再生する



- 1  にタッチします。





早送り・早戻しする

再生している映像を早送り・早戻しすることができます。

パネルスイッチから早送り・早戻しする

- 1 、または  を“ピッ”と音がするまで押します。

-  (上側)：映像を進めるとき
 (下側)：映像を戻すとき
 “ピッ”と音がすると早送り(早戻し)モードに切り替わり、スイッチから手を離すまで早送り(早戻し)します。

タッチスイッチから早送り・早戻しする

- 1 、または  にタッチします。

- “ピッ”と音がすると早送り(早戻し)モードに切り替わり、スイッチから手を離すまで早送り(早戻し)します。



いま見ているチャプターを繰り返し再生する

- 1 **CHAPTERリピート** にタッチします。



DVD プレーヤーの使い方

映像を一時止める


1 **II** にタッチします。

- 一時停止中 (**II**) に **▶▶** を短くタッチするとスロー再生し、**II** にタッチするとコマ送り再生します。



ディスクによって、自動再生されないものや、ディスクに記録されているメニュー項目を選択しないと、再生されないものがあります。「ディスクメニューを操作する」(次ページ)

映像を止める

- 1  にタッチします。



ディスクメニューを操作する

ディスクに収録されているメニューを操作することができます。

ダイレクトタッチ操作画面から操作する

ディスクを差し込んだときに、ディスクメニューが表示される場合は、メニューのアイコンに直接タッチして、選択することができます。

- 1 **AV** を1秒未満押す、または画面にタッチします。

- 2 **NEXT** にタッチします。

- 3 **メニュー**、または **トップメニュー** にタッチします。

- 4 メニューのアイコンに直接タッチします。



タッチスイッチから操作する


ディスクを差し込んだときに、ディスクメニューが表示されない場合は、次の方法でディスクメニューを表示させることができます。

- 1 **NEXT** にタッチします。

- 2 **メニュー**、または **トップメニュー** にタッチします。

- **ダイレクト** にタッチするとダイレクトタッチ操作をすることができます。



- 3  にタッチします。



- 再生している映像がディスクに収録されているメニューに切り替わると、ダイレクトタッチ操作画面が表示されます。
- ディスクによって、表示されるメニューをダイレクトタッチ操作画面から操作できない場合があります。

DVD プレーヤーの使い方


4     にタッチし、メニューを選びます。


- **ダイレクト** にタッチするとダイレクトタッチ操作をすることができます。

5 **決定** にタッチします。



DVD を止める

1  を押します。

- もう一度  を押すと再生が再開(映像画面中にOFFした場合は、音声のみ)されます。



ディスクによって記録されているメニュー項目は違います。また、ディスク内容にしたがって再生を行うため、操作したとおりに機能しない場合があります。

見たい映像を探す

見たい映像をタイトルやチャプター、メニュー番号（内容ごとに区切られた番号）から探すことができます。

チャプターから探す

1 **△/▶**、または **▽/◀** を押します。

- **△/▶**（上側）：次のチャプターを選ぶとき
- **▽/◀**（下側）：頭出し・前のチャプターを選ぶとき

チャプター番号



タイトル番号から探す

1 **サーチ** にタッチします。

- タイトル番号入力画面が表示されます。

タイトル番号



2 **-**、**+**、**-10**、**+10** にタッチし、タイトル番号を入力します。

- **-**、または **+** にタッチすると、タイトル番号が1ずつ切り替わります。
- **-10**、または **+10** にタッチすると、タイトル番号が10ずつ切り替わります。



3 **決定** にタッチします。

DVD プレーヤーの使い方

チャプター番号から探す

1 **NEXT** にタッチします。

2 **❖** にタッチします。



3 **数字** にタッチします。

- CHAPTER 番号入力画面が表示されます。



4 **-**、**+**、**-10**、**+10** にタッチし、CHAPTER 番号を入力します。

- **-**、または **+** にタッチすると、CHAPTER 番号が1ずつ切り替わります。
- **-10**、または **+10** にタッチすると、CHAPTER 番号が10ずつ切り替わります。



5 **決定** にタッチします。

スイッチの表示を切り替える

再生中、タッチスイッチの表示を切り替えたり、タッチスイッチの表示を消すことができます。


タッチスイッチを消す


1  にタッチします。

- **AV** を1秒未満押す、または画面にタッチすると、再度、タッチスイッチを表示します。



タッチスイッチの表示場所を切り替える

1  にタッチします。

2  にタッチします。

3 **移動** にタッチします。

- タッチすることによりタッチスイッチの表示場所が上下に切り替わります。




画面表示・音声の切り替え

再生する映像の字幕言語や音声言語、表示アングルを切り替えることができます。

アングルを切り替える

ディスクに複数のアングルが収録されていると、アングルを切り替えて表示することができます。

1  にタッチします。

2 マルチアングルマークが表示されているときに **アングル** にタッチします。

- アングル番号が表示されます。

マルチアングルマーク



3 **アングル切換** にタッチします。

- アングル番号が替わり、映像のアングルが切り替わります。

アングル番号



アングル切換 にタッチすることにより、ディスクに収録されているアングルが順に切り替わります。

DVD プレーヤーの使い方

字幕言語を切り替える

ディスクに複数の字幕言語が収録されていると、字幕を切り替えて表示することができます。

1 **NEXT** にタッチします。

2 **字幕** にタッチします。

● 字幕番号および言語が表示されます。



3 **字幕切換** にタッチします。

● 字幕番号が替わり、字幕の表示言語が切り替わります。

字幕番号および言語



音声言語を切り替える

ディスクに複数の音声言語が収録されていると、音声を切り替えて再生することができます。

1 **NEXT** にタッチします。

2 **音声** にタッチします。

● 音声番号および言語が表示されます。



3 **音声切換** にタッチします。

● 音声番号が替わり、音声の再生言語が切り替わります。

音声番号



ワンポイント

- **字幕切換** にタッチするごとに、ディスクに収録されている字幕言語が順に切り替わります。
- **音声切換** にタッチするごとに、ディスクに収録されている音声言語が順に切り替わります。

DVDプレーヤーの設定

再生中の音声や字幕表示、メニュー表示の言語をあらかじめ設定することができます。また、マルチアングルマークの表示・非表示や視聴制限なども設定することができます。

1 **NEXT** にタッチします。

2 **設定** にタッチします。



3 **初期設定** にタッチします。

● 初期設定画面が表示されます。



4 各タッチスイッチにタッチすると下記の設定を行うことができます。



タッチスイッチ	機 能	ページ
音声	再生する映像の音声言語を設定します。	次ページ
字幕	再生する映像の字幕言語を設定します。	次ページ
ソフトメニュー	表示するメニューの言語を設定します。	191
マルチアングルマーク	マルチアングルマークの表示・非表示を設定します。	191
視聴制限	再生できるDVDビデオを制限します。	192
映像出力切換	画面サイズを設定します。	193



初期設定画面で設定を変更した後、**決定** にタッチせずに、画面が切り替わるスイッチ (**AV**) を押すとDVDの再生は停止した状態になります。
再度再生する場合は映像操作画面で **▶** にタッチします。(181 ページ参照)

DVD プレーヤーの使い方


音声言語を設定する

再生中の映像をお好きな言語で楽しむことができます。

1 初期設定画面で **音声** にタッチします。

2 お好みの言語にタッチします。

- **その他** にタッチすると画面に表示された言語以外の言語を設定できます。



コードを入力する

1 優先音声言語設定画面で **その他** にタッチします。

2 言語コードを入力します。

- 言語コードについては「言語コード一覧」（194 ページ）を参照してください。



3 **決定** にタッチします。


字幕言語を設定する

再生中の映像をお好きな字幕で表示することができます。

1 初期設定画面で **字幕** にタッチします。

2 お好みの言語にタッチします。

- **その他** にタッチすると、画面に表示された言語以外の言語を設定できます。
- **字幕非表示** にタッチすると、画面に字幕を表示せずに再生することができます。



コードを入力する

1 優先字幕言語設定画面で **その他** にタッチします。

2 言語コードを入力します。

- 言語コードについては「言語コード一覧」（194 ページ）を参照してください。



3 **決定** にタッチします。




ワンポイント

選択された言語でもディスクが対応していない言語であれば、切り替えることはできません。

メニュー言語を設定する

ディスクに収録されているメニューなどの表示言語を設定することができます。

- 1 初期設定画面で **ソフトメニュー** にタッチします。
- 2 お好みの言語にタッチします。
- **その他** にタッチすると画面に表示された言語以外の言語を設定できます。



コードを入力する

- 1 ソフトメニュー言語設定画面で **その他** にタッチします。
- 2 言語コードを入力します。
- 言語コードについては「言語コード一覧」(194 ページ)を参照してください。



- 3 **決定** にタッチします。

マルチアングル(アングル選択マーク)の表示を設定する

再生中、マルチアングルマークの表示・非表示を設定することができます。

- 1 初期設定画面で **マルチアングルマーク** にタッチします。
- タッチするごとに「表示」と「非表示」が切り替わります。



- 2 **決定** にタッチします。



ワンポイント

- 選択された言語でもディスクが対応していない言語であれば、切り替えることはできません。
- マルチアングルマークの表示設定を「表示」に設定すると、ディスク内の複数アングルが選択可能な状態になったとき、画面の右上にマルチアングルマークが表示されます。

DVD プレーヤーの使い方

視聴制限を設定する

ディスクの中には、成人向けの内容や暴力シーンなど、子供に見せたくない場面の視聴を制限できるものがあります。この視聴制限は、レベルによって段階的に設定することができます。

1 初期設定画面で **視聴制限** にタッチします。

2 数字を1番号ずつタッチして暗証番号を入力します。



3 **決定** にタッチします。

4 お好みの視聴制限レベルにタッチします。



5 **決定** にタッチします。




ワンポイント

- 視聴制限レベルが記録されていないディスクでは設定できません。
- 暗証番号は必ず入力してください。入力しないと視聴制限の設定を行うことができません。
- 暗証番号が入力されていない場合、上側に表示される暗証番号は「———」で表示されます。
- 一度、暗証番号を入力すると次回以降、本項目の利用時には暗証番号が必要となります。暗証番号を忘れないようご注意ください。もし、暗証番号を忘れた場合は、**クリア** に10回タッチすると、初期化（暗証番号未設定の状態）することができます。
- 視聴制限レベルは大きく3種類に分類されます。
 レベル1 ……子ども向けのDVDソフトのみを再生します。（一般向けと成人向けのDVDソフトの再生を禁止します。）
 レベル2～7…子ども向けと一般向けのDVDソフトのみを再生します。（成人向けのDVDソフトの再生を禁止します。）
 レベル8 ……全てのDVDソフトを再生します。（初期設定）

映像出力を切り替える

1 初期設定画面で **映像出力切替** にタッチします。

- タッチすることにより下図の順に画面サイズが切り替わります。



2 **決定** にタッチします。

●「4:3 [パンスキャン]」

左右両端がカットされた映像になります。4:3のサイズで収録されたDVDソフトの場合は画面サイズぴったり(4:3)で表示されます。

●「16:9」

通常のワイドサイズで表示されます。4:3のサイズで収録されたDVDソフトの場合は左右両端が黒表示、または左右に伸びた表示になります。

●「4:3 [レターボックス]」

上下両端が黒く表示された映像になります。4:3のサイズで収録されたDVDソフトの場合は画面サイズぴったり(4:3)で表示されます。



後席用モニターなどの別のディスプレイを接続した場合、本機(フロント)で設定した映像出力切替のサイズにより、後席用モニターで表示されるサイズは異なります。



お客様が個人的にワイド画面で視聴する限りにおいては問題ありませんが、営利目的、または公衆に視聴させることを目的として画面の圧縮・引き伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されている著作権者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意ください。

DVD プレーヤーの使い方

言語コード一覧

「音声」、「字幕」、「ソフトメニュー」の言語は、下記のコード番号から数字を入力し選択することができます。

コード	言語名称	コード	言語名称	コード	言語名称
1001	日本語	0801	ハウサ語	1721	ケチュア語
0514	英語	0809	ヒンディー語	1813	レートロマン語
0618	フランス語	0818	クロアチア語	1814	キルンディー語
0405	ドイツ語	0821	ハンガリー語	1815	ローマ語
0920	イタリア語	0825	アルメニア語	1823	キンヤルワンダ語
0519	スペイン語	0901	国際語	1901	サンスクリット語
1412	オランダ語	0905	Interlingue	1904	シンド語
1821	ロシア語	0911	イヌピアック語	1907	サンド語
2608	中国語	0914	インドネシア語	1908	セルボクロアチア語
1115	韓国語	0919	アイスランド語	1909	セイロン語
0512	ギリシャ語	0923	ヘブライ語	1911	スロバック語
0101	アファル語	1009	イディッシュ語	1912	スロベニア語
0102	アプバジャ語	1023	ジャワ語	1913	サモア語
0106	アフリカーンス語	1101	グルジア語	1914	ショナ語
0113	アムハラ語	1111	カザフ語	1915	ソマリ語
0118	アラビア語	1112	グリーンランド語	1917	アルバニア語
0119	アッサム語	1113	カンボジア語	1918	セルビア語
0125	アイマラ語	1114	カンナダ語	1919	シスワティ語
0126	アゼルバイジャン語	1119	カシミール語	1920	セストゥ語
0201	バシキール語	1121	クルド語	1921	スンダ語
0205	ベラルーシ語	1125	キルギス語	1922	スウェーデン語
0207	ブルガリア語	1201	ラテン語	1923	スワヒリ語
0208	ビハーリー語	1214	リンガラ語	2001	タミル語
0209	ビスラマ語	1215	ラオス語	2005	テルグ語
0214	ベンガル語	1220	リトアニア語	2007	タジク語
0215	チベット語	1222	ラトビア語	2008	タイ語
0218	ブルトン語	1307	マダガスカル語	2009	チギリス語
0301	カタロニア語	1309	マオリ語	2011	ツルキ語
0315	コルシカ語	1311	マケドニア語	2012	タガログ語
0319	チェコ語	1312	マラヤーラム語	2014	セツワナ語
0325	ウェールズ語	1314	モンゴル語	2015	ニュージーランド語
0401	デンマーク語	1315	モルダビア語	2018	トルコ語
0426	ブータン語	1318	マラータ語	2019	ツォンガ語
0515	エスペラント語	1319	マライ語	2020	タタル語
0520	エストニア語	1320	マルタ語	2023	トウィ語
0521	バスク語	1325	ビルマ語	2111	ウクライナ語
0601	ベルシア語	1401	ナウル語	2118	ウルドゥー語
0609	フィンランド語	1405	ネパール語	2126	ウズベグ語
0610	フィジー語	1415	ノルウェー語	2209	ベトナム語
0615	フェロー語	1503	プロバンス語	2215	ボラビュク語
0625	フリジア語	1513	オモロ語	2315	ウォルフ語
0701	アイルランド語	1518	オリヤー語	2408	コーサ語
0704	スコットランドゲール語	1601	パンジャブ語	2515	ヨルバ語
0712	ガルシア語	1612	ポーランド語	2621	ズールー語
0714	グアラニ語	1619	アフガニスタン語		
0721	グジャラート語	1620	ポルトガル語		

VTRの使い方

市販のVTR機器を接続すると、ビデオをご覧になれます。エンジンスイッチがONまたはACCで、さらに安全上の配慮から車を完全に停止し、パーキングブレーキをかけた場合のみビデオをご覧になることができます。（走行中にVTRモードを選択した場合、音声のみになります。）VTR機器を接続する場合は、別売の「ビデオ接続コード」をお買い求めください。



VTRを見る

- 1 **AV** を1秒以上押す、またはSOURCE MENU呼び出しスイッチにタッチします。

- 2 **VTR** にタッチします。

- VTR画面になります。
- **AV** を1秒未満押す、または画面にタッチすると、VTR操作画面になります。

VTR設定画面の切り替え

VTRモードでは、VTR設定画面に切り替えると下記の操作ができます。

- DSP、EQ、POSなどの音質調整
- 画面モード（ワイドモード）の切り替え

- 1 **設定** にタッチします。

- **戻る** にタッチするとVTR操作画面にもどります。

VTRモードを終わる

- 1 **電源** を押します。

- もう一度 **電源** を押すと再生が再開（映像画面中にOFFした場合は、音声のみ）されます。




ワンポイント

- 別売の後席用モニターを接続すると、走行中でも後席でビデオをご覧になることができます。
- VTR 操作画面に切り替えたとき、各タッチスイッチは約6秒間表示されます。
AV を1秒未満押すと再度、表示します。
- 接続される機器類により、映像が正常に表示されない場合があります。


AUXの操作

市販のポータブルオーディオなどを本機のAUX (RCA) 端子に接続すると、本機でポータブルオーディオに収録された音楽を再生することができます。ポータブルオーディオを接続する場合は、「接続コード」をお買い求めください。

※本機でポータブルオーディオ機器をご使用になる場合は、そのポータブルオーディオ機器の取扱書をよくお読みになり、本機での使用に問題がないことをご確認のうえお使いください。




ポータブルオーディオをお使いになる前に



SRSエアバッグ展開部

接続したポータブルオーディオや接続コードを、SRS エアバッグの展開を妨げるような場所に設置しないでください。SRSエアバッグが正常に作動しなくなったり、SRS エアバッグが展開したときにポータブルオーディオが飛ばされるなどにより、死亡・重傷に至ることがあります。

※：SRSエアバッグ展開場所については、お車の取扱書をご覧ください。



接続コード

ポータブルオーディオや接続コードを、運転の邪魔にならない場所に避ける、または邪魔にならない場所で仮固定するなどしてください。

運転に支障をきたし、交通事故の原因になることがあります。

ポータブルオーディオを 接続する（取りはずす）

- ポータブルオーディオの電源が切れていることを確認してください。
- オーディオのモードがAUX以外になっている、または本機の電源がOFFになっていることを確認してください。

1 接続コードを本機のAUX（RCA）端子に接続します（取りはずします）。

ポータブルオーディオを聞く

ポータブルオーディオ側の操作は、ポータブルオーディオに添付されている取扱書をご覧ください。

1 接続したポータブルオーディオの電源を入れ、再生します。


2 **AV** を1秒以上押す、またはSOURCE MENU呼び出しスイッチにタッチします。

3 **AUX** にタッチします。

- ポータブルオーディオの再生音がスピーカーから出力されます。

ポータブルオーディオを終わる

1  を押します。

- もう一度  を押すと再生が再開されます。



ワンポイント

- 接続コードの端子に手を引っ掛けたりしないよう注意してください。
- 運転中は、ポータブルオーディオの接続・操作・取りはずしをしないでください。



ワンポイント

- 接続コードが本機に接続されていないと、AUXモードには切り替わりません。
- AUXモード中に接続コードを抜き挿しすると、雑音が発生しスピーカ破損の原因となる場合があります。必ず本機の電源をOFFにするか、他のモードに切り替えてから行なってください。
- AUXモード中にポータブルオーディオの電源を切り換えると、雑音が発生しスピーカ破損の原因となる場合があります。必ず本機の電源をOFFにするか、他のモードに切り替えてから行なってください。
- 接続された機器によって出力レベルが異なりますので、音量にご注意下さい。
- AUXモードが終了してもポータブルオーディオは、再生を続けます。（音声は出力されません。）
- AUXモード中に音量を調整すると、AUXモード用の音量レベルとして記憶させることができます。記憶した音量レベルは、接続コードを抜くと初期設定値にもどります。
- ポータブルオーディオの電源は、ポータブルオーディオに付属されているバッテリー等を使用してください。お車に装着されているシガライタソケットやアクセサリソケットなどで充電しながら再生すると、雑音が出ることがあります。

マルチウィンドウ機能

マルチウィンドウについて

ナビゲーションの画面とオーディオ、TVの操作画面を左右に分割して同時に表示することができます。また、オーディオ機能以外のルート情報や簡易電卓、時計を表示することができます。



●ナビゲーション画面+簡易電卓画面

マルチウィンドウ画面の表示

■ パネルスイッチから表示する

1 マルチW（画質）を押します。

- マルチメニュー画面が表示されます。

2 各項目にタッチすると次ページのマルチウィンドウ画面を表示します。



■ タッチスイッチから表示する

1 オーディオ操作画面、またはTV設定画面で、**マルチW** にタッチします。

- 今、お使いになっているソースのマルチウィンドウ画面を表示します。



ワンポイント

- マルチウィンドウ画面を表示中は、地図向きの切り替えや、地図の移動（ワンタッチスクロール）は操作できません。
- 通常のTVモード、またはDVDモードが選択されている場合、マルチメニュー画面で**オーディオ**にタッチしても、TV画面、またはDVD画面が表示されず、オーディオ画面を表示する場合は、ソースを切り替えてください。（47ページ参照）
- マルチウィンドウ機能を使用して、DTVの映像をご覧になることはできません。（音声のみになります。）
- マルチウィンドウ機能使用中は、DVDのダイレクトタッチ機能を使用することができません。

表示画面	機能	ページ
	TV画面の表示 チャンネルの切り替えができます。	201
	DVD画面の表示 チャプターの切り替えができます。	201
	オーディオ画面の表示 FM、AM、CD、MD、“メモリースティック”、CDCH、MDCH、MP3/WMA、MUSIC JUKE、VTRの画面を表示することができます。	202
	ルート情報画面の表示 目的地までのルート情報を表示することができます。	202
	電卓の表示 8ケタまでの四則演算を行うことができます。また、演算結果を記録したり、記録内容を表示することができます。	203
	時計の表示 現在の時刻を表示します。	—

マルチウィンドウ機能

マルチウィンドウ画面の操作


画面サイズの調整

ソースがTV、またはDVD・VTRの場合、マルチウィンドウの画面サイズ（右画面）を切り替えることができます。

■ 画面の比率を切り替える

1 **<** にタッチします。

- 30：70の割合の画面に切り替わります。
- **>** にタッチすると、50：50の画面にもどります。
- 30：70の割合の画面のときに映像部分にタッチすると、たてのサイズを引き伸ばした画面になります。（次ページ参照）



■ 全画面・マルチウィンドウ画面に切り替える

- **全画面** にタッチすると、全画面に切り替わります。
- **マルチW** が表示されているときに **マルチW** にタッチすると、マルチウィンドウ画面にもどります。



マルチウィンドウ機能を解除するときは **現在地** を押してください。

■ 画面のたてサイズを切り替える

1 画面の映像部分にタッチします。

- たてのサイズを引き伸ばした画面に切り替わります。
- 再度、映像部分にタッチすると、もとのサイズにもどります。
- たてのサイズを引き伸ばした画面に切り替えた場合、操作スイッチなどは表示されなくなります。



TV・DVD画面の操作

TVではチャンネルを、DVDではチャプターを切り替えることができます。TV操作の詳細については「TVの使い方」(168 ページ)を、DVD操作の詳細については「DVDプレーヤー/VTRの使い方」(180、195 ページ)を参照してください。



1 ▲、▼ にタッチします。

- TV画面では、タッチするごとに1ステップずつチャンネルが切り替わります。DVD画面では、ディスクに記録されているチャプターを順に切り替えます。



- マルチウィンドウ機能を解除するときは **現在地** を押してください。
- TV・DVD画面は、**全画面** にタッチすると通常のTVモード、DVDモードに切り替わります。再度マルチウィンドウ画面を表示するときは **マルチW** (画質) を押し、**TV**・**DVD** にタッチする、または画面にタッチ後、**マルチW** にタッチしてください。

マルチウィンドウ機能

ルート情報画面の操作

目的地までのルート、設定した地点やインターチェンジ、道路の種別などに区分し、道路名称や区間の距離を表示します。

1 ▲、または ▼ にタッチします。

- インターチェンジ・ジャンクション・目的地・通過道路・道路種別の変わり目でルート情報を分割して表示します。



- **全画面** にタッチすると、通常のルート情報（案内道路情報）を表示します。詳しくは「取扱説明書ナビゲーション編」-「ルート情報（案内道路情報）の表示」を参照してください。

オーディオ画面の操作

AM、FMでは放送局の切り替え、CD、MD、「メモリスティック」、MUSIC JUKE、MP3/WMA、CDCH、MDCHモードでは曲やリストを切り替えることができます。各オーディオ操作やVTR操作の詳細については、各操作ページを参照してください。

ソースを切り替える

マルチウィンドウ画面を表示しながら、簡単にソースを切り替えることができます。

1 SOURCE MENU呼び出しスイッチにタッチし、各ソースにタッチします。

- ソースが切り替わり、マルチウィンドウ画面にもどります。



電卓画面の操作

電卓を使い、最大8ケタまでの四則演算を行うことができます。小数点は第1位まで表示します。



タッチスイッチ	機能
\div \cdot \times \div	四則演算（たす・ひく・かける・わる）
$=$	イコール
AC	オールクリアする
\triangleright	入力した数値をひと桁元にもどす
円 \cdot km/l	数値に単位を付ける (再度タッチすると非表示になります。)

記録する

1 記録 にタッチします。



履歴を表示する

数値と単位、その日付を記録します。

1 履歴 にタッチします。



● 電卓履歴情報画面を表示します。

電卓履歴情報	
記録日	計算結果
2006年 9月21日	19 km/l
2006年 9月20日	1640円
2006年 9月19日	350
2006年 9月18日	12.6 km/l
2006年 9月17日	15700円

マルチW



電卓履歴情報は最大20個記録することができます。記録数が20個を超える場合、最も古い情報から削除し、新しい情報を追加します。

知っておいていただきたいこと

こんなメッセージが表示されたときは

下記のようなメッセージが表示された場合、原因と処置を参考にもう一度確認してください。

メッセージ	原因	処置
CD 検索中です	CDチェンジャーにマガジンをセットしたとき、CDチェンジャーがディスクの有無を検索しているため。	検索が終わるまで、そのまま、しばらくお待ちください。
CDのふたが開いています	CDチェンジャーの扉が開いているため。	CDチェンジャーの扉を閉めてください。
CDをお確かめください 〇〇枚目のディスクをお確かめ下さい	ディスクが汚れている、または裏返しになっているため。	ディスクが汚れているときはクリーニングしてください。裏返しのときは正しく入れてください。
再生できるDISCが入っていません	CDプレーヤー（MDプレーヤー）、またはCDチェンジャー（MDチェンジャー）にディスクが入っていないため。	音楽ディスクを入れてください。
異常検知でCD停止中です※	なんらかの原因でマルチチェンジャーまたはCDチェンジャーが動かないため。	イジェクト操作を行ってください。
CDマガジンが入っていません	CDチェンジャーにマガジンが入っていないため。	マガジンを入れてください。
MEMORY STICKエラーです	なんらかの原因で“メモリースティック”が読み込めないため。	MEMORY STICKをお確かめください。
メモリースティックがロックされています	“メモリースティック”の誤消去防止スイッチがLOCK状態になっているため。	“メモリースティック”の誤消去防止スイッチをLOCKから解除にしてください。
メモリースティックの容量がありません	“メモリースティック”の容量が不足しているため。	容量に余裕のある“メモリースティック”をお使いください。
走行中は音声をお楽しみください	走行中にTVまたはDVDを見ようとしたため。	車を安全な場所に停車させてパーキングブレーキをかけてからお楽しみください。
このMEMORY STICKには対応していません	対応していないMEMORY STICKを挿入したため。	本機で利用できるMEMORY STICKを確認してください。(45 ページ参照)
MEMORY STICKが入っていません	マジックゲートMEMORY STICKが入っていないため。	マジックゲートMEMORY STICKを入れてください。

※ イジェクト操作をしても動作しないときは、販売店にご相談ください。

メッセージ	原因	処置
再生可能なファイルがありません	マジックゲートMEMORY STICK内に、再生可能な音楽データが記録されていないため。	再生可能な音楽データが記録されているマジックゲートMEMORY STICKを入れてください。
MEMORY STICK 認証中	MEMORY STICKの認証を処理しているため。	MEMORY STICKの認証にしばらく時間がかかります。しばらく待ち、メッセージが消えてからお使いください。
MEMORY STICKをお確かめ下さい	静電気により、MEMORY STICKが再生できなくなったため。	しばらくしてから再度、挿入し、再生してください。
このMEMORY STICKからHDDへ保存できません	対応していないMEMORY STICKからHDDへデータを保存しようとしたため。	本機で使えるMEMORY STICKを確認してください。(45 ページ参照)
再生可能なファイルがありません	再生可能な音楽データが入っていないMEMORY STICKを挿入したため。	MEMORY STICKに録音されている音楽データを確認してください。
録音中はMEMORY STICKモードへ移行できません	録音中にMEMORY STICKモードに切り替えようとしたため。	録音を中止してからMEMORY STICKモードに切り替えてください。(142、143、144 ページ参照)
期間・回数に制限があるため、再生できません	再生制限付きのデータを制限を越えて再生しようとしたため。	再度、データを入手してから再生してください。
音楽データがありません	MUSIC JUKEに何も録音されていないときに、MUSIC JUKEモードに切り替えようとしたため。	MUSIC JUKEに録音してからMUSIC JUKEモードに切り替えてください。(141 ページ参照)
HDDの容量が一杯になったので、録音を停止します	録音中にHDDの容量が一杯になったため。	HDD内の音楽データを削除してから、再度録音してください。(162、166 ページ参照)
このCDは録音済みなので、録音をキャンセルします	すでに録音されている音楽CDアルバムを再度録音しようとしたため。	すでに録音されている音楽CDは録音することができません。録音する場合は、録音されているデータを削除してから、再度録音してください。(162、166 ページ参照)
タイムオーバーなので、録音を停止します	アナログ録音時、連続録音時間が300 分に達したため。	再度、 REC/F-CAMERA を1秒以上押して録音を続けてください。
録音完了トラックがありませんので、CDを再生します	デジタル録音開始後、1 曲も録音完了せずに終了したため。	再度、録音する場合は、 REC/F-CAMERA を1秒以上押してください。
音飛びしましたので、録音をやり直します	再生曲を録音中に音飛びが発生したため。	しばらくお待ちください。録音をやり直します。
現在録音中の曲が録音完了するまで、しばらくお待ちください	録音開始後、現在再生している曲の録音が完了していないときに操作した場合、先頭から再び録音をやり直す必要があるため。	1 曲録音が完了するまでの間、しばらくお待ちください。

知っておいていただきたいこと

メッセージ	原因	処置
受信したタイトルがありません	FM de TITLEで受信したタイトルがない、またはHDDに保存したCD情報がないため。	CD情報インジケータが表示されるまでお待ちください。
受信した新譜情報がありません	FM de TITLE IIで受信した新譜情報がないため、またはHDDに保存した新譜情報がないため。	新譜情報受信メッセージが表示されるまでお待ちください。
ジャケット写真を表示できませんでした	ジャケット写真を表示する有効期限が切れているため。	有効期限の切れたジャケット写真は表示することができません。
	受信した新譜情報に不備があるため。	受信した新譜情報に不備がある場合、ジャケット写真を表示できません。ご了承ください。
更新するデータベースはありません	受信したCDタイトルや新譜情報が1つも存在しないときに、 タイトル更新 や 更新 にタッチしたため。	FM多重チューナー設定が「CD情報」であることを確認してください。また、受信できるまでお待ちください。
異常検知のため書き込みを中止します	タイトル更新、または更新作業が何らかの要因で異常終了したため。	再度タイトル更新、または更新操作を行ってください。
録音禁止されているため、録音をキャンセルします	デジタル録音が禁止されているCDを録音しようとしたため。	REC/F-CAMERA を1秒以上押して録音してください。アナログ録音方式で録音します。
プレイリストが一杯なので、プレイリストを削除してから録音開始して下さい	MUSIC JUKE内のプレイリスト数が一杯になり、これ以上、自動でプレイリストを作成できないため。	プレイリストを削除してから、録音を開始してください。(162ページ参照)
トラックが一杯なので、トラックを削除してから録音開始して下さい	MUSIC JUKE内のトラック数が一杯になり、これ以上、音楽を録音できないため。	トラックを削除してから、録音を開始してください。(166ページ参照)
プレイリストが一杯です	MUSIC JUKE内のプレイリスト数が一杯になり、これ以上、新規でプレイリストを作成できないため。	プレイリストを削除してから、新規でプレイリストを作成してください。(152、162ページ参照)
トラックが一杯です	プレイリスト内のトラック数が一杯になり、これ以上、トラックを追加できないため。	トラックを削除してから、トラックを追加してください。(166ページ参照)
録音中は、編集モードへ移行できません	録音中に、編集作業を行おうとしたため。	録音を中止してから編集作業を行ってください。(142、143、144ページ参照)
異常検知でMusic JUKE停止中です	何かしらの原因で異常を検知したため。	エンジンをOFF (ACCをOFF) にしてください。
異常発生により、録音を停止します	何かしらの原因で異常を検知したため。	オーディオをOFFにしてください。

メッセージ	原因	処置
Music JUKE準備中 【注】準備中は電源を落とさないで下さい。	MUSIC JUKEモードに切り替えたとき、初期化を行っているため。	しばらく待ち、メッセージが消えてからお使いください。
録音準備中 【注】準備中は電源を落とさないで下さい。また、メディアを抜かないで下さい。	録音中、車のエンジンをOFF (ACC OFF) にし、再度車のエンジンをON (ACC ON) にしたため。	しばらく待ち、メッセージが消えてからお使いください。
高温のため、録音を停止します ※ 1	HDD内の温度が異常に高いため。	温度が下がるまで、しばらくそのままお待ちください。
低温のため、録音を停止します ※ 1	HDD内の温度が異常に低いため。	温度が上がるまで、しばらくそのままお待ちください。
データ更新中 【注】更新中は電源を落とさないで下さい。また、メディアを抜かないで下さい。	データ更新中に電源を落としたり、メディアを抜くと、データが破損する恐れがあるため。	しばらく待ち、メッセージが消えてからお使いください。
データ保存中 【注】保存中は電源を落とさないで下さい。また、メディアを抜かないで下さい。	データ保存中に電源を落としたり、メディアを抜くと、データが破損する恐れがあるため。	しばらく待ち、メッセージが消えてからお使いください。
データ消去中 【注】消去中は電源を落とさないで下さい。また、メディアを抜かないで下さい。	データ消去中に電源を落としたり、メディアを抜くと、データが破損する恐れがあるため。	しばらく待ち、メッセージが消えてからお使いください。
画像編集のため、オーディオOFF します	MEMORY STICKモード、またはMUSIC JUKEモードのときに、HDDに画像データを保存しようとしたため。	オーディオモードを切り替える、またはオーディオをOFFにしてから画像データを保存してください。
画像データが読めません ディスクが正しいかご確認下さい	壁紙の記録されていないディスクが入っている、または何かしらの原因でディスクが読めないため。	画像データを確認してください。(76ページ参照)
画像ファイルを表示できません	画像の容量が大きすぎるため。	1.5MB以下の画像ファイルとしてください。(76ページ参照)
	壁紙の画像データのファイル形式が違っているため。	画像データを確認してください。(76ページ参照)
画像ファイルの保存に失敗しました	何かしらの原因で、HDDに画像データが保存できなかったため。	画像データを確認してからHDDへ保存してください。(76ページ参照)

※ 1 この状態のときは、しばらくお待ちください。デッキ内部の温度が常温に復帰しますと、表示が消えて再生を再開します。長時間経過しても表示が消えないときは販売店にご相談ください。

知っておいていただきたいこと

メッセージ	原因	処置
画像ファイルの消去に失敗しました	何かしらの原因で、HDDから画像データが消去できなかったため。	再度消去してください。消去できない場合は、販売店に相談してください。
すでにデータベースが更新されているため、更新することができません	すでにバージョンアップが完了しているデータベースをもう一度バージョンアップしようとしたため。	すでにバージョンアップされているデータベースは、同じバージョンのデータでは更新できません。
データ更新失敗しました	何かしらの原因でデータベースの更新に失敗したため。	再度更新してください。更新できない場合は、販売店に相談してください。
高温のためHDD停止中です ※ 1	HDD内の温度が異常に高いため。	温度が下がるまで、しばらくそのままお待ちください。
低温のためHDD停止中です ※ 1	HDD内の温度が異常に低いため。	温度が上がるまで、しばらくそのままお待ちください。
ディスクが入っていません	再生可能なディスクがスロットに入っていないため。	再生可能なディスクを入れてください。
異常検知でDVD 停止中です ※ 2	何らかの原因でDVD プレーヤーが動かないため。	イジェクト操作を行ってください。
温度異常のためDVD 停止中です ※ 1	DVD プレーヤーの温度が異常に高いため。	温度が下がるまで、しばらくそのままお待ちください。
このDVD は演奏できません	対応していないDVD を入れているため。	対応しているDVD を入れてください。(41、177 ページ参照)
このDVDはリージョンが違うので再生できません	対応していないリージョンコードのDVDを入れているため。	対応しているリージョンコードのDVDを入れてください。(177 ページ参照)
受け付けないコードです	DVD に対応していない言語コードを入力したため。	DVD に対応している言語コードを確認してください。
コード番号が正しくありません	暗証番号が正しく入力されなかったため。	正しい暗証番号を入力してください。
視聴制限がかかっており再生できません	視聴制限がかかっているため。	視聴制限の設定を変更して再生してください。

※ 1 この状態のときは、しばらくお待ちください。デッキ内部の温度が常温に復帰しますと、表示が消えて再生を再開します。長時間経過しても表示が消えないときは販売店にご相談ください。

※ 2 イジェクト操作をしても動作しないときは、販売店にご相談ください。

故障とお考えになる前に

ちょっとした操作のちがいで故障と間違えることがありますので、以下の表にもとづき、まず、確認してください。

処置をしても直らないときは、販売店で点検をお受けください。

症 状	考えられること	処置
低温時に電源をONにした場合、しばらく画面が暗い	液晶の特性によるものです。	故障ではありません。しばらくそのままお待ちください。
電源をONにした後、しばらく画面にムラがある	液晶のバックライトの特性によるものです。	故障ではありません。しばらくすると安定します。
音が出ない	音量の調整不良。	音量スイッチを押して確認してください。
片側（左右もしくは前後）のスピーカーだけ音が出る	スピーカーコードがはずれている。	スピーカーコードの接続を確認してください。
	音量の調整不良。	左右音量調整をして確認してください。
音質調整をしても音質が変化しない	調整した音質が放送、ディスクに含まれていない。	放送、ディスクを変更して確認してください。
CD・MD・DVDが入らない	電源が入っていない。	車のキーを「ACC」または「ON」の位置にしてください。
	すでに4枚入っていて5枚目を入れようとしている。	すでに入っているCD・DVDをイジェクトしてから、お好みのCD・DVDを入れてください。
CD・MD・DVDの再生ができない	結露している。	しばらく放置してから使用してください。（41ページ参照）
	CD・MD・DVDに大きなキズやソリがある。	他のCD・MD・DVDを入れてください。
	CD・MD・DVDがひどく汚れている。	クリーニングしてください。（42ページ参照）
	CD・MD・DVDが裏返しになっている。	CD・MD・DVDを正しい向きで挿入してください。
	対応していないCD・MD・DVDが挿入されている。	対応しているCD・MD・DVDを挿入してください。（41、177ページ参照）
	自動再生されないDVD ディスクが挿入されている。	DVD ディスクに収録されているメニューを操作してください。（183ページ参照）
MEMORY STICKの再生ができない	対応していないMEMORY STICKが挿入されている。	対応しているMEMORY STICKを挿入してください。（45ページ参照）
画面に MD CHANGER が表示されない	MDチェンジャーの接続が不完全。	MDチェンジャーとの接続を確認してください。

知っておいていただきたいこと

症 状	考えられること	処置
画面に CD CHANGER 、 CD CHANGER2 が表示されない	CDチェンジャーの接続が不完全。	CDチェンジャーとの接続を確認してください。
CDを再生しても、自動で録音されない	デジタル録音モードが“セレクト”に設定されている。	デジタル録音モードを“オート”に設定してください。(139ページ参照)
	MP3を再生している。	MP3は録音できません。
音声は出るが、映像が出ない	画面消しボタンで画面を消したとき。	AV を押してください。(89ページ参照)
音声は出るが、TV映像が出ない(停車中)	パーキングブレーキを引いていない。	パーキングブレーキを引いてください。
映像も音も出ない	車の電源スイッチが入っていない。	車のキーを「ACC」または「ON」の位置にしてください。
	接続コードの接続が不完全。	各接続コードの接続を確認してください。
TVの映像または音が出ない	VTR入力になっている。	TV にタッチして、放送局を選択してください。
ディスプレイに光る点がある	液晶パネルは99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものが生じることがあります。	故障ではありませんので、そのままご使用ください。
壁紙が表示されない	取り込む画像のファイル形式は適切ですか。	壁紙に使用できるファイル形式を確認してください。(76ページ参照)
オーディオ画面が乱れる、ノイズが入る	電氣的なノイズを発生する電装品を本機のそばで使用していませんか。 高電圧を発生させて作動するもの(例) マイナスイオン発生器 高電波を発生するもの(例) 携帯電話、無線機	本機からできるだけ遠ざけてご使用ください。 遠ざけても影響が出る場合は、ご使用をお控えください。
ポータブルオーディオの再生音がスピーカーから出力されない	ポータブルオーディオの電源が入っていない。	ポータブルオーディオの電源を入れてください。
	ポータブルオーディオが再生されていない。	ポータブルオーディオを再生してください。

用語説明

スーパーオーディオCD (SACD)

原音のアナログ波形に極めて近い形で音をデジタル記録するDSD（Direct Stream Digital）方式を採用した高音質オーディオディスクの規格です。スーパーオーディオCDには以下の種類があります。

●シングルレイヤーディスク

HD層※が1層のみのディスク

●デュアルレイヤーディスク

HD層※が2層のみのディスク

●ハイブリッドレイヤーディスク

HD層※とCD層※合わさった2層のディスク

※HD層：スーパーオーディオCDの高密度信号層

CD層：既存のCDプレーヤーで読み取り可能な層

CD-EXTRA

音楽用の音楽データトラックとパソコン用のPCデータトラックを1枚のメディアの中にマルチセッションで書き込んだものです。この場合、第1セッションには音楽データトラックを記録し、第2セッション以降にPCデータトラックを記録するため、音楽CDプレーヤーは第2セッション以降のPCデータトラックを再生することがなくなります。

Mixed Mode CD

音楽用の音楽データトラックとパソコン用のPCデータトラックを1枚のメディアの中にシングルセッションで書き込んだものです。この場合、第1トラックにはPCデータトラックを記録し、第2トラック以降に音楽データトラックを記録するため、音楽CDプレーヤーは第1トラックのPCデータを再生してしまい、大きなノイズが出力されてしまいます。これは音楽CDプレーヤーがマルチセッションに対応しているため、マルチセッションのCDを再生すると第1セッションしか認識せず、これが再生されてしまうためです。

MP3

MP3はMPEG Audio LayerⅢの略で、MPEG Audio Layer3は音声圧縮技術に関する標準フォーマットです。MP3は人間の聴きとれない音声、不可聴帯域を圧縮するので、元のファイルを約1／10のサイズにすることができます。

用語説明

ID3 タグ MP3 ファイルには、ID3 タグと呼ばれる付属文字情報を入力する領域が確保されていて、曲のタイトル、アーティスト名などを保存できます。ID3 タグに対応したプレイヤーで ID3 タグ情報の表示・編集が可能です。

エンコーダ WAVE ファイルから MP3 ファイルへ変換（圧縮）するためのソフトウェアのことです。

**ATRAC3
(アトラックスリー)** 「Adaptive Transform Acoustic Coding3」の略で、高音質、高圧縮を両立させた圧縮技術です。元のファイルを約 1/10 のサイズに圧縮できるので、1 枚の CD に複数の音楽を録音することができます。

“メモリースティック” 小型、軽量の IC 記録メディアです。“メモリースティック”対応機器で画像や音楽などのデータを記録することができ、1 枚の“メモリースティック”に異なる種類のデータを混在して記録することができます。

“マジックゲートメモリースティック” 著作権保護技術“Magic Gate（マジックゲート）”を搭載した“メモリースティック”の名称で、音楽など、著作権保護技術が必要なデータの記録・再生を行うための IC 記録メディアです。対応機器とメディアの間で、お互いが、著作権保護に対応しているかどうかの判断を行い、対応していると認証された機器のみで再生することができます。

**SCMS
(シリアルコピー
マネジメントシステム)** デジタル録音は、音質の劣化がとても少ないという特徴があり、著作権保護の観点から、デジタル信号でコピーした音源をさらにデジタル信号で録音（コピー）することはデジタル録音機器によって規制されています。これが SCMS（シリアルコピーマネジメントシステム）です。

gracenote CDDB

CDDBはGracenoteの登録商標です。
Gracenote ロゴ及びロゴタイプ、
Gracenote CDDBロゴ及びロゴタイプ、ならび
に"Powered by Gracenote CDDB"ロゴは、
Gracenoteの商標です。音楽認識サービスと
MRSはGracenoteのサービスマークです。
音楽認識技術及び関連データは、Gracenote 及
びthe Gracenote CDDB Music Service によ
り提供されています。Gracenoteは音楽認識技術
及び関連コンテンツ配信分野での業界標準です。

より詳しい情報は、www.gracenote.comをご覧ください。

**コピーコントロールCD
レーベルゲートCD**

パソコンなどで音楽データを読み取り、データ化、
保存ができないように処理してあるCDのことです。

コピーコントロールCD、レーベルゲートCDに
は下記のマークが付与されています。

ご使用になる前に、必ずパッケージなどに同梱
されている説明書をお読みください。

**セッション**

CD-R、CD-RWでは、書き込みをする度にデータの
前後にリードイン、リードアウトという領域が付
加されます。このリードイン、データ、リードア
ウトの固まりを“セッション”と言います。1枚の
CD-R/RWに1つのセッションが書き込まれている
ものを「シングルセッション」、1枚のCD-R/RW
に追記によって複数のセッションが書き込まれて
いるものを「マルチセッション」と言います。

Gracernote CDDBのご利用について

この製品を使用する際には、以下の条項に同意しなければなりません。

この製品は米国カリフォルニア州、バークレー市の Gracernote ("Gracernote") からの技術とデータが含まれています。この製品は Gracernote の技術 ("Gracernote Embedded Software") により、ディスク識別を可能とし、また名前、アーティスト、トラック、タイトルなどを含む音楽に関する情報 ("Gracernote Data") を得ることも可能です。この技術は Gracernote Database ("Gracernote Database") に実装されています。

- Gracernote Data、Gracernote Database、Gracernote Embedded Softwareを商用ではなく、個人の使用のみに使うことに同意すること。
- 標準エンドユーザー機能及びこの製品の機能によってのみ、Gracernote Dataにアクセスすることに同意すること。
- 第三者に、Gracernote Embedded SoftwareまたはGracernote Dataの譲渡、コピー、転送をしないことに同意すること。
- この文章中で明白に許可されたこと以外でのGracernote Data、Gracernote DatabaseやGracernote Embedded Softwareの使用あるいは応用をしないことに同意すること。
- これらの制約に違反した場合、あなたの Gracernote Data、Gracernote Database、Gracernote Embedded Software を使用する非独占的ライセンスの契約を解除します。解除された場合、Gracernote Data、Gracernote Databaseの全ての使用をやめることに同意すること。
- Gracernote は Gracernote Data、Gracernote Database や Gracernote Embedded Softwareの所有権を含むすべての権利を保有しています。
- Gracernoteはこの同意のもとで、Gracernoteの名において、直接あなたに対する権利を執行することができます。

Gracernote Embedded SoftwareやGracernote Dataの各項目はあなたに現状のままで使用許可を与えます。Gracernote は、すべての Gracernote Data の正確性に関する、明示或いは黙示、真実の表明或いは保証は、一切致しません。Gracernote は Gracernote が明らかに問題であると判断した際、または更新が必要な際には、データカテゴリーを変更したり、データを消去することができます。

Gracernote Embedded Softwareが、エラーフリーであるとか、Gracernote Embedded Softwareの機能が断絶しないものであるという保証は致しません。

Gracernote は新しく拡張された或いは追加されるいかなるデータタイプも提供する義務はありません。或いはまた、将来 Gracernote が提供するかもしれないカテゴリーについても、あなたに提供する義務はありません。

Gracernoteは、商品性に関する黙示の保証、特定目的への適合性及び権利侵害の不存在を含む全ての明示または黙示の保証をしません。Gracernoteは、Gracernote ComponentまたはいかなるGracernote Serverの利用により生じた結果について保証しません。

Gracernote はいかなる場合でも結果的もしくは付随的損害または逸失利益もしくは逸失収入に対して責任を負いません。

FM de TITLE サービス放送局について

FM de TITLE が受信できる放送局（2004年9月現在）

放送局名	愛称	放送局名	愛称
FM北海道	air-G	FM滋賀	E-Radio
FM青森	AFB	fm osaka	EASY851
FM岩手	FMI	Kiss-FM KOBE	Kiss-FM Kobe
FM秋田	Co-Much FM	FM山陰	V-air
FM山形	BOY-FM	FM岡山	—
FM仙台	Date-FM	広島FM放送	—
ふくしまFM	—	FM山口	FMY
FM栃木	レディオ・ベリー	FM香川	—
FMぐんま	—	FM徳島	Passion Wave
TOKYO FM	TOKYO-FM・TFM	FM高知	Hi-Six
K-MIX	K-MIX	FM愛媛	—
FM AICHI	FMA	FM福岡	BEAT STATION
FM三重	—	FM佐賀	—
岐阜FM	レディオ エイティ	FM長崎	SMILE-FM
FM新潟	—	FM中九州	FMK
FM長野	—	FM大分	Air radio FM88
FMとやま	—	FM宮崎	JOY-FM
FM石川	HelloFive	FM鹿児島	μFM
FM福井	—	FM沖縄	—

索引

五十音順

ア

エリアスイッチ	97, 171
音質の調整	54
音質補正の設定（ハーモナイザー）	63
音声多重放送	172
音量バランス	62

カ

画質調整	90
画像データを書き換える	74, 83
画像データを保存する	79
画面の調整	88
画面モード切り替え	93

サ

主音量の調整	51
--------------	----

タ

データベースについて	123
トラックの編集	163

ハ

背景画（壁紙）	73
昼画表示	89
プレイモード	122
プレイリストの編集	152
ポータブルオーディオ機器の操作	196

マ

マルチアングルマーク	191
マルチチャンネルビュー	170
名称入力	155
“メモリースティック” プレーヤーの 使い方	113

ヤ

夜画表示	89
------------	----

ラ

ラジオの使い方	95
録音方式の設定	139

アルファベット

A

AREA.P 97, 171
AUX 196

C

CD プレーヤーの使い方 98
CD チェンジャーの使い方 117

D

DISC RAND 120, 118
DISC RPT 120, 118
DISC SCAN 120, 118
DSP（音場）の設定 57
DVD ビデオの特長 176
DVD プレーヤーの使い方 180

E

EQ（イコライザ）の調整 58

H

HOME 104

M

MP3/WMA について 106
MP3/WMA プレーヤーの使い方 102
MUSIC JUKE の使い方 145
MUSIC JUKE への録音 137

P

POS 61

R

RAND 99, 101, 105, 114, 118,
120, 151
RPT 99, 101, 104, 114, 118,
120, 150

S

SCAN 99, 101, 104, 114, 118,
120, 150

T

TV 設定画面 171
TV を見る 168

V

VTR の使い方 195


MEMO

MEMO

MEMO

商品のアフターサービスに関するお問い合わせは、お買い求めの販売店またはお客様相談窓口までお願い致します。

富士通テン株式会社「お客様相談窓口」

 0120-022210

受付時間 午前10:00～12:00、午後1:00～5:00

(土・日・祝日などを除く)

富士通テン株式会社

〒652-8510 神戸市兵庫区御所通1丁目2番28号

電話 神戸 (078) 671-5081



この説明書の印刷には、植物性大豆油インキを使用しています。

この説明書は、再生紙を使用しています。

©富士通テン株式会社 2006

090002-2973A700
0607C (N)