

iPod接続適合表

- : iPod接続対応機種です。AVN本体「iPod」モードで、曲選択/設定等の操作可能です。
 接続には別売の配線が必要です。別売配線をご利用可能なiPod機種を必ず「iPod機種別適合表」でご確認ください。
 iPodの機種によっては、別売配線をご利用いただいても接続できない場合があります。
- △: iPod接続は可能ですが、VTRモードを利用した入力となります。AVN本体画面でiPodの操作は出来ません。
 AVN接続には別売配線が必要な場合があります。
 iPod出力端子をVTR変換する為の配線が必要となりますので市販の変換コードをご用意ください。
- ×: iPodを接続は出来ません。

型番	接続可否	必要配線	備考	
2010年モデル	AVN7500S	○	IPC110	接続可能なiPodを必ずご確認ください。 iPod機種別適合はこちらをクリックしてください
	AVN7500	○	IPC110	
	AVN7300	○	IPC110	
	AVN770HD	○	IPC109	
	AVN660HD	○	IPC109	
	AVN770HDmk II	○	IPC109	
	AVN660HDmk II	○	IPC109	
	AVN550HD	○	IPC107又はIPC107 Mk II	
	AVN110M	○	USB109、IPC110	
	AVN1100	○	USB109、IPC110	
	UCNV1100	○	USB109、IPC110	
	AVN339Mmk II	○	IPC109	
EP001	×	×	×	
2009年モデル	AVN978HDTVmkII	○	IPC107又はIPC107 Mk II	接続可能なiPodを必ずご確認ください。 iPod機種別適合はこちらをクリックしてください
	AVN078HDmkII	○	IPC107又はIPC107 Mk II	
	AVN779HD	○	IPC109	
	AVN669HD	○	IPC109	
	AVN339M	○	IPC109	
	AVN119M	○	IPC108	
	AVN1000	○	IPC108	
	AVN3000	○	IPC109	
	UCNV1000	○	IPC108	
2008年モデル	AVN978HDTV	○	IPC107又はIPC107 Mk II	接続可能なiPodを必ずご確認ください。 iPod機種別適合はこちらをクリックしてください
	AVN078HD	○	IPC107又はIPC107 Mk II	
	AVN778HD	○	IPC107又はIPC107 Mk II	
	AVN668HD	○	IPC107又はIPC107 Mk II	
	AVN558HD	○	IPC107又はIPC107 Mk II	
	AVN118M	○	IPC108	
2007年モデル	UCNV1000	○	IPC108	接続可能なiPodを必ずご確認ください。 iPod機種別適合はこちらをクリックしてください
	AVN887HD	○	IPC107又はIPC107 Mk II	
	AVN777HD	○	IPC107又はIPC107 Mk II	
	AVN757HDTV	○	IPC107又はIPC107 Mk II	
	AVN687HD	○	IPC107又はIPC107 Mk II	
	AVN557HD	○	IPC107又はIPC107 Mk II	
2006年モデル	AVN8806HD	△	KW-1275A	VTR入力となります。 AVNで曲選択、設定等の操作は出来ません。
	AVN7706HD	△	KW-1275A	VTR入力となります。 AVNで曲選択、設定等の操作は出来ません。
	AVN076HD	△	—	VTR入力となります。 AVNで曲選択、設定等の操作は出来ません。
	AVN7406HD	△	—	VTR入力となります。 AVNで曲選択、設定等の操作は出来ません。
	AVN6806HD	△	KW-1275A	VTR入力となります。 AVNで曲選択、設定等の操作は出来ません。
	AVN6806HD	△	KW-1275A	VTR入力となります。 AVNで曲選択、設定等の操作は出来ません。
	AVN4406D	△	KW-1275A	VTR入力となります。 AVNで曲選択、設定等の操作は出来ません。
	AVN1106D	×	×	×
	AVN1106Dmk II	△	KW-1275A	VTR入力となります。 AVNで曲選択、設定等の操作は出来ません。
2005年モデル	AVN8805HD	△	KW-1275A	VTR入力となります。 AVNで曲選択、設定等の操作は出来ません。
	AVN7905HD	△	KW-1275A	VTR入力となります。 AVNで曲選択、設定等の操作は出来ません。
	AVN7705HD	△	KW-1275A	VTR入力となります。 AVNで曲選択、設定等の操作は出来ません。
	AVN075HD	△	—	VTR入力となります。 AVNで曲選択、設定等の操作は出来ません。
	AVN6805HD	△	KW-1275A	VTR入力となります。 AVNで曲選択、設定等の操作は出来ません。
	AVN5505D	△	KW-1275A	VTR入力となります。 AVNで曲選択、設定等の操作は出来ません。
	AVN4405D	△	KW-1275A	VTR入力となります。 AVNで曲選択、設定等の操作は出来ません。
	AVN2205D	△	KW-1275A	VTR入力となります。 AVNで曲選択、設定等の操作は出来ません。
2004年モデル	AVN9904HD	△	KW-1275A	VTR入力となります。 AVNで曲選択、設定等の操作は出来ません。
	AVN8804HD	△	KW-1275A	VTR入力となります。 AVNで曲選択、設定等の操作は出来ません。
	AVN6804HD	△	KW-1275A	VTR入力となります。 AVNで曲選択、設定等の操作は出来ません。
	AVN5504D	△	KW-1275A	VTR入力となります。 AVNで曲選択、設定等の操作は出来ません。
	AVN4404D	△	KW-1275A	VTR入力となります。 AVNで曲選択、設定等の操作は出来ません。
	AVN2204D	△	KW-1275A	VTR入力となります。 AVNで曲選択、設定等の操作は出来ません。

iPod接続適合表

○: iPod接続対応機種です。AVN本体「iPod」モードで、曲選択/設定等の操作可能です。
 接続には別売の配線が必要です。別売配線をご利用可能なiPod機種を必ず「iPod機種別適合表」でご確認ください。
 iPodの機種によっては、別売配線をご利用いただいても接続できない場合があります。

△: iPod接続は可能ですが、VTRモードを利用した入力となります。AVN本体画面でiPodの操作は出来ません。
 AVN接続には別売配線が必要な場合があります。
 iPod側出力端子をVTR変換する為の配線が必要となりますので市販の変換コードをご用意ください。

×: iPodを接続は出来ません。

	型番	接続可否	必要配線	備考
2003年モデル	AVN9903HD	△	KW-1275A	VTR入力となります。 AVNで曲選択、設定等の操作は出来ません。
	AVN9903HD Bk	△	KW-1275A	VTR入力となります。 AVNで曲選択、設定等の操作は出来ません。
	AVN8803HD	△	KW-1275A	VTR入力となります。 AVNで曲選択、設定等の操作は出来ません。
	AVN7703D	△	KW-1275A	VTR入力となります。 AVNで曲選択、設定等の操作は出来ません。
	AVN5503D	△	KW-1275A	VTR入力となります。 AVNで曲選択、設定等の操作は出来ません。
	AVN4403D	△	KW-1275A	VTR入力となります。 AVNで曲選択、設定等の操作は出来ません。
	AVN3303D	△	KW-1275A	VTR入力となります。 AVNで曲選択、設定等の操作は出来ません。
	AVN2203D	△	KW-1275A	VTR入力となります。 AVNで曲選択、設定等の操作は出来ません。
2002年モデル	AVN9902HD	△	KW-1275A	VTR入力となります。 AVNで曲選択、設定等の操作は出来ません。
	AVN8802D	△	KW-1275A	VTR入力となります。 AVNで曲選択、設定等の操作は出来ません。
	AVN7702D	△	KW-1275A	VTR入力となります。 AVNで曲選択、設定等の操作は出来ません。
	AVN5502D	△	KW-1275A	VTR入力となります。 AVNで曲選択、設定等の操作は出来ません。
	AVN4402D	△	KW-1275A	VTR入力となります。 AVNで曲選択、設定等の操作は出来ません。
	AVN3302D	△	KW-1275A	VTR入力となります。 AVNで曲選択、設定等の操作は出来ません。
	AVN5502C	×	×	×
2001年モデル	AVN7701D	△	KW-1275A	VTR入力となります。 AVNで曲選択、設定等の操作は出来ません。
	AVN5501D	△	KW-1275A	VTR入力となります。 AVNで曲選択、設定等の操作は出来ません。
	AVN5501DWide	△	KW-1275A	VTR入力となります。 AVNで曲選択、設定等の操作は出来ません。
	AVN5501DV	△	KW-1275A	VTR入力となります。 AVNで曲選択、設定等の操作は出来ません。
	AVN3301D	△	KW-1275A	VTR入力となります。 AVNで曲選択、設定等の操作は出来ません。