

iPhone/iPod適合表

※表中にないモデルやOSバージョン、および「—」は適合検証を行っておりません

【2019/11/18 現在】

■SDナビゲーション

対応機種：SZK-SZ15iD/SZK-SZ15iW/SBR-Z15i

別売 iPhone/iPod 接続コード	iPod							iPod shuffle	iPod mini	iPod nano							iPod touch								
	第1世代 第2世代	第3世代	第4世代	第4世代 (カラ-DISP)	第5世代 (ビデオ)	classic (~2008年)	classic (2009年)			第1世代	第2世代	第3世代 (ビデオ)	第4世代 (ビデオ)	第5世代 (ビデオカメラ)	第6世代	第7世代	第1世代 (2007年)	第2世代 (2008年)	第3世代 (2009年)	第4世代 (2010年)	第5世代 (2012年)	第6世代 (2015年)		第7世代 (2019年)	
	—	—	—	—	1.3	—	2.0.4	—	—	1.3.1	1.1.3	1.1.3	1.0.4	1.0.2	1.2.0	1.0.3	3.1.3	4.2.1	5.1.1	6.1.6	9.0.x	10.0.x	12.1	13.1.3	
	5GB 10GB 20GB	10GB 15GB 20GB 30GB 40GB	20GB 40GB	40GB 60GB	30GB 60GB 80GB	80GB 120GB 160GB	160GB	512MB 1GB 2GB 4GB	4GB 6GB	1GB 2GB 4GB	2GB 4GB 8GB	4GB 8GB	8GB 16GB	8GB 16GB	8GB 16GB	16GB	8GB 16GB	8GB 16GB 32GB	32GB 64GB	8GB 16GB 32GB 64GB	16GB 32GB 64GB	16GB 32GB 64GB 128GB		32GB 128GB 256GB	
同梱USBケーブル+ スズキ:99000-79AP3 スバル:H0043K5900	—	—	—	—	○ ※1 ※11	—	○ ※11	—	—	○ ※1 ※11	○ ※1 ※11	○ ※11	○ ※11	○ ※11	○ ※6 ※6 ※7 ※11	○ ※1 ※12	○ ※6 ※6 ※7 ※11	○ ※4 ※6 ※7 ※11	○ ※6 ※7 ※11	○ ※6 ※7 ※11	○ ※1 ※12	○ ※1 ※12	○ ※1 ※12	○ ※1 ※12	○ ※1 ※12

別売 iPhone/iPod 接続コード	iPhone																								
	4s	5	5c	5s	6	6 Plus	6s	6s Plus	SE	7	7 Plus	8	8 Plus	X		Xs		Xs Max		XR		11	11 Pro	11 Pro Max	
	9.0.x	10.0.x	10.0.x	10.0.x	10.0.x	10.0.x	13.1.3	13.1.3	13.1.3	13.1.3	13.1.3	13.1.3	13.1.3	13.1.3	12.1	13.1.3	12.1	13.1.3	12.1	13.1.3	12.1	13.1.3	13.1.3	13.1.3	13.1.3
	8GB 16GB 32GB 64GB	16GB 32GB 64GB	16GB 32GB 64GB	16GB 32GB 64GB	16GB 64GB 128GB	16GB 64GB 128GB	16GB 64GB 128GB	16GB 64GB 128GB	16GB 64GB	32GB 128GB 256GB	32GB 128GB 256GB	64GB 256GB	64GB 256GB	64GB 256GB		64GB 256GB 512GB		64GB 256GB 512GB		64GB 128GB 256GB		64GB 128GB 256GB	64GB 256GB 512GB	64GB 256GB 512GB	
同梱USBケーブル+ スズキ:99000-79AP3 スバル:H0043K5900	○ ※4	○ ※1 ※12	○ ※1 ※12	○ ※1 ※12	○ ※1 ※12	○ ※1 ※12	○ ※1 ※12	○ ※1 ※12	○ ※1 ※12	○ ※1 ※12	○ ※1 ※12	○ ※1 ※12	○ ※1 ※12	○ ※1 ※12	○ ※1 ※12	○ ※1 ※12	○ ※1 ※12	○ ※1 ※12	○ ※1 ※12	○ ※1 ※12	○ ※1 ※12	○ ※1 ※12	○ ※1 ※12	○ ※1 ※12	○ ※1 ※12

- ※1 VIDEO再生には対応していません。
- ※2 音楽再生はできますが、古いiPodのソフトウェアバージョンをお使いの場合プレイリスト表示ができないことがあります。
- ※3 iPod nano第5世代で撮影したビデオ動画は、iPodの「ビデオ」に保存されますがナビゲーションで再生することはできません。
- ※4 iPod/iPhone側の電源を入れた状態および、ACC-ONした状態で接続してください。
- ※5 iPod/iPhone接続してから認識されるまで時間がかかる(15~20秒)場合があります。
- ※6 iPod/iPhoneでアルバムシャッフル設定中に接続しないでください。
- ※7 リピート再生時にFAST UP動作をすると、再生が停止する場合があります。
- ※8 ハンズフリー(Bluetooth)接続の終話後に音楽が出なくなる場合があります。現象発生時はMUSICメニューから曲選択をお試しください。
- ※9 iPhoneを接続しハンズフリー(Bluetooth接続)の状態ではAVNの電源をOFF/ONすると音楽が出なくなる場合があります。現象発生時はiPhoneの抜き差しをお試しください。
- ※10 iPhone接続しハンズフリー(Bluetooth接続)の状態では着信時に、着信拒否・応答保留をすると音楽が出なくなる場合があります。現象発生時はAUDIOソースをiPod以外に変更してください。
- ※11 RPT操作時、曲終了後ロックする場合があります。iPod/iPhoneを本機から外してリセットし、再度接続をお試しください。
- ※12 Apple製の変換アダプタ(Lightning-30ピン)が必要となります。
- ※13 レジューム再生できません。
- ※14 充電には対応していません。

<iPod/iPhoneに関する注意事項>

- この結果は検証に使用したiPodに関する結果です。同型名のiPod全てに結果を保証するものではありません。
- iPod/iPhoneの機種及びソフトウェアバージョンにより、正しく動作しなかったり、反応しない場合があります。
- お車のACCをOFFした後、必ずiPod/iPhoneをはずしてください。iPod/iPhoneの電源がきれず、iPod/iPhoneの電池を消耗することがあります。
- iPod/iPhoneが正しく動作しないときは、iPod/iPhoneを本機から外してリセットし、再度接続してください。
- 使用時にiPod/iPhoneのデータ等が消失した場合でも、その補償については責任を負いかねますのでご了承ください。
- iPod/iPhoneおよびiTunesは、著作権のないマテリアル、または法的に複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製・再生するために使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。
- iPhone、iPod、iPod classic、iPod nano、iPod touchは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- iPhone/iPod内の楽曲再生中に途中で再生が停止したり、アルバムアートワークが表示されなくなる場合があります。
- 再生が停止した時、アルバムアートワークが表示されない時はiPhone/iPodの電源を入れなおす(リセット)をお試しください。
- iPodモードでの再生時にBlueToothオーディオがナビと接続された際、iPod/iPhone側でiPodモードの音を止める場合があります。
- iPod/iPhone本体で撮影したビデオ動画は再生できません。
- iPhoneの電波エリアが「LTE→3G」「3G→LTE」に切替わった場合、接続が切断される場合があります。

