

iPhone/iPod適合表

※表中にないモデルやOSバージョン、および「―」は適合検証を行っておりません

【2023/11/17 現在】

■SDナビゲーション																																	
対応機種:AVN-S7W/AVN-S7/AVN-D7W/AVN-D7/AVN-R7W/AVN-R7/AVN-RB7																																	
別売 iPhone/iPod 接続コード	iPod						iPod shuffle	iPod mini	iPod nano							iPod touch							iPhone										
	第1世代 第2世代	第3世代	第4世代	第4世代 (カラー-DISP)	第5世代 (ビデオ)	classic (～2008年)	classic (2009年)			第1世代	第2世代	第3世代 (ビデオ)	第4世代 (ビデオ)	第5世代 (ビデオカメラ)	第6世代	第7世代	第1世代 (2007年)	第2世代 (2008年)	第3世代 (2009年)	第4世代 (2010年)	第5世代 (2012年)	第6世代 (2015年)	第7世代 (2018年)	4s	5	5c	5s	6	6 Plus	6s	6s Plus	SE	
	—	—	—	—	—	—	2.0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	1.0.3	—	—	—	6.1.6	9.3.5	12.1	15.1	9.3.5	10.x	10.x	10.x	10.x	10.x	10.x	15.1	15.1
USB111+Apple純正 USBケーブル	—	—	—	—	—	—	○ ※1	—	—	—	—	—	—	—	○ ※1	○ ※1	—	—	—	○ ※1 ※4	○ ※1 ※4	○ ※1	○ ※1	○ ※1 ※4	○ ※1 ※4	○ ※1 ※4	○ ※1 ※4	○ ※1 ※4	○ ※1 ※4	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1
接続コードの詳細はこちら																																	

別売 iPhone/iPod 接続コード	iPhone																												
	7	7 Plus	8	8 Plus	X	Xs	Xs Max	XR	11	11 Pro	11 Pro Max	SE 第2世代	12	12 Pro	12 mini	12 Pro Max	13	13 Pro	13 mini	13 Pro Max	SE 第3世代	14	14 Plus	14 Pro	14 Pro Max	15	15 Plus	15 Pro	15 Pro Max
	15.1	15.1	16.1	16.1	16.7	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1
USB111+Apple純正 USBケーブル	 ※1	 ※1	 ※1	 ※1	 ※1	 ※1	 ※1	 ※1	 ※1	 ※1	 ※1 ※15	※1 ※15	※1	※1 ※15	※1 ※15	※1 ※15	※1 ※15	※1 ※15	※1 ※15	※1 ※15	※1 ※15	※1 ※15	※1 ※15	※1 ※15	※1 ※15	※1 ※15	※1 ※15	※1 ※15	※1 ※15
接続コードの詳細はこちら																													

- ※1 VIDEO再生には対応していません。
- ※2 音楽再生はできますが、古いiPodのソフトウェアバージョンをお使いの場合プレイリスト表示ができないことがあります。
- ※3 iPod nano第5世代で撮影したビデオ動画は、iPodの「ビデオ」に保存されますがナビゲーションで再生することはできません。
- ※4 iPod/iPhone側の電源を入れた状態および、ACC-ONした状態で接続してください。
- ※5 iPod/iPhone接続してから認識されるまで時間がかかる(15～20秒)場合があります。
- ※6 iPod/iPhoneでアルバムシャッフル設定中に接続しないでください。
- ※7 リピート再生時にFAST UP動作をすると、再生が停止する場合があります。
- ※8 ハンズフリー(Bluetooth)接続の終了後に音楽が出なくなる場合があります。現象発生時はMUSICメニューから曲選択をお試しください。
- ※9 iPhoneを接続しハンズフリー(Bluetooth接続)の状態ではAVNの電源をOFF/ONすると音楽が出なくなる場合があります。現象発生時はiPhoneの抜差しをお試しください。
- ※10 iPhone接続しハンズフリー(Bluetooth接続)の状態では着信拒否・応答保留をすると音楽が出なくなる場合があります。現象発生時はAUDIOソースをiPod以外に変更してください。
- ※11 RPT操作時、曲終了後ロックする場合があります。iPod/iPhoneを本機から外してリセットし、再度接続をお試しください。
- ※12 Apple製の変換アダプタ(Lightning-30ピン)が必要となります。
- ※13 レジューム再生できません。
- ※14 充電には対応していません。
- ※15 USB111はUSB Type-Aコネクタのため、iPhone同梱のApple純正ケーブル(電源側USB-Cコネクタ)はご使用いただけません。

＜iPod/iPhoneに関する注意事項＞

・この結果は検証に使用したiPodに關しての結果です。同型名のiPod全てに結果を保証するものではありません。

・iPod/iPhoneの機種及びソフトウェアバージョンにより、正しく動作しなかったり、反応しない場合があります。

・お車のACCをOFFした後、必ずiPod/iPhoneをはずしてください。iPod/iPhoneの電源がきれず、iPod/iPhoneのバッテリーを消耗することがあります。

・iPod/iPhoneが正しく動作しないときは、iPod/iPhoneを本機から外してリセットし、再度接続してください。

・使用時にiPod/iPhoneのデータ等が消失した場合でも、その補償については責任を負いかねますのでご了承ください。

・iPod/iPhoneおよびiTunesは、著作権のないマテリアル、または法的に複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製・再生するために使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。

・iPhone、iPod、iPod classic、iPod nano、iPod touchは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

・iPhone/iPod内の楽曲再生中に途中で再生が停止したり、アルバムアートワークが表示されなくなる場合があります。

再生が停止した時、アルバムアートワークが表示されない時はiPhone/iPodの電源を入れなおす(リセット)をお試しください。

・iPodモードでの再生時にBluetoothオーディオがナビと接続された際、iPod/iPhone側でiPodモードの音を止める場合があります。

・iPod/iPhone本体で撮影したビデオ動画は再生できません。

・iPhoneの電波エリアが切替わった場合、接続が切断される場合があります。

