ラッシュ(H18. 1~H28. 4)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報


	型式	タイプ	取付位置	2DIN AVN-LS02			2DINワイド AVN-LS02W			車両 コネクタ
年式										
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H18. 1	J200E J210E	ラジオレス	上段	- ©	トヨタ純正部品	<u>KW−218T</u> 注4, 5	•	不要	KW-218T 注4. 5	<u>TO-01</u>
H28. 4 注1, 2			下段							

- 注記 1.メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 - 2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
 - 3. クラスター開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - ・エスカッション(純正品番:R側:86221-52060、L側:86221-52050)が必要です。
 - なお、取付ける際、エスカッションの加工が必要です。ブラケットと当たる部分をカットしてください。
 - 4. KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
 - ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
 - 5. KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置:純正デッキ取付位置奥





・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。