ジューク(H27. 11~H28. 7)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報


	型式	タイプ	取付位置	2DIN AVN-LS01			2DINワイド AVN-LS01W			車両 コネクタ
年式										
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	1
H27. 11	F15 NF15 YF15	ラジオレス 注6	上段	- ⊚3	不要	<u>KW-318N</u> +	©	不要	<u>KW-318N</u> + <u>KW-1690</u>	<u>NI-01</u>
H28. 7 注1, 2			下段			<u>KW-1690</u> 注4, 5			+ <u>KW-518</u> 注5	

- 注記 1. メーカーオプションのナビ・オーディオ装備車は未調査です。
 - 2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
 - 3. クラスター開口が100×200mmと大きいため、左右に約10mmの隙間ができます。市販のスポンジテープ(厚さ10mm)等を本体の側面に貼り付け、隙間を埋めて取付けてください。
 - 4. KW-318Nは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
 - ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1282を使用してください。
 - なお、KW-1282を使用する場合は、ラジオアンテナ変換コード(KW-1690)は不要です。
 - 5. KW-318Nを使用する場合、IG端子は使用しません。
 - 6. アラウンドビューモニター付ルームミラーの映像をナビモニターに映し出すことはできません。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置:純正デッキ取付位置奥





・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。