

■AVN-LBS01：モデルの見分け方

同梱されている地図データの違いにより、モデルが異なります。

■地図データバージョンの確認方法

以下の1～4の手順で地図データバージョンを確認いただけます。

1. **現在地** を押し、現在地画面を表示。




2. **メニュー** にタッチ。

3. **ナビ設定** にタッチ。

4. **バージョン情報** にタッチ。



<バージョン情報画面>

地図データバージョン				
	見分け方	2023年秋版と記載	2022年秋版と記載	2021年秋版と記載
	取付・取扱説明書 ダウンロードサービス内の 製品名表記	AVN-LBS01(23)	AVN-LBS01(22)	AVN-LBS01(21)
				AVN-LBS01