

AVN-HS01F/DAV-DS01F 取扱説明書

（オーディオ編）

この度はお買い上げいただき、ありがとうございます。
仕様の変更がございますので、こちらの内容を事前にご確認ください。

出力方法を設定する (P37)



番号	内 容
①	出力を OFF にします。
②	出力方法を HDMI 信号にします。
③	出力方法をコンポジット（RCA）にします。

↓ この図表の下に追記致します



ワンポイント

- 出力方法を「VIDEO RCA」としている場合、AVソースとして「HDMI IN」を選択すると、外部機器には「NO DATA」と表示されます。