

AVN-LS03/AVN-LS03W 取扱説明書

正誤表

この度はお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用にあたり、取扱説明書に記載されている内容と異なる箇所がございます。
こちらの内容を事前にご確認ください。

こんなメッセージが表示されたときは (P. 42)

変更前

メッセージ	原因	処置
受信レベルが低下しています。	地上デジタル放送 / ワンセグ放送の受信レベルが低い	デジタルテレビ電波の強い場所に移動してください。
受信可能なチャンネルがありません アンテナ接続を確認してからスキャンをおこなってください。	地上デジタル放送 / ワンセグ放送の電波を受信できていない	アンテナが接続されていることを確認し、地上デジタル放送が受信可能なエリアでチャンネルサーチしてください。
B-CAS カードが挿入されていません。 B-CAS カードを確認してください。	受信モードが「地デジ」で、 B-CAS カードが挿入されていない場合	B-CAS カードを挿入してください。

変更後

メッセージ	原因	処置
受信レベルが低下しています。	地上デジタル放送 / ワンセグ放送の受信レベルが低い	デジタルテレビ電波の強い場所に移動してください。
受信可能なチャンネルがありません。 アンテナ接続を確認してからスキャンを行ってください。	地上デジタル放送 / ワンセグ放送の電波を受信できていない	アンテナが接続されていることを確認し、地上デジタル放送が受信可能なエリアでチャンネルサーチしてください。
B-CAS カードが挿入されていません。	受信モードが「地デジ」で、 B-CAS カードが挿入されていない場合	B-CAS カードを挿入してください。
準備中です ...	地上デジタル放送 / ワンセグ放送の受信準備中	そのまましばらくお待ちください。