

誤記のお詫びと訂正

同梱の取扱説明書において記載内容の一部に誤りが記載されていることが判明いたしました。
ご迷惑おかけいたしますことを深くお詫びいたしますとともに、訂正のご案内を申し上げます。

誤	正
<p>■32ページ「電源を入れる・切る」</p> <p>ワンポイント 本機を再起動するとお客様が設定・登録した内容など、バッテリーを取り外した場合と同じ情報が消去されます。詳細は「バッテリーの交換について」(→448)を参照してください。</p>	<p>本機を再起動すると、エンジンスイッチをACC、またはONした場合と同じ状態となります。</p>
<p>■440ページ「ご参考に」</p> <p>症状 いつまでたっても地図データが更新される気配がない 考えられること ダウンロード中、コピー中、または更新準備中である。 処置 設定・編集画面(ナビ)で地図更新にタッチし、表示された画面で状態を確認してください。(→183)</p>	<p>地図更新状態の確認は本機では対応しておりません。</p>
<p>■記載不備について</p> <p>「地図色切り替えタイミング設定」の操作手順に関する記載がございません。</p>	<p>詳しい操作手順につきましては、次ページをご確認ください。</p>

記載不備

取扱説明書には本機能に関する記載がございません。恐れ入りますが、操作手順は下記をご覧くださいようお願い申し上げます。

地図色切り替えタイミング設定の操作手順

1 **MENU** (画面外)を押す。


2 **設定・編集**

3 **ナビ詳細設定**



4 **地図表示設定**

5 地図色切り替えタイミング設定の**変更する**にタッチ。



6 **時刻連動**・**イルミ連動**・**強制昼画**のいずれかを選択します。

