誤記のお詫びと訂正

同梱の取扱説明書において記載内容の一部に誤りが記載されていることが判明いたしました。ご迷惑おかけいたしますことを深くお詫びいたしますとともに、訂正のご案内を申し上げます。

クイックガイド編

誤	正
■24ページ「文字入力」	
目的地やメモリ地点の検索や、MUSIC JUKEの編集をするときに表示されます。	目的地やメモリ地点の検索の編集をするときに表示されます。