

ピクシス ジョイ(H28. 8~H29. 10)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS01			AVN-LS01W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H28. 8 ~ H29. 10	LA250A LA260A	ラジオレス	上段	◎	トヨタ純正部品	<u>KW-218T</u>	◎	トヨタ純正部品	不要	<u>TO-01</u>
			下段		注3	注5, 6		注4		
		純正ナビ装着用 アップグレード バック装備車	上段	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査
			下段							

- 注記
- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
  - 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
  - オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
    - ナビ・オーディオ取付けキット(オーディオ取付けブラケット)(純正品番:08606-B2010)が必要です。
    - クラスター開口が100×200mmと大きいため、エスカッション(純正品番:R側:86221-52060、L側:86221-52050)が必要です。なお、取付ける際、エスカッションの加工が必要です。ブラケットと当たる部分をカットしてください。
  - オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
    - ナビ・オーディオ取付けキット(オーディオ取付けブラケット)(純正品番:08606-B2010)が必要です。
  - KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
  - KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。
  - アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

