

フレア クロスオーバー(H26. 1~H27. 12)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報



◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H26. 1 ┆ H27. 12  注1, 2, 5	MS31S	ラジオレス	上段  下段	◎3	不要	<u>KW-2350D</u>				MA-04
※センタークラスター開口サイズが異なるため										

- 注記
1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
  2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
  3. 本体に合うネジ穴を使用して取付けた際は、クラスターパネルより約5mm奥に入り込みます。  
また、クラスターパネル開口がDINサイズより少し大きいため、隙間ができます。
  4. KW-2350Dは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。  
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1340を使用してください。
  5. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥



・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。