


トヨタ・車両コネクタ



●車両コネクタはハーネス側(コード側)から見た図です。

TO-01

●本体側コネクタ10P

A	バックアップ電源	+	F	空	
B	ACC電源	+	G	アンテナ用電源	+
C	フロントSP左	+	H	アース	
D	フロントSP右	+	I	フロントSP左	-
E	イルミネーション電源	+	J	フロントSP右	-

※車種やグレードにより配線されていない端子があります。
※車種やグレードによりリアスピーカ用6Pコネクタが装備されていない場合もあります。

●本体側コネクタ6P

ア	リアSP左	+	エ	空	
イ	リアSP右	+	オ	空	
ウ	リアSP左	-	カ	リアSP右	-

TO-02

●本体側コネクタ15P

A	不明	F	イルミネーション電源	+	K	不明
B	不明	G	不明	L	不明	
C	不明	H	不明	M	空	
D	バックアップ電源	+	I	不明	N	空
E	ACC電源	+	J	不明	O	空

●外部アンプコネクタ14P

1	不明	8	不明	
2	不明	9	不明	
3	不明	10	不明	
4	不明	11	不明	
5	ACC電源	+	12	空
6	イルミネーション電源	+	13	空
7	ACC電源	+	14	空

TO-03

●外部アンプコネクタ12P

A	リアSP左	+	G	リアSP右	-
B	リアSP右	+	H	バックアップ電源	+
C	フロントSP左	+	I	アース	
D	フロントSP右	+	J	フロントSP左	-
E	ACC電源	+	K	フロントSP右	-
F	リアSP左	-	L	不明	

※外部アンプはメーター裏に取付けられています。上記のコネクタから電源、スピーカーコード等をギボシ端子に付け替えて本体取付位置まで延長してください。

TO-04

●本体側コネクタ20P

A	不明	F	不明	K	アース	P	不明		
B	不明	G	不明	L	不明	Q	不明		
C	不明	H	不明	M	不明	R	不明		
D	不明	I	イルミネーション電源	+	N	不明	S	不明	
E	不明	J	バックアップ電源	+	O	不明	T	ACC電源	+

※本体側のコネクタ20Pから必要な電源(バックアップ電源、ACC電源、イルミネーション電源等)を取り出してください。

●外部アンプコネクタ16P

ア	バックアップ電源	+	オ	リアSP右	+	ケ	不明	ス	リアSP左	-
イ	不明	カ	フロントSP左	+	コ	ウーファ	-	セ	リアSP右	-
ウ	ウーファ	+	キ	フロントSP右	+	サ	不明	ソ	フロントSP左	-
エ	リアSP左	+	ク	不明	シ	アース	-	タ	フロントSP右	-

※外部アンプは、グローブボックス奥に取付けられています。
※ナビゲーション装備タイプは、外部アンプに接続されている16Pコネクタからスピーカーコードをギボシ端子に付け替えて本体取付位置まで延長してください。
尚、純正ウーファを使用する際は、別途パワーアンプが必要です。

TO-05

●本体側コネクタ20P

A	不明	F	不明	K	アース	P	不明		
B	不明	G	不明	L	不明	Q	不明		
C	不明	H	不明	M	不明	R	不明		
D	不明	I	イルミネーション電源	+	N	不明	S	不明	
E	不明	J	バックアップ電源	+	O	不明	T	ACC電源	+

※本体側のコネクタ20Pから必要な電源(バックアップ電源、ACC電源、イルミネーション電源等)を取り出してください。

●外部アンプコネクタ10P

ア	バックアップ電源	+	カ	不明	
イ	ACC電源	+	キ	不明	
ウ	フロントSP左	+	ク	アース	
エ	フロントSP右	+	ケ	フロントSP左	-
オ	不明	コ	フロントSP右	-	

※H13/8~の外部アンプは、グローブボックス奥に取付けられています。H11/8~H13/8の外部アンプは、助手席側のキックボード奥に取付けられています。
※オーディオ装備タイプは、外部アンプに接続されている10P、6Pコネクタからスピーカーコードをギボシ端子に付け替えて本体取付位置まで延長してください。
尚、スピーカーコード等の配線には、変換コードKW-1128の使用が便利です。純正ウーファを使用する際は、別途パワーアンプが必要です。

トヨタ・車両コネクタ



●車両コネクタはハーネス側(コード側)から見た図です。

TO-06

ABC DEF G

HI JKLM NO

アイ ウエオ

カキクケコサシ

●本体側コネクタ15P

A 不明	F イルミネーション電源 +	K 不明
B 不明	G 不明	L 不明
C 不明	H 不明	M 空
D バックアップ電源 +	I 不明	N 空
E ACC電源 +	J 不明	O アンテナ用電源 +

※ラジオアンテナブラスターを作動させる為、取付ける本体のアンテナ用端子と本体側コネクタの15Pのアンテナ用電源(O)を接続してください。

●外部アンブコネクタ12P

ア リアSP左 +	キ リアSP右 -
イ リアSP右 +	ク バックアップ電源 +
ウ フロントSP左 +	ケ アース
エ フロントSP右 +	コ フロントSP左 -
オ ACC電源 +	サ フロントSP右 -
カ リアSP左 -	シ 空

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

●外部アンブコネクタ14P

1 不明	8 不明
2 不明	9 不明
3 不明	10 不明
4 不明	11 不明
5 ACC電源 +	12 空
6 イルミネーション電源 +	13 空
7 ACC電源 +	14 空

※外部アンブは、スピードメーター裏に取付けられています。
 ※外部アンブ側のコネクタを取外すと本体側コネクタ15Pには通電しません。外部アンブに接続されているコネクタから必要な電源、スピーカコード等をギボシ端子に付け替えて本体取付位置まで延長してください。

TO-07

ABC DEF G

HI JKLM NO

アイ ウエオ カキ

ク ケコサシセ ソタ

●本体側コネクタ15P

A 不明	F 不明	K イルミネーション電源 +
B 不明	G 不明	L 不明
C 不明	H 不明	M 不明
D 不明	I 不明	N 不明
E 不明	J 不明	O 不明

●外部アンブコネクタ16P

ア バックアップ電源 +	ケ 不明
イ 不明	コ ウーファ -
ウ ウーファ +	サ アース
エ リアSP左 +	シ アース
オ リアSP右 +	ス リアSP左 -
カ フロントSP左 +	セ リアSP右 -
キ フロントSP右 +	ソ フロントSP左 -
ク バックアップ電源 +	タ フロントSP右 -

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14

●外部アンブコネクタ14P

1 不明	8 不明
2 不明	9 不明
3 不明	10 イルミネーション電源 +
4 不明	11 不明
5 ACC電源 +	12 不明
6 不明	13 不明
7 不明	14 不明

※外部アンブ側のコネクタを取外すと本体側コネクタ15Pには通電しません。外部アンブに接続されているコネクタから必要な電源、スピーカコード等をギボシ端子に付け替えて本体取付位置まで延長してください。

TO-08

ABC DEF G

HI JKLM NO

アイ ウエオ カキ

ク ケコサシセ ソタ

●本体側コネクタ15P

A 不明	F イルミネーション電源 +	K 不明
B 不明	G 不明	L アース
C 不明	H 不明	M 空
D バックアップ電源 +	I 不明	N アース
E ACC電源 +	J 不明	O アンテナ用電源 +

※ラジオアンテナブラスターを作動させる為、取付ける本体のアンテナ用端子と本体側コネクタの15Pのアンテナ用電源(O)を接続してください。

●外部アンブコネクタ16P

ア バックアップ電源 +	ケ ウーファ -
イ ウーファ +	コ ウーファ -
ウ ウーファ +	サ アース
エ リアSP左 +	シ アース
オ リアSP右 +	ス リアSP左 -
カ フロントSP左 +	セ リアSP右 -
キ フロントSP右 +	ソ フロントSP左 -
ク バックアップ電源 +	タ フロントSP右 -

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14

●外部アンブコネクタ14P

1 不明	8 不明
2 不明	9 不明
3 不明	10 不明
4 不明	11 アース
5 不明	12 不明
6 不明	13 不明
7 不明	14 イルミネーション電源 +

※外部アンブ側のコネクタを取外すと本体側コネクタ15Pには通電しません。外部アンブに接続されているコネクタから必要な電源、スピーカコード等をギボシ端子に付け替えて本体取付位置まで延長してください。
 ※外部アンブは、助手席下に取付けられています。

TO-09

ABCDEFGHIJK

LMNOPQRST

●本体側コネクタ20P

A バックアップ電源 +	F リアSP左 -	K 不明
B アンテナ用電源 +	G ステアリングリモコン用信号1 +	L 空
C フロントSP左 +	H ACC電源 +	M フロントSP右 +
D フロントSP左 -	I 不明	N フロントSP右 -
E リアSP左 +	J イルミネーション電源 +	O リアSP右 +
		P リアSP右 -
		Q ステアリングリモコン用GND -
		R ステアリングリモコン用信号2 +
		S アンブ用電源 +
		T 不明

※車種やグレードにより配線されていない端子があります。